



# Hlavní stanice videointerkom

Uživatelská příručka

UD02932B

#### Uživatelská příručka

©2016 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Tato uživatelská příručka je určena uživatelům hlavní stanice Videointerkom DS-KM8301. Obsahuje instrukce k používání tohoto výrobku. Software instalovaný ve výrobku podléhá licenční smlouvě s uživatelem, jež doprovází tento výrobek.

#### O této příručce

Tato příručka podléhá národní i mezinárodní ochraně autorských práv. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") si vyhrazuje veškerá práva na tuto příručku. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hikvision je zakázáno tuto příručku jakýmikoli prostředky kopírovat, měnit, překládat, distribuovat, a to po částech i jako celek.

#### Obchodní známky

**HIKVISION** i další známky Hikvision jsou majetkem společnosti Hikvision a registrovanými obchodními známkami nebo podléhají žádostem o uznání obchodní známky společnosti Hikvision či jejích dceřiných firem. Další obchodní známky zmíněné v této příručce jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Používání těchto obchodních známek bez výslovného souhlasu podléhá licenčnímu právu.

#### Odmítnutí zodpovědnosti

SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI NEVYJÁDŘENÉ, COŽ BEZ OMEZENÍ ZAHRNUJE NEVYJÁDŘENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL PODLE TÉTO PŘÍRUČKY, A TO DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST HIKVISION NEZARUČUJE, NEGARANTUJE ANI NEUMOŽŇUJE STÍŽNOSTI OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY NEBO JEJÍ SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI V NÍ OBSAŽENÝCH INFORMACÍ. POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY A VYUŽÍVÁNÍ UVEDENÝCH INFORMACÍ JE PLNĚ NA VAŠE RIZIKO A ZODPOVĚDNOST.

V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST HIKVISION, ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI ČI AGENTI, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVÍDAT ZA VAŠE PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, COŽ KROMĚ JINÝCH ZAHRNUJE ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU PODNIKATELSKÝCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ NEBO ZTRÁTU DAT ČI DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TÉTO PŘÍRUČKY, A TO I V SITUACI, KDY BYLA SPOLEČNOST HIKVISION UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

URČITÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ PLNÉ ANI ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS NEMUSEJÍ PLATIT NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ, PŘÍPADNĚ ŽÁDNÁ OMEZENÍ.

#### Podpora

Budete-li mít jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na svého místního obchodního zástupce.

0104001060822

#### Informace o regulačních opatřeních

#### Informace FCC

Věnujte pozornost tomu, že změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za dodržování předpisů, by zneplatnily oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Soulad s FCC: Toto zařízení bylo testováno a byl potvrzen jeho soulad s limity platnými pro digitální zařízení třídy A podle části 15 zásad FCC. Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a není-li instalováno či používáno v souladu s příručkou, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v rezidenční oblasti bude zřejmě způsobovat škodlivé rušení. V takovém případě musí uživatel rušení odstranit na vlastní náklady.

#### Podmínky FCC

Zařízení splňuje podmínky části 15 zásad FCC. Jeho provoz je podmíněn následujícími dvěma okolnostmi:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Zařízení musí být schopno přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

#### Prohlášení o shodě s EU



Tento výrobek a také dodávané příslušenství (je-li nějaké) jsou označeny značkou "CE" a splňují tedy platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2004/108/ES o EMC a ve směrnici RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EU (směrnice OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný domovní odpad. Řádná recyklace vyžaduje vrácení produktu místnímu dodavateli během zakoupení podobného nového zařízení nebo jeho likvidaci na určených sběrných místech. Další informace najdete na: <u>www.recyclethis.info</u>



2006/66/EC (direktiva baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný domovní odpad. Konkrétní informace o baterii najdete v dokumentaci produktu. Baterie je označena tímto symbolem a může zahrnovat znaky indikující použití kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Řádné recyklace dosáhnete vrácením baterie dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace najdete na: <u>www.recyclethis.info</u>

#### Soulad s průmyslovou vyhláškou Kanady ICES-003

Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3(A) / NMB-3(A).

#### Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel výrobek používal správně a aby se tak předešlo nebezpečí nebo škodě na majetku.

Preventivní opatření se dělí na Varování a Upozornění.

Varování: Zanedbání jakéhokoli varování může mít za důsledek vážné zranění nebo smrt.

**Upozornění:** Zanedbání jakéhokoli upozornění může mít za důsledek zranění nebo poškození zařízení.

A	
Varování Dodržujte tato bezpečnostní opatření, abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti.	Upozornění Dodržujte tato preventivní opatření, abyste zabránili možnému zranění nebo hmotné škodě.



Varování

Všechny elektronické operace by měly být v přísném souladu s elektrickými bezpečnostními předpisy, předpisy na prevenci požáru a dalšími souvisejícími předpisy ve vašem regionu.

Používejte napájecí adaptér, který dodává normální společnost. Spotřeba energie nemůže být nižší než požadovaná hodnota.

Nepřipojujte k jednomu napájecímu adaptéru více zařízení, protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.

Dbejte na to, aby před zapojením, instalací nebo demontáží zařízení bylo zařízení odpojeno od zdroje napájení.

Pokud je výrobek instalován na stěnu nebo na strop, mělo by být zařízení dobře připevněno.

Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel, poté se obraťte na servisní centrum.

Pokud výrobek nepracuje správně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte sami rozebírat výrobek. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy, které mohou vzniknout následkem nepovolené opravy nebo údržby.)



Zařízení nesmíte upustit na zem, ani je nesmíte vystavovat fyzickým nárazům a vysokému elektromagnetickému záření. Zařízení se nesmí instalovat na površích vystavených vibracím, ani na místech, kde dochází k nárazům (nedodržení může vést k poškození zařízení). Zařízení neinstalujte na extrémně horkých (viz specifikace zařízení, kde naleznete podrobné informace o provozní teplotě), chladných, prašných nebo vlhkých místech a nevystavujte jej vlivu vysokého elektromagnetického záření.

Kryt zařízení pro vnitřní použití musí být chráněn před deštěm a vlhkostí.

Je zakázáno vystavovat zařízení přímému slunečnímu svitu, instalovat jej v místě se slabým větráním nebo jej vystavovat působení ohřívače nebo radiátoru (nedodržení těchto pravidel může vést k nebezpečí požáru).

Nesměřujte zařízení na slunce nebo obzvláště světlá místa. Pokud to nedodržíte, může dojít k vykvétání nebo se mohou objevit skvrny (což však není porucha) a zároveň to negativně ovlivňuje životnost čidla.

Při otevírání krytu zařízení používejte dodané rukavice, zabraňte přímému kontaktu s krytem zařízení, protože kyselý pot z prstů může narušit povrchový povlak krytu zařízení.

Při čištění vnitřních a vnějších povrchů krytu výrobku použijte měkký a suchý hadřík, nepoužívejte alkalické čisticí prostředky.

Všechny obaly po rozbalení ponechejte pro další použití. Vyskytne-li se jakákoli porucha, musíte vrátit zařízení do výrobní továrny spolu s původním obalem. Doprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení a povede k dodatečným nákladům.

Nesprávné používání či výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Baterie likvidujte v souladu s pokyny jejich výrobců.

## Obsah

1 Přehled	9
1.1 Vzhled modelu DS-KM8301 1.2 Typická aplikace 1.3 Terminály a rozhraní	9 11 11
2 Než začnete	13
3 Místní provoz	14
<ul> <li>3.1 Aktivace zařízení</li> <li>3.2 Popis uživatelského rozhraní</li> <li>3.3 Status</li> <li>3.4 Nastavení konfigurace</li> <li>3.4.1 Změna hesla konfigurace</li> <li>3.4.2 Místní informace o nastavení</li> <li>3.4.3 Nastavení sítě</li> <li>3.4.4 Řízení SIP serveru (Protokol zahájení relace)</li> <li>3.4.5 Přidání zařízení</li> <li>3.4.6 Doba synchronizace</li> <li>3.4.7 Obnovení výchozích nastavení</li> <li>3.5 Nastavení videotelefonátu</li> <li>3.5.1 Volání rezidenta</li> <li>3.5.2 Volání hlavní stanice</li> <li>3.5.3 Přidání informací o rezidentovi</li> <li>3.5.4 Zobrazení protokolů hovorů</li> <li>3.6 Zobrazení zpráv alarmu</li> <li>3.7 Živé zobrazení</li> </ul>	14 14 15 16 16 16 17 18 19 22 23 24 24 24 24 25 25 26 27
4 Vzdálená konfigurace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek	30
4.1 Aktivace zařizení na dálku	30 21
<ul> <li>4.2 Uprava sitovych parametru</li> <li>4.3 Přidání zařízení</li> <li>4.3.1 Přidání zařízení online</li> <li>4.3.2 Přidání podle IP adresy</li> <li>4.3.3 Přidání podle IP segmentu</li> <li>4.4 Vzdálená konfigurace zařízení</li> <li>4.4.1 Systém</li> <li>4.4.2 Videointerkom</li> <li>4.4.3 Síť</li> <li>4.5 Aktualizace dávky</li> <li>4.5.1 Přidání zařízení pro aktualizaci</li> <li>4.5.2 Aktualizace zařízení</li> </ul>	31 32 32 33 34 35 35 40 43 43 45 47
5 vzualeny provoz prostrednictvím ivivi5-4200	49

5.1 Konfigurace systému	49
5.2 Řízení zařízení	50
5.2.1 Přidání zařízení videointerkom	50
5.2.2 Úprava informací o síti	52
5.2.3 Reset hesla	53
5.3 Vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím iVMS-4200	55
5.4 Ovládání střežení zařízení	55
Dodatek	57
Napájecí kabely	57

## 1 Přehled

Hlavní stanice DS-KM8301 je inteligentní terminál pro řízení systému videointerkom. Odpovídá a odesílá telefonáty rezidentům, přijímá alarm a dálkově odemyká dveře. Je nainstalována na řídicím centru; lze ji provozovat pomocí kapacitní dotykové obrazovky, dotykových tlačítek a mechanických tlačítek.

Vlastnosti:

- Skleněný panel a konzole z hliníkové slitiny
- Podporuje videointerkom
- Podporuje živé zobrazení dveřních stanic a IP kamer
- Potlačuje hluk a ruší ozvěnu
- Podporuje režim hands-free
- Funkce zpracování alarmu
- Podporuje dálkové odemčení funkce dveří
- Podporuje stolní režim
- Podporuje současné fungování jako řídicí centrum a SIP server



### 1.1 Vzhled modelu DS-KM8301

Obrázek 1-1 Čelní panel

Č.	Popis
1	Telefon
2	Kamera
3	Obrazovka:
4	Vytáčecí klávesnice
5	Napájecí indikátor
6	Informační indikátor
7	Indikátor alarmu
8	Mikrofon
9	Tlačítko volání/ukončení volání
10	Tlačítko odemknutí
11	Tlačítko reproduktoru

Tabulka 1-1 Popisy



### 1.2 Typická aplikace

Obrázek 1-2 Typická aplikace hlavní stanice

## 1.3 Terminály a rozhraní

Viz následující obrázek, kde naleznete terminály a rozhraní hlavní stanice.



Obrázek 1-3 Skutečný panel

Název	Č.	Rozhraní	Popis		
Napájení	12	Napájení:	dvoučipové; DC 12V		
Rozhraní USB	13	USB	Pro připojení U-disku		
Síťové rozhraní	14	LAN	Síťové rozhraní		
	A1	JIN4	Vstup alarmu 4 (vyhrazeno)		
	A2	JIN3	Vstup alarmu 3 (vyhrazeno)		
ALARM IN	A3	JIN2	Vstup alarmu 2 (vyhrazeno)		
(vstup alarmu)	A4	JIN1	Vstup alarmu 1 (vyhrazeno)		
	A5	GND	Uzemnění		
	A6	GND	Uzemnění		
DC 405	A7	B-			
	A8	B+	Komunikační rozbraní BS495		
K3485	A9	A-			
	A10	A+			
	A11	NC2	Vstup alarmu 2 (NC/vyhrazeno)		
	A12	COM2			
	A13	NO2	Vstup alarmu 2 (NO/vyhrazeno)		
	A14	NC1	Vstup alarmu 1 (NC/vyhrazeno)		
ALARM OUT	A15	COM1			
(výstup alarmu)	A16	NO1	Vstup alarmu 1 (NO/vyhrazeno)		
	A17	GND	Uzemnění		
	A18	NO4	Výstup optického spojovače 4		
	A19	GND	Uzemnění		
	A20	NO3	Výstup optického spojovače 3		

#### Tabulka 1-2 Popisy terminálů a rozhraní

## 2 Než začnete

Při prvním použití zařízení musíte zařízení aktivovat a nastavit heslo zařízení. Můžete zařízení aktivovat místně nebo na dálku prostřednictvím Internetu pomocí nástroje na konfiguraci dávek nebo klientského softwaru iVMS-4200.



Pro vzdálenou aktivaci zařízení s nástrojem na dávkovou konfiguraci nebo iVMS-4200 viz Kapitola 4 a Kapitola 5.

Pro konfiguraci klíčových parametrů zařízení na uživatelském rozhraní hlavní stanice musíte zadat (konfigurační) heslo administrátora.

Přednastavené heslo administrátora je 888999.

Tyto výchozí údaje musíte změnit, abyste produkt chránili před neoprávněným přístupem. Informace o změně hesla naleznete v kapitole 3.4.1 a kapitole 4.4.2.

## 3 Místní provoz

## 3.1 Aktivace zařízení

Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení na hlavní stanici.

Abyste aktivovali hlavní stanici pro první použití a v případě, kdy zařízení ještě nebylo aktivováno, musíte vytvořit heslo.

Zařízení můžete provozovat místně i na dálku teprve poté, co jej aktivujete.



- Heslo vytvořené pro aktivaci se používá pouze tehdy, když přidáte stanici do softwaru dálkového ovládání, jako například iVMS-4200.
- Pro dálkový přístup k zařízení použijte zde registrované heslo pro přidání zařízení vzdálenému klientovi.

J9:46	Monday 📃 🔍	
ood morning	Create Password	<u> </u>
	Please input new password.	
		No Missed Call
	Please input password again	
RE	Password length: 8~15 characters	
<u>×</u> E		

Obrázek 3-1 Aktivační rozhraní

DOPORUČUJEME POUŽÍVAT SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

## 3.2 Popis uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní hlavní stanice naleznete na následujícím obrázku.



Obrázek 3-2 Rozhraní uživatele

### 3.3 Status

Ikona	Definice	Popis
Connected	Normální stav.	Spojení mezi hlavní stanicí a vnitřní/dveřní stanicí je v normálu a hlavní stanice se úspěšně zaregistrovala do SIP serveru.
Network!	Hlavní stanice je offline.	Zkontrolujte síťový kabel hlavní stanice.
		Neplatná IP adresa SIP serveru. Nastavte IP adresu SIP serveru.
	Vnitřní stanice se nezaregistrovala do SIP serveru.	Síť SIP serveru není k dispozici. Zkontrolujte síťové připojení SIP serveru.
Center!		Komunikace se SIP serverem není k dispozici. Zkontrolujte, jestli je IP adresa SIP serveru správná.
		SIP server odmítl přihlásit zařízení. Zkontroluje, jestli bylo zařízení č. zaregistrováno.
IP Conflict!	Neplatná IP adresa hlavní stanice.	IP adresa hlavní stanice se dostává do konfliktu s IP adresou ostatních zařízení.

## 3.4 Nastavení konfigurace

#### Účel:

Můžete nastavit a zobrazit místní informace, nakonfigurovat síť, řídit zařízení, synchronizovat čas zařízení a obnovit standardní nastavení.

Můžete přejít do konfiguračního rozhraní: Nastavení -> Údržba.

#### 3.4.1 Změna hesla konfigurace

Heslo konfigurace je vyžadováno, pokud hlavní stanici nakonfigurujete místně, jako je například zobrazení místních informací, nastavení sítě, přidání zařízení, nastavení času a obnova standardních nastavení.

#### Krokv:

- 1. Na dotykové obrazovce stiskněte záložku Nastavení a stiskněte záložku Upravit, abyste změnili heslo.
- Zadejte staré heslo a změňte jej
- 3. Zadeite nové heslo a potvrďte jej



- Heslo konfigurace se rovněž nazývá heslo administrace na zařízení.
- Přednastavené heslo konfigurace (heslo administrátora) je 888999.



**DOPORUČUJEME POUŽÍVAT SILNÉ HESLO** – V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně

nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

#### 3.4.2 Místní informace o nastavení

#### Krokv:

- 1. Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfiguracea zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Chcete-li vstoupit do rozhraní nastavení místních informací, stiskněte záložku Místní informace.
- 3. Nastavte č. komunity, č. pro hlavní stanici a nastavte maximální dobu trvání živého zobrazení.

POZNÁMKA

- Hodnota se pohybuje v rozmezí od 51 do 99.
- Maximální délka živého zobrazení se pohybuje od 10 vteřin do 60 vteřin.

		Â	
@=	Community No. No. 1 51		Local Info 〈 Network Device Sync Time
	Live View Duration *You can set the Max. live view duration. - 30s +	Ĩ	Restore

Obrázek 3-3 Místní nastavení parametrů

#### 3.4.3 Nastavení sítě



Ujistěte se, že je kabel sítě dobře připojen.

#### Účel:

Připojení sítě je povinné pro používání hlavní stanice.

#### Kroky:

- 1. Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfiguracea zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Chcete-li vstoupit do rozhraní nastavení sítě, stiskněte záložku Síť.



Obrázek 3-4 Rozhraní nastavení sítě

3. Stisknutím záložky vyskočí dialogové okno nastavení sítě.

	Nastavení sítě				
Místní IP	10.16.6.159				
Maska podsítě	255.255.255.0				
Brána	10.16.6.254				

Obrázek 3-5 Nastavení sítě

- 4. Zadejte místní IP adresu, masku podsítě a bránu.
- 5. Stiskněte záložku Uložit.



Aktivujte funkci DHCP, čímž automaticky získáte IP adresu.

#### 3.4.4 Řízení SIP serveru (Protokol zahájení relace)

Hlavní stanice může fungovat současně jako řídicí centrum a SIP server.

#### Fungování jako SIP server

Při nastavení IP adresy hlavní stanice jako adresy SIP serveru na hlavní stanici avnitřní/dveřní stanici současně může hlavní stanice přijímatsoučasně alarmové zprávy z vnitřních/dveřních stanic ve chvíli, kdy se spustí alarmy na vnitřních/dveřních stanicích.

#### Vyžadující připojení k SIP serveru

Hlavní stanice může být rovněž připojena k nezávislému SIP serveru.

#### Kroky:

- 1. Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfigurace a zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Stiskněte záložku Zařízení a stiskněte záložku SIP Server.



Obrázek 3-6 Přidání SIP serveru

- 3. Zadejte IP adresu SIP serveru.
- 4. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte přidaný SIP server.

#### 3.4.5 Přidání zařízení

#### Účel:

Hlavní stanice nikdy nepracuje samostatně. Můžete připojit dveřní stanici, vnější dveřní stanici, IP kameru, DVR, DVS a NVR. Po připojení mohou tato zařízení fungovat společně jako celý systém videointerkom.



- Přidržením zařízení otevřete nabídku provozování zařízení a můžete smazat vybrané zařízení nebo vymazat všechna zařízení (kromě řídicího centra a SIP serveru).
- SIP server a řídicí centrum lze pouze upravit, nikoli však vymazat.

#### Kroky:

- 1. Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfigurace a zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Stiskněte záložku Zařízení.



Obrázek 3-7 Řízení zařízení

#### Přidání Dveřní stanice nebo Vnější dveřní stanice

#### Kroky:

1. Stisknutím záložky Přidat kontakt vyskočí dialogové okno Vyberte typ zařízení.

Add device		1 SIP Server		2 enter	0	Local Info Network
		Select Devic	е Туре	×	15	Device
	Q Door Station	Q Outer Door	S IP Camera	Sa DVR/DVS/N	C Î	Sync Time Restore

Obrázek 3-8 Výběr typu zařízení

- 2. Vyberte Dveřní stanici nebo Vnější dveřní stanici.
- Zadejte odpovídající informace o zařízení požadované ve vyskakovacím dialogovém oknu přidání zařízení.

Add Device	×		Add Device	×
t device name.		P	lease input device name	
ut IP Address.				
put the project No		PI	lease input IP Address.	
put the community N		P	lease input the project No	
It the building No				
the serial No		P	lease input the serial No	



#### Obrázek 3-10 Přidání vnější dveřní stanice

4. Stiskněte klávesu 🗖 v horním levém rohu dialogového okna.



- Při přidávání dveřní stanice se musí zadat jméno zařízení, IP adresa, číslo projektu, číslo komunity, číslo budovy a sériové číslo.
- Při přidávání vnější dveřní stanice se musí zadat jméno zařízení, IP adresa, číslo projektu a sériové číslo.
- Při úspěšném přidání dveřní stanice a vnější dveřní stanice můžete získat živé zobrazení dveřní stanice a vnější dveřní stanice v rozhraní Živého zobrazení.

#### Přidání IP kamery

#### Kroky:

- 1. Stisknutím záložky Přidat kontakt vyskočí dialogové okno Vyberte typ zařízení.
- 2. Vybrat IP kameru
- Zadejte odpovídající informace o zařízení požadované ve vyskakovacím dialogovém oknu přidání zařízení.

3		Add Device	×
PI	ease in	put device name.	
PI	ease in	put IP Address.	
58	54	Please input Po	rt No
ac	lmin	Please input user	name.
PI	ease in	put the password.	

Obrázek 3-11 Rozhraní přidání IP kamery

4. Stiskněte záložku 🔒 v horním levém rohu dialogového okna.

POZNÁMKA

- Výchozí číslo portu je 554 a výchozí jméno uživatele je admin.
- Č. portu by mělo být v souladu s číslem portu RTSP (Real Time Streaming Protocol) IP kamery.
- Když je IP kamera přidána úspěšně, můžete získat živé zobrazení IP kamery na rozhraní živého zobrazení.

#### Přidání DVR/DVS/NVR

#### Kroky:

- 1. Stisknutím záložky Přidat kontakt vyskočí dialogové okno Vyberte typ zařízení.
- 2. Zvolte DVR/DVS/NVR.
- Zadejte odpovídající informace o zařízení požadované ve vyskakovacím dialogovém oknu přidání zařízení.



Obrázek 3-12 Přidání rozhraní NVR/DVS/NVR

4. Stiskněte záložku 🗖 v horním levém rohu dialogového okna.



- Číslo výchozího portu je 554, č. výchozího kanálu je 1 a výchozí uživatelské jméno je admin.
- Č. portu by mělo být v souladu s RTSP (Real Time Streaming Protocol) č. portu DVR/DVS/NVR.

#### 3.4.6 Doba synchronizace

#### Kroky:

- Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfigurace a zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Stiskněte záložku Doba synchronizace .
- 3. Přepnutím 🕖 na 🤍 aktivujete NTP.

4. Nastavte interval synchronizace, zadejte IP adresu NTP serveru a č. portu a zvolte časové pásmo.



Jednotkou intervalu synchronizace je minuta a přednastavené č. portu je 123.

		Time Synchronization		<b>^</b>					
	Enable NTP	Enable NTP							
	IP Address	0.0.0		Device Sync Time 〈					
	Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore	Îm	Restore					
l									

Obrázek 3-13 Časová synchronizace

#### 3.4.7 Obnovení výchozích nastavení

#### Kroky:

- Přejděte do konfiguračního rozhraní: Nastavení > Konfiguracea zadejte heslo administrátora (heslo konfigurace).
- 2. Stiskněte záložku Obnovit .
- Stisknutím tlačítka OBNOVIT restartujete systém po obnovení předvoleného nastavení.

Press the RESTORE button to reboot the system after restoring the default settings.           RESTORE	Local Info Network Device Sync Time Restore	<

Obrázek 3-14 Obnova předvoleného nastavení

## 3.5 Nastavení videotelefonátu

#### 3.5.1 Volání rezidenta

Kroky:

- Stisknutím záložky vloco Intercom na dotykové obrazovce zadejte rozhraní volání rezidentů.
   Za doite žísla prísta oti příslužných posidantů.
- 2. Zadejte číslo místnosti příslušných rezidentů.
- 3. Stisknutím záložky 🤽 zahájíte hovor videointerkom.
- 4. Stisknutím záložky <sup>Cancel</sup> ukončíte hovor videointerkom.



- Obecně řečeno, formát čísla by měl být 1-1-1-102 jako komunita 1, budova 1, jednotka 1 a místnost 102. Číslo komunity může být vynecháno.
- Přepnutím 🔘 na 🚺 v horním pravém rohu aktivujete funkci kamery.

	Â				
1-	-2-3	+3	Call Resident <		
1	2	3			Call Log
4	5	6	0	C	
7	8	9	×		
*Enter 1-2-3-4	05 as Commun	itv 1. Buildina 2.	. Unit 3. Room 4	405	

Obrázek 3-15 Rozhraní pro volání rezidenta

#### 3.5.2 Volání hlavní stanice

Hlavní stanice se mohou navzájem volat zadáním čísla hlavní stanice. Kroky:

- 1. Chcete-li vstoupit do rozhraní volání rezidenta, stiskněte záložku
- 2. Zadejte č. odpovídajících hlavních stanic.



- 3. Stisknutím záložky 🤽 zahájíte hovor videointerkom.
- 4. Stisknutím záložky <sup>Cancel</sup> ukončíte hovor videointerkom.

#### POZNÁMKA

- Formát čísla hlavní stanice by měl být např. 1-51 jako komunita 1, č. 51. Číslo komunity může být vynecháno.
- na v horním pravém rohu aktivujete funkci kamery. • Přepnutím Call Resident 😟 Call Resident += Contact List Call Log 1 2 3 4 5 6 0 7 8 9 X -2-3-405 as Community 1, Building 2

Obrázek 3-16 Rozhraní volání hlavní stanice

#### 3.5.3 Přidání informací o rezidentovi.

#### Kroky:



- na dotykové obrazovce zadejte rozhraní seznamu
- kontaktů 2. Stiskněte záložku **Přidat kontakt**.

1. Stisknutím záložky

- 3. Zadejte odpovídající informace o rezidentech požadované ve vyskakovacím dialogovém oknu.
- 4. Stiskněte záložku 료 v horním levém rohu dialogového okna.

#### 3.5.4 Zobrazení protokolů hovorů

#### Kroky:



- 1. Stisknutím záložky and totykové obrazovce zadejte rozhraní protokolu volání
- Stisknutím záložky Zmeškané volání nebo Všechny telefonáty zobrazíte protokoly zmeškaných hovorů nebo protokoly všech hovorů.



Obrázek 3-17 Rozhraní protokolů hovorů



• Přidržením části protokolu hovorů otevřete nabídku manipulace s telefonáty.



- Stisknutím záložky Zavolat zavoláte zpět.
- Stisknutím záložky Odstranit odstraníte část protokolu volání.
- Stisknutím záložky Smazat odstraníte všechny části protokolu volání.
- V případě zmeškaného telefonátu se číslo zmeškaného telefonátu zobrazí na záložce

jako výzva, např. ikona znamená, že je zde jeden zmeškaný telefonát.

### 3.6 Zobrazení zpráv alarmu

Po připojení vnitřních/dveřních stanic k hlavní stanici prostřednictvím SIP serveru může hlavní stanice automaticky přijímat zprávy alarmu vnitřních/dveřních stanic, jako jsou zprávy alarmu pro nezavřené dveře, manipulaci s alarmem atd. Stisknutím záložky **Nová zpráva** na uživatelském rozhraní zobrazíte zprávy alarmu vnitřních/dveřních stanic.

		Alarm Log			
Dealt	Туре	Alarm Source	e	Time	Operate
Yes	Tamper Alarm	The main door station	(1-1-1)	11-16 09:32:19	<b>1</b> 1
No	Tamper Alarm	The outer door station (P	roject 1, N	11-11 09:27:12	<b>1</b> 1
No	Tamper Alarm	The outer door station (F	Ø Ignore	1-09 09:12:18	<b>1</b> 1
No	Tamper Alarm	The main door station	Live View	1-09 08:48:45	<b>1</b> 1
No	Tamper Alarm	The main door station	× Delete	1-07 15:49:12	<b>1</b> 1
No	Tamper Alarm	The main door station	n Clear	1-05 15:20:41	<b>a</b> 1
No	Door Unlocked	The main door station	Ciean	1-05 14:40:32	<b>1</b> 1
ss and hold lo	g to edit, slide down t	o view more.			

Obrázek 3-18 Rozhraní protokolu alarmu



Přidržením části zprávy alarmu otevřete nabídku manipulace se zprávami alarmu.



- Stisknutím záložky Ignorovat ignorujete část protokolu alarmu.
- Stisknutím záložky Živé zobrazení zadáte rozhraní živého zobrazení.
- Stisknutím záložky Odstranit odstraníte část zprávy alarmu.
- Stisknutím záložky Smazat odstraníte všechny části zpráv alarmu.



## 3.7 Živé zobrazení

Kroky:

jako



na dotykové obrazovce zadejte rozhraní

1. Stisknutím záložky Živého zobrazení



Obrázek 3-19 Rozhraní se živým zobrazením

2. Stisknutím záložky **Dveřní stanice** a stisknutím zařízení dveřní stanice zobrazíte živé zobrazení odpovídající dveřní stanice.



Obrázek 3-20 Živé zobrazení dveřní stanice

 Stisknutím záložky IP kamera a stisknutím zařízení IPC zobrazíte živé zobrazení odpovídající IPC.



Obrázek 3-21 Živé zobrazení IPC

## 4 Vzdálená konfigurace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek

Zařízení videointerkom můžete nakonfigurovat a provozovat prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek.

Přednastavené parametry hlavní stanice jsou následující

- Přednastavená IP adresa. 192.0.0.64
- Přednastavený port č.: 8000.
- Přednastavené jméno uživatele: admin.

### 4.1 Aktivace zařízení na dálku

#### Účel:

Zařízení musíte před použitím zařízení aktivovat nastavením silného hesla.

Podporována je aktivace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávky a aktivace prostřednictvím iVMS-4200. Zde je aktivace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek jako příklad pro zavedení aktivace zařízení. Více informací o aktivaci pomocí iVMS-4200 naleznete v uživatelském manuálu.

#### Kroky:

1. Spusťte nástroj na konfiguraci dávky.

Online Dev	iline Devices: 5 🛛 😥 🐠 🥒 Edit NET Parameters 🝪 Reset Password 🦻 Activate								
Index 🛆	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added		
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes		
2	XX-XXXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
4	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
5	XX-XXXX-XX	192.0.0.64	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Inactive	No		

Obrázek 4-1 Výběr neaktivního zařízení

2. Zvolte si neaktivované zařízení a klikněte na tlačítko Aktivovat.

	Activate	
Password:		
Confirm password:	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	
	ОК	Cancel

Obrázek 4-2 Aktivace

#### 3. Vytvořte heslo a potvrďte jej.

#### DOPORUČUJEME POUŽÍVAT SILNÉ HESLO– Vzájmu zvýšení bezpečnosti vašeho



výrobku doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

4. Kliknutím na tlačítko OK aktivujete zařízení.

POZNÁMKA

- Když zařízení není aktivováno, nelze provádět základní provoz ani vzdálený provoz zařízení.
- Přidržením klávesy Ctrl nebo Shift si zvolíte více zařízení v online zařízeních a kliknutím na tlačítko Aktivovat aktivujete zařízení v dávce.

## 4.2 Úprava síťových parametrů

#### Účel:

Pro provoz a konfiguraci zařízení prostřednictvím LAN (Místní síť) musíte připojit zařízení ve stejné podsíti jako váš počítač. Parametry sítě můžete upravit prostřednictvím nástroje na konfigurace dávek a softwaru iVMS-4200. Zde můžete parametry sítě upravit prostřednictvím nástroje konfigurace dávek jako příklad.

#### Krokv:

1. Vyberte zařízení aktivované online a klikněte na tlačítko Upravit parametry NET.

Online Dev	inline Devices: 5 🔒 🖗 🥒 Edit NET Parameters 🚱 Reset Password 🛛 🗐 Activate								
Index 🛆	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added		
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes		
2	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
4	XX-XXXX-XX	192.0.0.64	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		
5	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No		

Obrázek 4-3 Kliknutím upravte tlačítko parametrů NET

- 2. Změňte IP adresu zařízení a adresu brány na stejnou podsíť, jakou má váš počítač.
- 3. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK, čímž aktivujete úpravu parametrů sítě.

Edit	NET Parameters	_
IP Address:	10.16.6.159	
Subnet Mask:	255.255.255.	0
Gateway Address:	10.16.6.254	
Port No.:	8000	
Password:	[	
Enable DHCP		
	ОК	Cancel

Obrázek 4-4 Úprava síťových parametrů



- Výchozí číslo portu je 8000.
- Výchozí IP adresa hlavní stanice je 192.0.0.64.
- Po úpravě síťových parametrů zařízení byste měli na seznam zařízení znovu přidat zařízení.
- Aktivujte DHCP a software může pro zařízení automaticky získat síťové parametry.

### 4.3 Přidání zařízení

#### Než začnete:

Ujistěte se, zda je přidané zařízení aktivováno.

Účel:

Pro softwarové nástroje na konfiguraci dávky byste měli k softwaru přidat zařízení tak, aby bylo možné zařízení nakonfigurovat dálkově.

Software nabízí tři způsoby přidání zařízení. Můžete přidat aktivní online zařízení v rámci vaší podsítě, přidávat zařízení podle IP adresy a přidávat zařízení podle IP segmentu.

#### 4.3.1 Přidání zařízení online

#### Než začnete:

Ujistěte se, že přidávané zařízení je na stejné podsíti jako váš počítač. V opačném případě nejdříve upravte parametry sítě.

#### Kroky:

1. Zvolte aktivní online zařízení nebo přidržením klávesy **Ctrl** nebo **Shift** vyberte v seznamu online zařízení více zařízení.

Hlavní stanice videointerkom · Uživatelská příručka

Online Devi	Online Devices: 5 🛛 🚱 🐠 🥒 Edit NET Parameters 🛞 Reset Password 🔍 Activate										
Index $ riangle$	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added				
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes				
2	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build x0000x	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No				
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build x0000x	XX-X000X-XXX00000000000000000000000000	Activated	No				
4	XX-XXXX-XX	10.16.2.88	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No				
5	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No				

Obrázek 4-5 Rozhraní online zařízení

2. Kliknutím na tlačítko 😫 vyskočí dialogové okno přihlášení.

	Login
Log into the s	selected device(s):
User Name:	admin
Password:	
	OK Cancel

Obrázek 4-6 Přihlašovací dialogové okno

- 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
- 4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení.



- Do seznamu zařízení ke konfiguraci se přidají pouze úspěšně přihlášená zařízení.
- Přidáváte-li zařízení v dávkách, ujistěte se, že přidaná zařízení mají stejné uživatelské jméno a heslo.

#### 4.3.2 Přidání podle IP adresy

#### Účel:

Můžete přidat zařízení zadáním IP adresy.

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko 🖶 vyskočí dialogové okno s přidáváním zařízení.

Q	Device(s) in the list will be configured.											
Device	List:1	🛨 × 🗶 🎡	Remote Configura	atior 💼	Flash rom 🛛 🔓 Batch U	pdate 💮 Linked Network Batch	Configuration	Filter: Device List	~			
	$Index \triangle$	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration			
	1	XX-XXXX-XX	10.16.2.8	8000	V x.x.x build xxxxx	XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Strong password					

#### Obrázek 4-7 Přidání tlačítka

- 2. V rozbalovacím seznamu režimu přidávání zvolte IP adresu
- 3. Zadejte IP adresu a nastavte č. portu, uživatelské jméno a heslo zařízení.

ni	stanice vide	eointerkom ·	Uzivatelska	pr
		Add		
	Adding Mode:	IP Address	~	
	IP Address:			
	Port No.:	8000		
	User Name:	admin		
	Password:			

Obrázek 4-8 Přidání podle IP adresy

OK

Cancel

4. Chcete-li přidat zařízení na seznam zařízení, klikněte na tlačítko OK.



- Nemůžete přidávat zařízení na seznam zařízení, pokud uživatelské jméno a heslo nejsou totožné.
- Když přidáváte zařízení podle IP adresy nebo IP segmentu, zařízení by měla být online zařízení.

#### 4.3.3 Přidání podle IP segmentu

#### Účel:

Můžete přidat mnoho zařízení najednou, jejichž IP adresy náleží do IP segmentu.

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko 🖶 vyskočí dialogové okno s přidáváním zařízení.

Q	Device(s)	) in the list will be	e configu	ured.						
Device I	List:1	🛨 🔀	۵	Remote Configura	atior 💼	Flash rom 🛛 🔓 Batch U	pdate 💮 Linked Network Batch	Configuration	Filter: Device List	~
	$Index \triangle$	Device Type		IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration
	1	XX-XXXX-XX		10.16.2.8	8000	V x.x.x build xxxxx	xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Strong password		

#### Obrázek 4-9 Přidání tlačítka

- 2. V rozbalovacím seznamu režimu přidávání zvolte IP segment.
- 3. Nastavte úvodní IP adresu a koncovou IP adresu.
- 4. Zadejte číslo portu, uživatelské jméno a heslo.

Adding Mode:	IP Segment v
Start IP Addres	2
End IP Address	s
Port No.:	8000
User Name:	admin
Password:	••••

Hlavní stanice videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 4-10 Přidání podle IP segmentu

 Kliknutím na tlačítko OK vyhledávejte a přidávejte zařízení, jejichž IP adresy spadají do rozsahu definovaného IP segmentu k seznamu zařízení.

### 4.4 Vzdálená konfigurace zařízení

V oblasti seznamu zařízení vyberte zařízení a klikněte na 🎡 Remote Configuration nebo

🕮, čímž zadáte rozhraní vzdálené konfigurace.

•	Device(s	s) in the list will be	e config	jured.						
Device	List 1	+ ×	<b>@</b>	Remote Configurati	or 💼 F	lash rom 🛛 🔓 Batch	Update 🎡 Linked Network	Batch Configuration	Filter: Device List	<b>~</b>
	Index	Device Type		IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration
<b>~</b>	1	XX-XXXX-XX		10.16.2.99	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXX	Weak password		<u></u>
								Rem	ote Configuration and Ex	port Configuration

Obrázek 4-11 Vzdálená konfigurace

#### 4.4.1 Systém

Kliknutím na tlačítko **Systém** na rozhraní vzdálené konfigurace zobrazíte informace o zařízení: Informace o zařízení, obecné informace, čas, údržba systému, uživatel a RS485.

#### Informace o systému

Kliknutím na tlačítko **Informace o zařízení** zadejte rozhraní se základními informacemi o zařízení. Můžete zobrazit základní informace (typ zařízení a sériové číslo) a informace o verzi zařízení.

Basic Information	
Device Type:	XX-XXXX-XX
Device Serial No.:	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Version Information	
Version:	Vx.x.x build xxxxx
Hardware Version:	XXXXXXX

Obrázek 4-12 Informace o systému

#### Všeobecně

Kliknutím na tlačítko **Obecné** zadáte rozhraní nastavení obecných parametrů zařízení. Můžete zobrazit a upravit jméno zařízení a ID zařízení.

evice Information	
Device Name:	Embedded Net VIS
Device No.:	255
	Save

Obrázek 4-13 Všeobecně

#### Čas:

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Čas zadáte rozhraní nastavení času zařízení.

Select Time Zone:	(GMT+08:00) Beijing, Ho	ng Kong, Perth, Singap 🗸
Enable NTP		
Server Address:	0.0.0.0	
NTP Port:	123	
Sync Interval:	60	Minute(s)
Enable DST		
Start Time:	April 🚽 First We	eek 👻 Sun 👻 2 👘 :00
End Time:	October 🛛 🗸 Last We	ek 🗸 Sun 🗸 2 👘 :00
DST Bias:	60 min 🔍	

Obrázek 4-14 Nastavení času

2. Vybrat časovou zónu nebo aktivovat NTP.

#### • Časové pásmo:

- 1) Ze seznamu s rozbalovací nabídkou vyberte časové pásmo.
- 2) Klikněte na tlačítko Synchronizace.
- NTP:
- 1) Chcete-li povolit NTP, označte zaškrtávací políčko Povolit NTP.
- 2) Zadejte adresu serveru, NTP port a interval synchronizace.
- DST
- 1) Chcete-li povolit DST, označte zaškrtávací políčko Povolit DST.
- 2) Zadejte dobu zahájení a dobu ukončení DST a nastavte jednostrannost DST.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte a realizujete časové nastavení.

## POZNÁMKA

Výchozí číslo portu je 123.

#### Údržba systému

#### Účel:

Můžete provozovat řízení systému a vzdálenou aktualizaci na rozhraní údržby systému. Kroky:

1. Chcete-li vstoupit do rozhraní údržby systému, klikněte na tlačítko Údržba systému.

	Import Configuration File	
	Restore All	
	Restore Default Settings	
1	Reboot	

Obrázek 4-15 Údržba systému

- Kliknutím na tlačítko Restartovat vyskočí dialogové okno restartování. Kliknutím na tlačítko Ano restartujete systém.
- 3. Chcete-li obnovit výchozí parametry, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení.
- Kliknutím na tlačítko Obnovit vše obnovíte všechny parametry zařízení a resetujete zařízení do stavu neaktivováno.
- 5. Kliknutím na tlačítko Importovat konfigurační soubor vyskočí okno souboru importu. Vyberte trasu vzdálených konfiguračních souborů. Kliknutím na tlačítko Otevřít importujte vzdálený konfigurační soubor. Konfigurační soubor se naimportuje a zařízení se automaticky restartuje.

No. Comenter	Abilities	8	adiplus dll	8	OfGui4 dll
My Computer	HCNetSDKCom	3	HCCore dll	S.	OtGuid4 d
2 Lela	imageformats	-	HCNetSDK dll	0	OtNetwork
(reg		0	HCNetUtils dll	8	OtOpenGI
	ass	3	hpr.dll	3	QtSva4.dll
	Translations	3	iconv.dll	3	QtWebKit4
	AMRemConfig.xml	3	iVMSGUIToolkit.dll	3	QtXml4.dl
	AudioIntercom.dll	3	libeay32.dll	3	gwt.dll
	AudioRender.dll	-	libxml2.dll	3	qwtd.dll
	E BatchConfigTool.exe		LocalXml.zip	3	Sadp.dll
	🗾 🗾 Batch Configuration User Manual.pdf	3	OpenAL32.dll	3	SerialSDK
	BatchUpgrading.exe		PackageConfig.xml		Setup.xml
	🚳 calib.dll	3	PlayCtrl.dll	3	ShowRem
	D3DX9_43.dll	3	QosControl.dll	3	sqlite3.dll
	Devinfo.xml	3	QtCore4.dll	3	ssleay32.
	SSdk.dll	3	QtCored4.dll	3	StreamTra
	A				
	E.M.R.	_			

Hlavní stanice videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 4-16 Importovat soubor

6. Kliknutím na tlačítko Exportovat konfigurační soubor vyskočí okno souboru exportu. Zvolte trasu uložení vzdálených konfiguračních souborů a kliknutím na tlačítko Uložit exportujte konfigurační soubor.

Irganize 🔻 New fol	lder			8≡ ▼	(
🗧 Favorites	Name	Date modified	Туре	Size	
Autodesk 360	Abilities	8/22/2016 2:18 PM	File folder		
E Desktop	CopyPackage	8/22/2016 3:46 PM	File folder		
🚺 Downloads	DownLoad	8/22/2016 3:46 PM	File folder		
🔠 Recent Places	HCNetSDKCom	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
	imageformats	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
🗃 Libraries	\mu plugins	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
Documents	🔉 🔒 qss	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
J Music	translations	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
E Pictures					
Subversion					
🚼 Videos 🔹		m			
File name:					
C	C - C1- (t - 1-)				-

Obrázek 4-17 Exportovat soubor

7. Kliknutím na zvolte aktualizační soubor a kliknutím na **Aktualizace** proveďte vzdálenou aktualizaci zařízení. Proces vzdálené aktualizace se zobrazí na liště zpracování.

	1.3 6	
Upgrade File	~	 Upgrade

Obrázek 4-18 Vzdálená aktualizace



- Kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení se obnoví všechna výchozí nastavení bez parametrů sítě.
- Kliknutím na tlačítko Obnovit všese obnoví všechna výchozí nastavení včetně parametrů sítě. Zařízení se resetuje do stavu neaktivní.

#### Uživatel

#### Účel:

Pro přihlášení zařízení můžete upravit heslo.

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Uživatel zadáte rozhraní úpravy informací o uživateli.

🕒 Add	Modify	📅 Delete	
User Name	Priority		
admin	Administrator		

Obrázek 4-19 Zvolte jméno uživatele.

 Zvolte uživatele, kterého chcete upravovat, a kliknutím na tlačítko Upravit zadejte rozhraní parametrů uživatele.

User Type:	Administrator	<ul> <li>User Name:</li> </ul>	admin
Password:		Confirm Password:	
IP Address:	0.0.0.0	MAC Address:	00:00:00:00:00:00
User Primission			
Local PTZ Co	ntrol		
Local Manual	Recording		
Local Playbac	sk -		
Local Parame	eter Settings		
🛃 Local Log Se	arch	U	
Local Advance	ed Operation		
🛃 Local Parame	eters View		
Local Camera	a Management		
Local Video E	xport		
Local Shutdor	wn / Reboot		

Obrázek 4-20 Upravit informace o uživateli

- 3. Zadejte nové heslo a potvrďte jej.
- 4. Kliknutím na tlačítko **Uložit** spusťte úpravu hesla.



• Nové heslo a potvrzení hesla by mělo být totožné.

 Po úpravě hesla zařízení klikněte na tlačítko se seznamu zařízení; přidané zařízení tam nebude. Znovu přidejte zařízení s novým heslem, čímž uvedete do provozu vzdálenou konfiguraci.

#### RS485

Chcete-li vstoupit do rozhraní nastavení RS485, klikněte na tlačítko **RS485**. Můžete zobrazit a upravit parametry RS485 zařízení.

RS485:	1	~
Bitrate:	9600	~
Data Bit:	8	~
Stop Bit:	1	~
Parity:	None	~
Flow Control:	None	~
Vorking Mode:	Disable	~
	Save	
<u>ol (</u>	L 4 34 BC 405	

Obrázek 4-21 RS-485



Pro vnitřní stanici a hlavní stanici existují tři možnosti provozního režimu: transparentní kanál, deaktivace a vlastní.

#### 4.4.2 Videointerkom

Kliknutím na tlačítko Videointerkom na rozhraní vzdálené konfigurace zadáte nastavení parametrů videointerkom: Konfigurace čísla zařízení, časové parametry, heslo, informace o IP kameře a vstupní a výstupní konfigurace hlasitosti atd.

#### Konfigurace ID zařízení

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Konfigurace ID zadáte rozhraní konfigurace ID zařízení.

Device No. Configuration	
Device Type:	Master Station -
Community No.:	1
No.:	51
	Save

Obrázek 4-22 Konfigurace č. zařízení

- 2. Nastavit odpovídající informace.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit aktivujete konfiguraci čísla zařízení.

#### Časové parametry

- Kliknutím na tlačítko Časové parametry zadáte rozhraní nastavení časových parametrů.
- Nakonfigurujte maximální délku trvání vyzvánění, maximální čas živého zobrazení a maximální dobu hovoru.
- 3. Klikněte na tlačítko Použít .

Device Type:	Master Station	~
Max. Ring Duration:	30	
Max. Live View Duration:	30	
Max. Speaking Duration:	90	

Obrázek 4-23 Časové parametry



- Maximální doba vyzvánění je maximální doba trvání hlavní stanice, kdy telefonát není přijat. Rozsah maximální doby vyzvánění se pohybuje od 30 s do 60 s.
- Maximální doba živého zobrazení je maximální doba přehrávání živého zobrazení hlavní stanice. Rozsah maximální doby živého zobrazení se pohybuje od 10 s do 60 s.
- Maximální doba trvání hovoru je maximální doba hlavní stanice, kdy komunikuje s ostatními zařízeními videointerkom. Rozsah maximální doby hovoru se pohybuje od 90 s do 120 s.

#### Heslo:

Chcete-li vstoupit do rozhraní změny hesla, klikněte na tlačítko **Heslo**. Můžete změnit heslo administrátora hlavního hesla tohoto rozhraní.

Password Type:	Admin Decoword	
Fassword type.	Authin Fassword	~
Old Password:		
New Password:		
Confirm Password:		

Obrázek 4-24 Konfigurace hesla

#### Vstup a výstup hlasitosti

Kliknutím na tlačítko **Hlasitost Vstup a výstup** zadejte vstupní a výstupní rozhraní. Pro nastavení vstupu hlasitosti a výstupu hlasitosti posuňte jezdcem.

Volume Input			
Volume Input:		0	- 7
Volume Output			
Volume Output:		0	- 7
	Save	]	

Obrázek 4-25 Konfigurace hlasitosti

#### Informace o IP kameře

#### Účel:

Můžete přidávat, odstraňovat a upravovat zařízení, která lze přidávat k hlavní stanici, jako jsou IP kamery, dveřní stanice, vnější dveřní stanice a DVR/NVR/DVS. Exportováním a importováním informací přidaných zařízení můžete upravovat parametry přidaných zařízení v dávkách.

#### Přidání IP kamery, DVR/NVR/DVS, dveřní stanice a vnější dveřní stanice

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko **Informace o IP kameře** zadáte rozhraní se základními informacemi o IP kameře.

P Cam	era Information	1								
A	dd	Modify	Delete	e	Export	Import				
Index	Device Name	Getting Stre	eam Mode	URL	Manufacturer Protoco	l   User	Password	IP Address	Port	Camera
1	IP Camera	Direct			XXX Protocol	ad	****	10.16.2.1	8000	0
2	DVR	Direct			XXX Protocol	ad	*****	10.16.6.1	8000	4
3	Door Station							10.16.6.85		
4	Outer Door							10.16.6.99		

Obrázek 4-26 Informace o IP kameře

2. Kliknutím na tlačítko Přidat vyskočí dialogové okno pro přidání zařízení.

3. Ze seznamu s rozbalovací nabídkou vyberte typ zařízení. IP kamera, dveřní stanice, vnější dveřní stanice a DVR/NVR/DVS.

4. Zadejte odpovídající informace a klikněte na tlačítko **OK**.

X	Add IP Camera	Add IP Camera	🚺 Add P Camera	Add IP Camera
V	Device Type: Network IP Camera	Device Type: DVR_NVR_DVS Device +	Device Type: Door Station	Device Type: Outer Door Station
~	Getting Stream Mode: Direct	Getting Stream Mode: Direct v	Device Name:	Device Name:
	Device Name:	Device Name:	IP Address:	IP Address:
	IP Address:	IP Address.	Community No:	Community No.:
	Port	Port	Building No:	0
	User Name:	User Name:	Unit No.:	
	Password	Password	0	
	Manufacturer Protocol HIK Protocol	Camera No:		
		Manufacturer Protocol HIK Protocol 👻		
leon	OK Ca	OK Cancel	OK Cancel	OK Cancel

Obrázek 4-27 Přidání zařízení

#### Exportování a importování informací o přidaných zařízení

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Export vyexportujete soubor s informacemi o přidaném zařízení.



Obrázek 4-28 Exportování informací

- 2. Úprava parametrů přidaných zařízení v dávce v exportovaném souboru.
- Kliknutím na tlačítko Import vyskočí okno pro import a otevřete soubor s informacemi o přidaném souboru.

	Open
_	

Obrázek 4-29 Importovat informace

#### 4.4.3 Síť

#### Konfigurace místní sítě

#### Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Konfigurace místní sítě zadáte rozhraní konfigurace místní sítě

Local Network Configuration	
Local IP Address:	10.16.6.159
IP Address Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	10.16.6.254
Port	8000
HTTP Port:	80
	Save

Obrázek 4-30 Místní síťové parametry

- 2. Zadejte místní IP adresu, masku podsítě, adresu brány a č. portu.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.



- Výchozí číslo portu je 8000.
- Po úpravě síťových parametrů zařízení byste měli na seznam zařízení znovu přidat zařízení.

#### Konfigurace sítě s propojenými zařízeními

#### Účel:

V rozhraní konfigurace sítě s propojenými zařízeními můžete nakonfigurovat parametry sítě hlavních stanic, SIP serverů a řídicích center té samé sítě LAN. Zařízení mohou být připojena ke dveřní stanici a mohou realizovat spojení mezi těmito zařízeními.

#### Kroky:

 Kliknutím na tlačítko Konfigurace spojené sítě zadáte rozhraní konfigurace spojené sítě.



Obrázek 4-31 Konfigurace propojené sítě

- Zadejte IP adresu SIP serveru, IP adresu bezpečnostního kontrolního panelu a č. portu bezpečnostního řídicího panelu.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.

### 4.5 Aktualizace dávky

V oblasti seznamu zařízení klikněte na 🏠 Batch Update , čímž zadáte rozhraní aktualizace dávky.

*			_	Batch Upg	grading			- 0 ×
🛞 Batch Up	grading							
Device List		nline Devices Manual	💸 Refresh Up	date Status		You can clic select multip	k to select a device or hold the Ctrl o ole devices for simultaneously upgr	r Shift key to ading.
IP Address	Port	Device Serial No.	Version	Upgrade Status	Online Upgrade	Download State	Code	
10.16.2.221	8000	xx-xxxx-xxxxxxx	Vx.x.x build xx	Not upgraded	Not Need Upgrade	Not Download	0000000100000010000030000	0003e80
10.16.2.85	8000	XX-XXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xx	Not upgraded	Not Need Upgrade	Not Download		
Upgrade Mode:	Upgrade	by File 👻 Select Path:						Upgrade
						Resto	re Default Settings 📝 Reboot afte	r Unorading

Hlavní stanice videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 4-32 Aktualizace dávky

#### 4.5.1 Přidání zařízení pro aktualizaci

Před aktualizací zařízení byste měli nejdříve přidat zařízení k nástroji na aktualizaci dávky. Existují dva způsoby přidání zařízení: přidání online zařízení a přidání prostřednictvím IP adresy/IP segmentu.

#### Přidání zařízení online

#### Kroky:

1. V rozhraní dávkové aktualizace klikněte na en Online Devices, čímž otevřete okno online zařízení.

	-	Online [	Devices	Ε
You can cl	lick to selec	t a device or hold the Ctrl or Shift ke	ey to select multiple devices.	
IP Address	V Port	Device Serial No.	Version	Status
10.16.2.102	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxx	
10.16.2.221	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxx	
10.16.2.11	8000	Log	in	
10.16.2.85	8000			
10.16.2.225	8000	User Name: Password:		
			OK Cancel	
			Log	in Device Add Device

Obrázek 4-33 Přihlásit

- Vyberte zařízení, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit zařízení.
- 3. Kliknutím na tlačítko Přidat zařízení přidáte zařízení k nástroji dávkové aktualizace.

Online Devices					
🚺 You can clic	ck to select	t a device or hold the Ctrl or Shift i	key to select multiple dev	ices.	
IP Address 🛛 🗸	Port	Device Serial No.	Version	Status	
10.16.2.102	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxxx		
10.16.2.221	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxxx	Added	
10.16.2.11	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxx		
10.16.2.85	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxx	Logged in	
10.16.2.225	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxxx		
				Login Device	Add Device

Obrázek 4-34 Online zařízení

#### Přidání podle IP adresy/IP segmentu

#### Kroky:

- 1. Kliknutím na tlačítko Manuální otevřete okno pro přidávání zařízení.
- 2. Zadejte odpovídající informace (IP adresu, uživatelské jméno, heslo, úvodní IP adresu, konečnou IP adresu).
- 3. Klikněte na tlačítko **Přidat**.

	Search	0
By IP		
IP Address:		
Port:	8000	
User Name:		
Password:		
		Add>>
By IP Segmen -		
Start IP:		
End IP:		
Port	8000	
User Name:		
Password:		
		< bbA
		/ du · ·
		Cancel

Obrázek 4-35 Přidání podle IP adresy/IP segmentu

#### 4.5.2 Aktualizace zařízení

Existují dva režimy aktualizace: aktualizace podle souboru a online aktualizace.

#### Aktualizace podle souboru

Aktualizace podle souboru Aktualizujete zařízení prostřednictvím souborů místní aktualizace.

#### Kroky:

- 1. Vyberte zařízení nebo více zařízení a jako režim aktualizace zvolte "Aktualizovat podle souboru".
- 2. Kliknutím na \_\_\_\_\_ vyskočí okno pro otevření aktualizačního souboru.

evice List	in Or	line Devices 🛛 🗃 Manual	@ Refresh Up	date State		You can clic select mult	ix to select a device or hold the Ctrl or Shift key ple devices for simultaneously upgrading
PAddress 💎	Port	Device Serial No.	Version	Upgrade Status	Online Upgrade	Download State	Code
0.16.2.221	8000	XX-XXXX-XXXXX-XXXXXXXXXX	Vs.s.s build ss	Not upgraded	Not Need Upgrade	Not Download	0000000100000010000030000003e80
0.16.2.85	8000	XX-3000X-30000000X	Vx.x.x build xx	Not upgraded	Not Need Upgrade	Not Download	
				Select Path			×
		Look in: 🔒 C1Us	ers\daijun5\Deskto	opilJpgrade File	- 0 0	0	
		My Computer	digicap.dav				
						Ope	
		File name: digicap.o	av			~ Canc	ei

Obrázek 4-36 Aktualizace podle souboru

3. Otevřete aktualizační soubor a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

#### Online aktualizace

Online aktualizace Nástroj dávkové aktualizace bude automaticky vyhledávat nejnovější aktualizační soubor pro zařízení. Aktualizujete zařízení prostřednictvím souborů místní aktualizace.

#### Kroky:

- 1. Vyberte zařízení nebo více zařízení a jako režim aktualizace zvolte "Aktualizovat online".
- Klikněte na tlačítko Stáhnout. Po úplném stažení online souboru pro online aktualizaci klikněte na tlačítko Aktualizace.

## 5 Vzdálený provoz prostřednictvím iVMS-4200

### 5.1 Konfigurace systému

#### Účel:

Odpovídajícím způsobem můžete nakonfigurovat parametry videointerkomu. Kroky:

- 1. Otevřete stránku konfigurace systému.
  - Cesta: Ovládací panel -> Údržba a řízení -> Konfigurace systému -> Videointerkom.
- 2. Kliknutím na záložku Videointerkom otevřete rozhraní nastavení videointerkomu.
- 3. Zadejte požadované informace.

Tón vyzvánění: Klikněte na ikonu 🔤 a vyberte zvukový soubor z místní cesty pro

vyzváněcí tón vnitřní stanice. Volitelně můžete kliknout na ikonu 🛒 a otestovat zvukový soubor.

Maximální doba vyzvánění: Zadejte maximální dobu trvání tónu vyzvánění v rozpětí od 15 vteřin do 60 vteřin.

Max. délka hovoru s vnitřní stanicí: Zadejte maximální dobu hovoru s vnitřní stanicí v rozmezí od 120 vteřin do 600 vteřin.

Max. délka hovoru s dveřní stanicí: Zadejte maximální dobu hovoru s vnitřní stanicí v rozmezí od 90 vteřin do 120 vteřin.

Typ čtečky karty: Vyberte čtečku karet pro vystavení karet.

4. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení uložíte.

System Configuration ×						
Ceneral Caneral Canera	System Configuration		*			
		Default Value	Sava			
		Default Value	Jave			

Obrázek 5-1 Rozhraní konfigurace systému

## 5.2 Řízení zařízení

#### Účel:

Řízení zařízení zahrnuje aktivaci zařízení, přidání zařízení, úpravu zařízení, smazání zařízení atd.

Po spuštění iVMS-4200 by se do klientského softwaru pro konfiguraci na dálku a řízení měla přidat zařízení videointerkom.

#### 5.2.1 Přidání zařízení videointerkom



- K iVMS-4200 můžete přidat maximálně 512 vnitřních stanic a hlavních stanic a k iVMS-4200 můžete přidat maximálně 16 dveřních stanic.
- Pro zařízení videointerkomu můžete vytvořit heslo pro jejich aktivaci ještě předtím, než mohou být přidány k softwaru a můžete na nich řádně pracovat. Pro aktivaci zařízení prostřednictvím vytvoření hesla viz Uživatelský manuál iVMS-4200 (videointerkom) V2.4.2 na disku, kde naleznete podrobné kroky.
- Můžete přidávat zařízení videointerkom online a můžete je přidávat manuálně. Zde vezměme jako příklad přidávání zařízení videointerkom online. Pro přidání zařízení interkomu manuálně viz Uživatelský manuál iVMS-4200 (videointerkom) V2.4.2 na disku, kde naleznete podrobné kroky.

#### Kroky:



- Klikněte na ikonu i na ovládacím panelu nebo klikněte na Nástroje->Řízení zařízení, čímž otevřete stránku Řízení zařízení.
- 2. Klikněte na záložku Server.

#### Pro přidání vnitřní stanice nebo hlavní stanice:

 Kliknutím na Přidat nový typ zařízení vstoupíte do rozhraní pro přidávání nového typu zařízení.

Zvolte Vnitřní stanici/Hlavní stanici a klikněte na OK.

A	dd New Device Type	×
Select Device Type for the Client:		
Device Type:		
Encoding Device	Storage Server	
Stream Media Server	<ul> <li>Decoding Device</li> </ul>	
Cascading Server	✓ Transcoder	
<ul> <li>EZVIZ Cloud P2P Device</li> </ul>	Video Wall Controller	
Security Control Panel	Indoor Station/Master Station	
Third-party Encoding Device		
Device Type Instruction		×
	ок с	ancel

Obrázek 5-2 Přidání nového typu zařízení

 V záložce Server se zobrazí zařízení Videointerkom, zvolte Zařízení videointerkom a přidejte vnitřní stanici a hlavní stanici.

#### Pro přidání dveřní stanice:

V záložce Server vyberte Kódování zařízení/Venkovní zařízení a přidejte dveřní stanici.

 Aktivní online zařízení ve stejné místní podsíti jako klientský software se zobrazí v oblasti Online zařízení. Máte možnost kliknout na tlačítko Obnovit každých 60 vteřin a získat tak aktuální informace o zařízeních online.

Online Devic	e (5)	Refresh Every 60s					
🕂 Add to Client 🕂 Add All 🛛 Modify Netinfo 😙 Reset Password 🍨 Activate Filter					r		
IP	Device Type	Firmware Version	Security	Server Port	Start Time	Added	Â
10.16.2.11	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:21:55	No	U
10.16.2.85	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxxx	Active	8000	2019-01-21 21:43:24	Yes	
10.16.2.102	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:33:52	No	-
- (							F.

Obrázek 5-3 Online zařízení



Abyste přidali online zařízení k softwaru, musíte nejdříve změnit IP adresu zařízení na stejnou podsíť, jakou má váš počítač.

- 4. Vyberte zařízení, která se mají přidávat ze seznamu.
- 5. Kliknutím na Přidat ke klientovi si otevřete dialogové okno přidání zařízení.
- 6. Zadejte požadované informace.

Přezdívka: Upravte název zařízení podle potřeby.

Adresa: Zadejte IP adresu zařízení IP adresa zařízení se v tomto režimu přidávání získává automaticky.

Port: Zadejte číslo portu zařízení. Výchozí hodnota je 8000.

Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno zařízení. Uživatelské jméno je standardně admin.

Heslo: Zadejte heslo zařízení. Heslo je standardně 12345.

 Volitelně můžete zkontrolovat zaškrtávací okénko Export do skupiny, čímž vytvoříte skupinu podle jména zařízení. Všechny kanály zařízení budou standardně importovány do odpovídající skupiny.



iVMS-4200 také obsahuje metodu přidávání offline zařízení. Zkontrolujte zaškrtávací okénko **Přidat offline zařízení**, zadejte požadované informace a číslo kanálu zařízení a vstupní číslo alarmu a potom klikněte na **Přidat**. Když offline zařízení přejde do režimu online, software jej automaticky připojí.

8. Zařízení přidáte kliknutím na tlačítko Přidat.

Add ×							
Adding	Mode:						
IP/E	omain 📀 IP Segmen	t 🔿 IP Server 🔿 HiE	DNS OBatch	Import			
Add	Offline Device						
	Nickname:	Door Station					
	Address:	10.16.1.24					
	Port:	8000					
	User Name:	admin					
	Password:	•••••					
	<ul> <li>Export to Group</li> </ul>						
	Set the device name as t connected to the device t	he group name and add all the o the group.	channels				
			Add C	ancel			

Obrázek 5-4 Přidání zařízení podle IP/domény.



#### Přidání více online zařízení

Chcete-li ke klientskému softwaru přidat více online zařízení, klikněte a přidržte klávesu Ctrl, čímž vyberete více zařízení a klikněte na **Přidat do klienta,** čímž otevřete dialogové okno na přidávání zařízení. Ve vyskakovacím oknu na zprávy zadejte uživatelské jméno a heslo pro přidávaná zařízení.

#### Přidejte všechna online zařízení

Pokud chcete přidat do klientského softwaru všechna online zařízení, klikněte na Přidat vše a klikněte na **OK** ve vyskakovacím oknu na zprávy. Potom zadejte uživatelské jméno a heslo pro přidávaná zařízení.

#### 5.2.2 Úprava informací o síti

Vyberte zařízení z online seznamu, klikněte na **Upravit Netinfo,** a potom můžete upravit síťové informace vybraného zařízení.

	Modify Network Parameter	×
Device Information:		
MAC Address:	44-19-b6-5e-fb-4a	Сору
Software Version:	V5.3.0build 150513	Сору
Device Serial No.:	DS-2CD2312-I20140806CCCH475372976	Сору
Network Information:		
Port	8000	
IPv4(Don't Save)		
IP Address:	10.16.2.225	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.16.2.254	
IPv6(Don't Save)		
Password:		
	ОК	Cancel

Hlavní stanice videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 5-5 Úprava informací o síti



Do pole **Heslo** vyskakovacího okna byste měli zadat heslo správce zařízení pro úpravu parametrů.

#### 5.2.3 Reset hesla

Software podle různých zařízení videointerkomu poskytuje dvě rozdílné metody pro obnovení standardního hesla nebo resetování hesla.

Vyberte zařízení ze seznamu online zařízení, klikněte na Resetovat heslo.

#### Možnost 1:

Pokud vyskočí okno s tlačítkem importovat soubor s rozbalovacím seznamem režimu importování, heslem a potvrzením hesla, postupujte podle níže uvedených kroků za účelem resetování hesla:



Tato varianta je dostupná pro dveřní stanice.

	Reset Password ×
Export Key	
Key File:	Export
Import Key	
Key Importing Mode	Import File 🗸
Import Key:	
Password:	
	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
Confirm Password:	
	OK Cancel

Obrázek 5-6 Resetování hesla (možnost 1)

- 1. Kliknutím na Export uložíte soubor zařízení na vašem počítači.
- 2. Odešlete soubor našim technikům.
- Náš technik vám zašle soubor. Po přijetí souboru od technika zvolte z rozbalovacího menu klíčový dovozní režim Importování souboru a klikněte na tlačítko pro import souboru.
- 4. Zadejte nové heslo do textových polí Heslo a Potvrdit heslo.
- 5. Kliknutím na tlačítko **OK** heslo resetujete.

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku



doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vytobků výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla

měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

#### Možnost 2:

Pokud vyskočí okno s tlačítky import souboru a export souboru, heslo a potvrdit heslo, postupujte v souladu s níže uvedenými kroky, čímž heslo resetujete:

Poznámka: Tato volba je k dispozici pro vnitřní stanice a hlavní stanice.

	Reset Password ×
Export File:	Export
Import File:	Import
Password:	
Outfort Daarou	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
Confirm Passw	
	OK Cancel

Obrázek 5-7 Resetování hesla (možnost 2)

- 1. Kliknutím na Export uložíte soubor zařízení na vašem počítači.
- 2. Odešlete soubor našim technikům.
- 3. Klikněte na tlačítko Import a zvolte soubor přijatý od technika.
- 4. Zadejte nové heslo do textových polí Heslo a Potvrdit heslo.
- 5. Kliknutím na tlačítko **OK** heslo resetujete.



# 5.3 Vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím iVMS-4200

Vzdálená konfigurace prostřednictvím iVMS-4200 je stejná jako konfigurace prostřednictvím nástroje dávkové konfigurace, viz 4.4 Vzdálená konfigurace zařízení, kde naleznete podrobné kroky.

## 5.4 Ovládání střežení zařízení

Kroky:

 Výběrem volby Nástroj->Ovládání střežení zařízení zadáte rozhraní regulace ovládání střežení zařízení.



Obrázek 5-8 Nabídka s nástroji

 Nastavte stav střežení zařízení jako střeženo a informace o alarmu se v okamžiku, kdy nastane alarm, odešlou do softwaru klienta.

2	All	Arming Status
1	Indoor Station	8
1	Master Station	

Obrázek 5-9 Ovládání střežení zařízení

4	🔟 👃 🕅 🌵 Video Intercom Event 🖉							•	¥
Int.	Alarm Time	Alarm Source	Alarm Details	Alarm Content	Live View	Send E   Note			
2	2016-07-04 10:38:4	Encoding Device:Door Statio	Trigger Camera: Camera1_Door	Video Intercom Event	0	×			
1	2016-07-04 10:37:2	6 Encoding Device:Door Statio	Trigger Camera: Camera1_Door	Video Intercom Event	0				
	Alarm Event		✓ Motion Detection ✓ Video/Au	idio Exception 🧹 Alarm Input 🥑	Device Exce	ption 🧹 VCA Alarm	🗸 Otr	ier Al	arm

Obrázek 5-10 Události alarmu



Po přidání zařízení do klientského softwaru bude automaticky střeženo.

## Dodatek

## Napájecí kabely

Kabely	Specifikace
Napájecí kabel	RVV 2*1.0
Síťový kabel	Cat5e



Nastavte vzdálenost kabelu na více než 8 metrů – zabráníte tím ozvěně a pískání.

