



Domácí stanice videointerkom (Řada V)

Uživatelská příručka

UD02940B

Uživatelská příručka

©2016 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Tato uživatelská příručka je určena uživatelům níže uvedených modelů.

Řada	Model
	DS-KV8102-IM
	DS-KV8202-IM
Dveřní stanice (řada V)	DS-KV8402-IM
	DS-KV8102-IP
	DS-KV8102-VP

Obsahuje instrukce k používání tohoto výrobku. Software instalovaný ve výrobku podléhá licenční smlouvě s uživatelem, jež doprovází tento výrobek.

O této příručce

Tato příručka podléhá národní i mezinárodní ochraně autorských práv. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") si vyhrazuje veškerá práva na tuto příručku. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hikvision je zakázáno tuto příručku jakýmikoli prostředky kopírovat, měnit, překládat, distribuovat, a to po částech i jako celek.

Obchodní známky

HIKVISION i další známky Hikvision jsou majetkem společnosti Hikvision a registrovanými obchodními známkami nebo podléhají žádostem o uznání obchodní známky společnosti Hikvision či jejich dceřiných firem. Další obchodní známky zmíněné v této příručce jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Používání těchto obchodních známek bez výslovného souhlasu podléhá licenčnímu právu.

Odmítnutí zodpovědnosti

SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI NEVYJÁDŘENÉ, COŽ BEZ OMEZENÍ ZAHRNUJE NEVYJÁDŘENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL PODLE TÉTO PŘÍRUČKY, A TO DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST HIKVISION NEZARUČUJE, NEGARANTUJE ANI NEUMOŽŇUJE STÍŽNOSTI OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY NEBO JEJÍ SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI V NÍ OBSAŽENÝCH INFORMACÍ. POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY A VYUŽÍVÁNÍ UVEDENÝCH INFORMACÍ JE PLNĚ NA VAŠE RIZIKO A ZODPOVĚDNOST.

V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST HIKVISION, ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI ČI AGENTI, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVÍDAT ZA VAŠE

PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, COŽ KROMĚ JINÝCH ZAHRNUJE ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU PODNIKATELSKÝCH ZISKŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ NEBO ZTRÁTU DAT ČI DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TÉTO PŘÍRUČKY, A TO I V SITUACI, KDY BYLA SPOLEČNOST HIKVISION UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

URČITÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ PLNÉ ANI ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS NEMUSEJÍ PLATIT NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ, PŘÍPADNĚ ŽÁDNÁ OMEZENÍ.

Podpora

Budete-li mít jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na svého místního obchodního zástupce.

Informace o regulačních opatřeních

Informace FCC

Věnujte pozornost tomu, že změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za dodržování předpisů, by zneplatnily oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Soulad s FCC: Toto zařízení bylo testováno a byl potvrzen jeho soulad s limity platnými pro digitální zařízení třídy B podle části 15 zásad FCC. Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při instalaci zařízení v obytných prostředích. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a není-li instalováno či používáno v souladu s příručkou, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci toto rušení nenastane. V případě, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení příjmu radiového nebo televizního signálu, které lze rozpoznat vypnutím a zapnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení vyrovnat prostřednictvím jednoho nebo více následujících opatření:

-Přeorientovat nebo přesměrovat přijímací anténu.

-Zvětšit mezeru mezi zařízením a přijímačem.

—Připojit zařízení do výstupu na jiném okruhu, než je okruh, k němuž je přijímač připojen.

-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiového nebo televizního technika.

Toto zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno tak, aby minimální vzdálenost mezi radiátorem a vaším tělem činila 20 cm.

Podmínky FCC

Zařízení splňuje podmínky části 15 zásad FCC. Jeho provoz je podmíněn následujícími dvěma okolnostmi:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Zařízení musí být schopno přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Prohlášení o shodě s EU



Tento výrobek a případně dodávané příslušenství jsou označené značkou "CE" a splňují tedy platné harmonizované evropské normy obsažené ve směrnici 1999/5/EC na základě R&TTE, ve směrnici EMC 2004/108/EC a směrnici RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EU (směrnice OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný domovní odpad. Řádná recyklace vyžaduje vrácení produktu místnímu dodavateli během zakoupení podobného nového zařízení nebo jeho likvidaci na určených sběrných místech. Další informace najdete na: <u>www.recyclethis.info</u>



2006/66/EC (direktiva baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný domovní odpad. Konkrétní informace o baterii najdete v dokumentaci produktu. Baterie je označena tímto symbolem a může zahrnovat znaky indikující použití kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Řádné recyklace dosáhnete vrácením baterie dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace najdete na: <u>www.recyclethis.info</u>

Soulad s průmyslovou vyhláškou Kanady ICES-003

Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Toto zařízení splňuje normu (normy) Industry Canada s vyjmutím licence RSS. Jeho provoz je podmíněn následujícími dvěma okolnostmi:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

(2) zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Na základě předpisů Industry Canada se tento radiový vysílač může provozovat pouze s použitím antény takového typu a s maximálním (nebo nižším) zesílením, které pro vysílače schválila Industry Canada. Aby se omezilo potenciální rádiové rušení ostatních uživatelů, měl by se vybrat typ antény s takovou mírou zesílení, aby ekvivalentní, izotropně vyzařovaná energie (e.i.r.p.) nebyla větší, než je nutné pro úspěšnou komunikaci.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel výrobek používal správně a aby se tak předešlo nebezpečí nebo škodě na majetku.

Preventivní opatření se dělí na Varování a Upozornění.

Varování: Zanedbání jakéhokoli varování může mít za důsledek vážné zranění nebo smrt.

Upozornění: Zanedbání jakéhokoli upozornění může mít za důsledek zranění nebo poškození zařízení.

A	
Varování Dodržujte tato bezpečnostní opatření, abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti.	Upozornění Dodržujte tato preventivní opatření, abyste zabránili možnému zranění nebo hmotné škodě.



- Všechny elektronické operace by měly být v přísném souladu s elektrickými bezpečnostními předpisy, předpisy na prevenci požáru a dalšími souvisejícími předpisy ve vašem regionu.
- Používejte napájecí adaptér, který dodává normální společnost. Spotřeba energie nemůže být nižší než požadovaná hodnota.
- Nepřipojujte k jednomu napájecímu adaptéru více zařízení, protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.
- Dbejte na to, aby před zapojením, instalací nebo demontáží zařízení bylo zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Pokud je výrobek instalován na stěnu nebo na strop, mělo by být zařízení dobře připevněno.
- Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel, poté se obraťte na servisní centrum.
- Pokud výrobek nepracuje správně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte sami rozebírat výrobek. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy, které mohou vzniknout následkem nepovolené opravy nebo údržby.)



Upozornění

 Zařízení nesmíte upustit na zem, ani je nesmíte vystavovat fyzickým nárazům a vysokému elektromagnetickému záření. Zařízení se nesmí instalovat na površích vystavených vibracím, ani na místech, kde dochází k nárazům (nedodržení může vést k poškození zařízení).

- Zařízení neinstalujte na extrémně horkých (viz specifikace zařízení, kde naleznete podrobné informace o provozní teplotě), chladných, prašných nebo vlhkých místech a nevystavujte jej vlivu vysokého elektromagnetického záření.
- Kryt zařízení pro vnitřní použití musí být chráněn před deštěm a vlhkostí.
- Je zakázáno vystavovat zařízení přímému slunečnímu svitu, instalovat jej v místě se slabým větráním nebo jej vystavovat působení ohřívače nebo radiátoru (nedodržení těchto pravidel může vést k nebezpečí požáru).
- Nesměřujte zařízení na slunce nebo obzvláště světlá místa. Pokud to nedodržíte, může dojít k vykvétání nebo se mohou objevit skvrny (což však není porucha) a zároveň to negativně ovlivňuje životnost čidla.
- Při otevírání krytu zařízení používejte dodané rukavice, zabraňte přímému kontaktu s krytem zařízení, protože kyselý pot z prstů může narušit povrchový povlak krytu zařízení.
- Při čištění vnitřních a vnějších povrchů krytu výrobku použijte měkký a suchý hadřík, nepoužívejte alkalické čisticí prostředky.
- Všechny obaly po rozbalení ponechejte pro další použití. Vyskytne-li se jakákoli porucha, musíte vrátit zařízení do výrobní továrny spolu s původním obalem. Doprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení a povede k dodatečným nákladům.
- Nesprávné používání či výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Baterie likvidujte v souladu s pokyny jejich výrobců.

OBSAH

1
1 1
2
2 3
5
5 6
7
8
8 9 10 11 13 13 13 14 14 15 15
. 17
17 18 19 20 21 22 22

 7.5.1 Nastavení komunitní struktury 7.5.2 Nastavení hlavní/vedlejší dveřní stanice 7.6 Aktualizace dávky 7.6.1 Přidání zařízení pro aktualizaci 7.6.2 Aktualizace zařízení 	. 35 . 36 . 38 . 39 . 41
8 Vzdálený provoz prostřednictvím iVMS-4200	. 42
 8.1 Konfigurace systému 8.2 Řízení zařízení 8.2.1 Přidání zařízení videointerkom 8.2.2 Úprava informací o síti 8.2.3 Reset hesla 8.3 Vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím iVMS-4200 8.4 Úložiště fotografií 8.4.1 Přidání úložného serveru 8.4.2 Formátování HDDs 8.4.3 Konfigurace uložení fotografií na úložném serveru 8.5 Konfigurace videointerkomu 8.5.1 Řízení skupiny: 8.5.2 Videointerkom 8.5.3 Řízení karet: 8.6 Ovládání střežení zařízení 	. 42 . 43 . 46 . 46 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 58 . 60 . 69 . 71
9 Místní provoz	. 73
 9.1 Volání rezidentům 9.1.1 Volání rezidentům (DS-KV8X02-IM) 9.1.2 Volání rezidentům (DS-KV8102-XP) 9.2 Vydání karty 9.3 Odemknutí dveří 	. 73 . 73 . 74 . 75 . 76
Dodatek	. 77
Oznámení o instalaci Napájecí kabely	. 77 . 77

1 Přehled

1.1 Úvod

Dveřní stanice (řada V) může realizovat takové funkce, jako je videointerkom, regulace přístupu, systém jedné karty, alarm zóny a zprávy návštěvníka, které tvoří chytré komunitní řešení videointerkom.

Dveřní stanice (řada V) se používá hlavně ve vile a může fungovat jako dveřní stanice, vnější dveřní stanice a dveřní telefon.

1.2 Hlavní parametry

- Funkce videointerkomu
- Sledování s obrazem s vysokým rozlišením (max. rozlišení 1280 × 720@25fps, WDR, 120° široký úhel)
- Autoadaptivní osvětlující dodatek
- Funkce řízení přístupu
- Aktivace karty prostřednictvím funkce místní stanice (Tato funkce bude neplatná, pokud je karta aktivována prostřednictvím iVMS-4200)
- Automatické odesílání zaznamenaných fotografií do FTP nebo klienta iVMS-4200 při odemknutí dveří
- Dveřní magnetický alarm a funkce alarmu odolná proti manipulaci
- Potlačuje hluk a ruší ozvěnu
- Dálková aktualizace, funkce nastavení dávek

2 Vzhled

2.1 Vzhled DS-KV8X02-IM

Pro zařízení DS-KV8X02-IM se počet tlačítek volání liší na základě jeho modelu. Jako příklad si vezměme obrázek zařízení DS-KV8402-IM.

POZNÁMKA

- Pro zařízení DS-KV8102-IM existuje pouze jedno tlačítko volání.
- Pro zařízení DS-KV8202-IM existují dvě tlačítka volání.
- Pro zařízení DS-KV8402-IM existují čtyři tlačítka volání.



Obrázek 2-1 Vzhled DS-KV8402-IM

Tabulka	2-1	Popis	DS-KV8X02-	iM
rubuiku	~ -	i opis	D3 100/02	

Modely	Č.	Popis
	1	Doplňkové světlo s nízkou silou osvětlení
	2	Vestavěná kamera
DS-KV8102-IM	3	Oblasti karetní indukce
DS-KV8202-IM	4	Tlačítko volání
D3-KV6402-11VI	5	Reproduktor
	6	Místnost č. (upraveno)
	7	Mikrofon

Modely	Č.	Popis
	8	Tlačítko zabezpečení proti manipulaci

POZNÁMKA

- Musíte upravit č. místnosti pro zařízení DS-KV8102-IM.
- Standardní nastavení tlačítka volání: když stisknete tlačítko volání, volá rezidenta; když tlačítko volání přidržíte stisknuté, volá centrum.
- Režim volání tlačítka volání můžete změnit nástrojem na konfiguraci dávky nebo klientského softwaru iVMS-4200. Viz 7.4.2 Videointerkom, kde naleznete podrobné kroky.

2.2 Vzhled DS-KV8102-XP



Obrázek 2-2 Vzhled DS-KV8102-XP

Modely	Č.	Popis
	1	Mikrofon
DS-KV8102-IP	2	Doplňkové světlo s nízkou silou osvětlení
DS-KV8102-VP	3	Vestavěná kamera
	4	Oblasti karetní indukce
	5	Tlačítko volání

Tabulka 2-2	Popis	DS-KV8102-X	ХP
-------------	-------	-------------	----

7 Reproduktor	6	Tlačítko zabezpečení proti manipulaci
	7	Reproduktor

(SIII)
POZNÁMKA

- Standardní nastavení tlačítka volání: když stisknete tlačítko volání, volá rezidenta; když tlačítko volání přidržíte stisknuté, volá centrum.
- Režim volání tlačítka volání můžete změnit nástrojem na konfiguraci dávky nebo klientského softwaru iVMS-4200. Viz 7.4.2 Videointerkom, kde naleznete podrobné kroky.

3 Typická aplikace

3.1 Typická aplikace DS-KV8X02-IM

Na následujícím obrázku je uvedená typická aplikace dveřní stanice DS-KV8102-IM/ DS-KV8202-IM/ DS-KV8402-IM.



Obrázek 3-1 Typická aplikace DS-KV8X02-IM

3.2 Typická aplikace DS-KV8102-XP

Na následujících obrázcích naleznete typické aplikace dveřní stanice DS-KV8102-IP/ DS-KV8102-VP.



4 Terminály a rozhraní

Na následujícím obrázku naleznete informace o terminálech a rozhraních dveřní stanice.



Obrázek 4-1 Terminály a rozhraní

		Terminály a ro	zhraní
Název	Č.	Barva	Popis
	1	ŽLUTÁ/MODRÁ	ALARM_1
	2	žlutá/oranžová	ALARM_2
ALARM IN (vstup alarmu)	3	ŽLUTÁ/ZELENÁ	ALARM_3
	4	ŽLUTÁ/HNĚDÁ	ALARM_4
	5	ŽLUTÁ/ČERNÁ	ALARM_GND
Napájení	6	ČERVENÁ	Napájecí vstup DC 12V
GND	7	ČERNÁ	Uzemnění
DCAGE	8	ORANŽOVÁ	RS485+
K3485	9	ŽLUTÁ	RS485-
ALARM OUT	10	RŮŽOVÁ	DR_NC
(výstup	11	MODRÁ	DR_NO
alarmu)	12	HNĚDÁ	DR_COM
LAN	13	LAN	Síťové rozhraní

Tabulka 4-1 Popisy terminálů a rozhraní

POZNÁMKA

- Čtyři vstupní terminály I/O (ALARM_1~ALARM_4) mohou být nastaveny jako vstup magnetického dveřního senzoru nebo klíčový vstup vnitřního senzoru a terminál ALARM_GND je pro připojení uzemnění.
- Jeden výstupní terminál I/O může být aktivován pro regulaci elektrického zámku nebo může být deaktivován.

5 Instalace a kabelové vedení

5.1 Instalace DS-KV8X02-IM

Pro instalaci dveřní stanice na zeď musíte použít odpovídající spojenou skříňku.

5.1.1 Spojená skříňka pro DS-KV8X02-IM

Na následujících obrázcích naleznete rozměry spojené skříňky pro dveřní stanici DS-KV8102-IM/ DS-KV8202-IM/ DS-KV8402-IM.



Obrázek 5-1 Pohled zepředu a pohled zezadu (DS-KV8X02-IM)



 Rozměr spojené skříňky pro dveřní stanici, model DS-KV8102-IM/ DS-KV8202-IM/ DS-KV8402-IM, je: 89 (šířka) × 168 (délka) × 38 (hloubka) mm. Výše uvedené rozměry jsou teoretické. Skutečná velikost se může od teoretického rozměru mírně lišit.

5.1.2 Nástěnná montáž se spojenou skříňkou DS-KV8X02-IM Kroky:

- 1. Z obalové bedny vezměte spojenou skříňku a šrouby.
- Vysekejte do zdi otvor pro vložení spojené skříňky. Rozměr otvoru by měly být 90 mm (šířka) × 170 mm (délka) × 38 mm (hloubka).
- Vložte spojenou skříňku do otvoru a připevněte ji čtyřmi šrouby PA4 v souladu s níže uvedeným obrázkem.



Obrázek 5-2 Vložte spojenou skříňku (DS-KV8X02-IM)

 Po připevnění spojené skříňky nainstalujte dveřní stanici do spojené skříňky v souladu se směrem šipky uvedeným na následujícím obrázku.



Obrázek 5-3 Vložte dveřní stanici (DS-KV8X02-IM)

- Po vložení dveřní stanice do spojené skříňky stáhněte zařízení dolů, čímž připevníte dveřní stanici ke spojené skříňce.
- Zajistěte dveřní stanici vložením připevňovacího šroubu podle směru šipky na níže uvedeném obrázku.



Obrázek 5-4 Zajistěte dveřní stanici (DS-KV8X02-IM)

5.2 Instalace DS-KV8102-XP

5.2.1 Instalační deska pro DS-KV8102-XP

Pro instalaci modelu DS-KV8102-XP na stěnu je nutná instalační deska a spojená skříňka.



Obrázek 5-5 Rozměry instalační desky (DS-KV8102-XP)

POZNÁMKA	

- Rozměr spojené skříňky pro dveřní stanici, model DS-KV8102-IP/ DS-KV8102-VP, je: 75 (šířka) × 75 (délka) × 50 (hloubka) mm.
- Výše uvedené rozměry jsou teoretické. Skutečná velikost se může od teoretického rozměru mírně lišit.

5.2.2 Připevnění na zeď se spojenou skříňkou DS-KV8102-XP

Kroky:

- 1. Z obalové bedny vezměte spojenou skříňku, instalační desku a šrouby.
- Vysekejte do zdi otvor pro vložení spojené skříňky. Rozměry otvoru by měly být 76 mm (šířka) × 76 mm (délka) × 50 mm (hloubka).
- 3. Vložte spojenou skříňku do otvoru v souladu s níže uvedeným obrázkem.



Obrázek 5-6 Vložte spojenou skříňku (DS-KV8102-XP)

- Připevněte instalační desku ke spojené skříňce a vyrovnejte otvory šroubů instalační desky s otvory šroubu spojené skříňky.
- Vložte dva šrouby PA4 a šroub KA4 do otvorů na šrouby, čímž připevníte instalační desku ke spojené skříňce. (Šroub KA4 je dobrovolný.)



Obrázek 5-7 Připevněte instalační desku (DS-KV8102-XP)

 Po instalaci instalační desky nainstalujte dveřní stanici vložením zadního komponentu do duté oblasti instalační desky.



Při vkládání dveřní stanice do instalační desky nakloňte zařízení o 5~10°, jak je znázorněno na obrázku níže.



Obrázek 5-8 Nainstalujte dveřní stanici (DS-KV8102-XP)

 Zajistěte dveřní stanici vložením připevňovacího šroubu podle směru šipky na níže uvedeném obrázku.



Obrázek 5-9 Zajistěte dveřní stanici (DS-KV8102-XP)

5.3 Popis kabeláže

5.3.1 Kabely zamčení dveří



Obrázek 5-10 Kabely zamčení dveří



- Terminál DR_NC/DR_COM je standardně nastaven pro připojení magnetickému zámku/elektrickému šroubu; terminál NC/COM je standardně nastaven pro přístup k elektrickému otvírači.
- Pro připojení elektrického zámku je vyžadováno nastavení výstupu terminálu DR_NC/DR_COM/DR_NO jako elektrického zámku s nástrojem pro konfiguraci dávek nebo klientským softwaremiVMS-4200.

5.3.2 Dveřní magnetické kabely



Obrázek 5-11 Dveřní magnetické kabely



Pro připojení dveřního magnetického senzoru je třeba nastavit vstup jednoho alarmu v terminálu (ALARM_1, ALARM_2, ALARM_3 nebo ALARM_4) jako dveřní magnetický senzor s nástrojem konfigurace dávek nebo klientským softwarem iVMS-4200.

5.3.3 Kabeláž odchodového tlačítka



Obrázek 5-12 Kabeláž odchodového tlačítka



Pro připojení odchodového tlačítka je třeba nastavit vstup jednoho alarmu v terminálu (ALARM_1, ALARM_2, ALARM_3 nebo ALARM_4) jako odchodového tlačítka s nástrojem konfigurace dávky nebo klientského softwaru iVMS-4200.

Žlutý/černý	Žlutý/hnědý	Žlutý/zelený	Žlutý/oranžový	Žlutý/fialový	
ALARM_GND	ALARM_4	ALARM_3	ALARM_2	ALARM_1	
	- Za	Alarm ařízen	í		

5.3.4 Kabeláž vstupu zařízení alarmu

Obrázek 5-13 Kabeláž vstupu zařízení alarmu



Pro připojení dalších zařízení alarmu je třeba nastavit vstup jednoho alarmu v terminálu (ALARM_1, ALARM_2, ALARM_3 nebo ALARM_4) jako šitého na míru s nástrojem konfigurace dávek nebo klientského softwaru iVMS-4200.

6

Než začnete

Při prvním použití zařízení musíte zařízení aktivovat. Prostřednictvím Internetu můžete aktivovat zařízení a nastavit heslo zařízení s nástrojem na konfiguraci dávek nebo s pomocí klientského softwaru iVMS-4200 nebo s nástrojem na nastavení Videointerkom.



Pro aktivaci zařízení s nástrojem na dávkovou konfiguraci nebo iVMS-4200 viz 7 *Vzdálený provoz prostřednictvím nástroje na konfiguraci* dávek a 8 *Vzdálený provoz prostřednictvím iVMS-4200*.

Viz 7.1 pro vytvoření hesla zařízení.

7 Vzdálený provoz prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek

7.1 Vzdálená aktivace zařízení

Účel:

Zařízení musíte před použitím zařízení aktivovat nastavením silného hesla.

Podporována je aktivace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávky a aktivace prostřednictvím iVMS-4200. Zde je aktivace prostřednictvím nástroje na konfiguraci dávek jako příklad pro zavedení aktivace zařízení. Více informací o aktivaci pomocí iVMS-4200 naleznete v uživatelském manuálu.

Kroky:

1. Spusťte nástroj na konfiguraci dávky.

Online Dev	ices: 5 👘 🤹	👂 🥒 Edit NET I	Parameter	s 🚳 Reset Password	Activate		
Index 🛆	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes
2	XX-XXXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
4	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
5	XX-XXXX-XX	192.0.0.65	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Inactive	No

Obrázek 7-1 Výběr neaktivního zařízení

2. Zvolte si neaktivované zařízení a klikněte na tlačítko Aktivovat.



Obrázek 7-2 Aktivace

3. Vytvořte heslo a potvrďte jej.

DOPORUČUJEME POUŽÍVAT SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení bezpečnosti

vašeho výrobku doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

4. Kliknutím na tlačítko **OK** aktivujete zařízení.



- Když zařízení není aktivováno, nelze provádět základní provoz ani vzdálený provoz zařízení.
- Přidržením klávesy Ctrl nebo Shift si zvolíte více zařízení v online zařízeních a kliknutím na tlačítko Aktivovat aktivujete zařízení v dávce.

7.2 Úprava síťových parametrů

Účel:

Pro provoz a konfiguraci zařízení prostřednictvím LAN (Místní síť) musíte připojit zařízení ve stejné podsíti jako váš počítač. Parametry sítě můžete upravit prostřednictvím nástroje na konfigurace dávek a softwaru iVMS-4200. Zde můžete parametry sítě upravit prostřednictvím nástroje konfigurace dávek jako příklad.

Kroky:

1. Vyberte zařízení aktivované online a klikněte na tlačítko Upravit parametry NET.

Online Dev	ices: 5 😥 🕸	Edit NET P	arameters	🛿 🍪 Reset Password	🦻 Activate		
Index 🛆	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes
2	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
4	XX-XXXX-XX	192.0.0.65	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
5	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No

Obrázek 7-3 Kliknutím upravte tlačítko parametrů NET

- 2. Změňte IP adresu zařízení a adresu brány na stejnou podsíť, jakou má váš počítač.
- 3. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK, čímž aktivujete úpravu parametrů sítě.

IP Address:	10.16.6.159		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Gateway Address:	10.16.6.254		
Port No.:	8000		
Password:	[
Enable DHCP			

Obrázek 7-4 Úprava síťových parametrů



- Výchozí číslo portu je 8000.
- Po úpravě síťových parametrů zařízení byste měli na seznam zařízení znovu přidat zařízení.

7.3 Přidání zařízení

Než začnete:

Ujistěte se, zda je přidané zařízení aktivováno.

Účel:

Pro softwarové nástroje na konfiguraci dávky byste měli k softwaru přidat zařízení tak, aby bylo možné zařízení nakonfigurovat dálkově.

Software nabízí tři způsoby přidání zařízení. Můžete přidat aktivní online zařízení v rámci vaší podsítě, přidávat zařízení podle IP adresy a přidávat zařízení podle IP segmentu.

7.3.1 Přidání zařízení online

Než začnete:

Ujistěte se, že přidávané zařízení je na stejné podsíti jako váš počítač. V opačném případě nejdříve upravte parametry sítě.

Kroky:

 Zvolte aktivní online zařízení nebo přidržením klávesy Ctrl nebo Shift vyberte v seznamu online zařízení více zařízení.

Online De	vices: 5 😰	🖗 🥒 Edit NET P	arameter	s 🛞 Reset Password	Activate		
Index 🛆	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Added
1	XX-XXXX-XX	10.16.2.77	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	Yes
2	XX-XXXX-XX	10.16.2.114	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
3	XX-XXXX-XX	10.16.2.103	8000	Vx.x.x build x0000x	XX-X000X-X00000000000000000XXX	Activated	No
4	XX-XXXX-XX	10.16.2.88	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No
5	XX-XXXX-XX	10.16.2.222	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Activated	No

Obrázek 7-5 Rozhraní online zařízení

5. Kliknutím na tlačítko 😣 vyskočí dialogové okno přihlášení.

	Login
Log into the s	selected device(s):
User Name:	admin
Password:	
	OK Cancel

Obrázek 7-6 Přihlašovací dialogové okno

- 6. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
- 7. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení.



- Do seznamu zařízení ke konfiguraci se přidají pouze úspěšně přihlášená zařízení.
- Přidáváte-li zařízení v dávkách, ujistěte se, že přidaná zařízení mají stejné uživatelské jméno a heslo.

7.3.2 Přidání podle IP adresy

Účel:

Můžete přidat zařízení zadáním IP adresy.

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko 📕 vyskočí dialogové okno s přidáváním zařízení.

Device	(s) in the list will be config	ured.						
Device List:1	🛨 × 🕸 🔮	Remote Configur	atior 💼	Flash rom 🔥 Batch U	pdate 💮 Linked Network Batch	Configuration	Filter: Device List	~
Index/	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration
L 1	XX-XXXX-XX	10.16.2.8	8000	V x.x.x build xxxxxx	xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Strong password		

Obrázek 7-7 Přidání tlačítka

- 2. V rozbalovacím seznamu režimu přidávání zvolte IP adresu
- 3. Zadejte IP adresu a nastavte č. portu, uživatelské jméno a heslo zařízení.

	Add
Adding Mode:	IP Address v
IP Address:	
Port No.:	8000
User Name:	admin
Password:	

Obrázek 7-8 Přidání podle IP adresy

4. Chcete-li přidat zařízení na seznam zařízení, klikněte na tlačítko OK.



- Nemůžete přidávat zařízení na seznam zařízení, pokud uživatelské jméno a heslo nejsou totožné.
- Když přidáváte zařízení podle IP adresy, IP segmentu nebo č. portu, zařízení by měla být online zařízení.

7.3.3 Přidání podle IP segmentu

Účel:

Můžete přidat mnoho zařízení najednou, jejichž IP adresy náleží do IP segmentu.

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko 🛨 vyskočí dialogové okno s přidáváním zařízení.

	Q	Device(s)) in the list	will be c	onfigu	ured.						
De	evice L	list:1	Ŧ	×®	8	Remote Configura	atior 💼	Flash rom 🛛 🔓 Batch U	pdate 💮 Linked Network Batch	Configuration	Filter: Device List	~
		$Index \bigtriangleup$	Device T	уре		IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration
		1	XX-XXX	<-XX		10.16.2.8	8000	V x.x.x build xxxxxx	xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Strong password		

Obrázek 7-9 Přidání tlačítka

- 2. V rozbalovacím seznamu režimu přidávání zvolte IP segment.
- 3. Nastavte úvodní IP adresu a koncovou IP adresu.
- 4. Zadejte číslo portu, uživatelské jméno a heslo.

Adding Mode:	IP Segment
Start IP Addres	5
End IP Address	3
Port No.:	8000
User Name:	admin
Password:	•••••

Obrázek 7-10 Přidání podle IP segmentu

 Kliknutím na tlačítko OK vyhledávejte a přidávejte zařízení, jejichž IP adresy spadají do rozsahu definovaného IP segmentu k seznamu zařízení.

7.4 Vzdálená konfigurace zařízení

V oblasti seznamu zařízení vyberte zařízení a klikněte na 🎡 Remote Configuration nebo

🕮, čímž zadáte rozhraní vzdálené konfigurace.

Q	Device(s) in the list will be configured.									
Device	e List 1	+ × @	Remote Configuration	or 💼 P	Flash rom 🛛 🔓 Batch	Update 🎡 Linked Network	Batch Configuration	Filter: Device List	~	
	Index	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration	
~	1	XX-XXXX-XX	10.16.2.99	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXXX	Weak password		<u></u>	
							Rem	ote Configuration and E	port Configuration	

Obrázek 7-11 Vzdálená konfigurace

7.4.1 Systém

Kliknutím na tlačítko **Systém** na rozhraní vzdálené konfigurace zobrazíte informace o zařízení: Informace o zařízení, obecné informace, čas, údržba systému, uživatel a RS485 atd.

Informace o systému

Kliknutím na tlačítko **Informace o zařízení** zadejte rozhraní se základními informacemi o zařízení. Můžete zobrazit základní informace (typ zařízení a sériové číslo) a informace o verzi zařízení.



Obrázek 7-12 Informace o systému

Všeobecně

Kliknutím na tlačítko **Obecné** zadáte rozhraní nastavení obecných parametrů zařízení. Můžete zobrazit a upravit jméno zařízení a ID zařízení.

Device Name:	Embedded Net VIS
Device No.:	255
	Save

Obrázek 7-13 Všeobecně

Čas:

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Čas zadáte rozhraní nastavení času zařízení.

De

Select Time Zone:	(GMT+08:00) Beijing, Hong	Kong, Perth, Singap 👻	
Enable NTP			
Server Address:	0.0.0.0		
NTP Port	123		
Sync Interval:	60	Minute(s)	
Enable DST			
Start Time:	April 🚽 First Week	✓ Sun ✓ 2 * :00	
End Time:	October 🚽 Last Week	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DST Bias:	60 min		
			0.0.0

Obrázek 7-14 Nastavení času

2. Vybrat časovou zónu nebo aktivovat NTP.

• Časové pásmo:

- 1) Ze seznamu s rozbalovací nabídkou vyberte časové pásmo.
- 2) Klikněte na tlačítko Synchronizace.
- NTP:
- 1) Chcete-li povolit NTP, označte zaškrtávací políčko Povolit NTP.
- 2) Zadejte adresu serveru, NTP port a interval synchronizace.

• DST

- 1) Chcete-li povolit DST, označte zaškrtávací políčko Povolit DST.
- 2) Zadejte dobu zahájení a dobu ukončení DST a nastavte jednostrannost DST.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte a realizujete časové nastavení.

POZNÁMKA

• Výchozí číslo portu je 123.

Údržba systému

Účel:

Můžete provozovat řízení systému a vzdálenou aktualizaci rozhraní údržby systému.

Kroky:

1. Chcete-li vstoupit do rozhraní údržby systému, klikněte na tlačítko Údržba systému.

	Reboot	
	Restore Default Settings	
	Restore All	
	Import Configuration File	
	Export Configuration File	
Remote Upgrade		
Upgrade File	~	··· Upgrade
Pro	cess:	

Obrázek 7-15 Údržba systému

- Kliknutím na tlačítko Restartovat vyskočí dialogové okno restartování. Kliknutím na tlačítko Ano restartujete systém.
- 3. Chcete-li obnovit výchozí parametry, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení.
- Kliknutím na tlačítko Obnovit vše obnovíte všechny parametry zařízení a resetujete zařízení do stavu neaktivní.
- 5. Kliknutím na tlačítko Importovat konfigurační soubor vyskočí okno souboru importu. Vyberte trasu vzdálených konfiguračních souborů. Kliknutím na tlačítko Otevřít importujte vzdálený konfigurační soubor. Konfigurační soubor se naimportuje a zařízení se automaticky restartuje.

Look in: 🔒 D:\l	Programme File\Batch Configuration Tool	~ 0 0 0	
My Computer	Abilities HCNetSDKCom imageformats plugins gss translations AudioIntercom.dll AudioIntercom.dll BatchConfiguration BatchConfiguration BatchConfiguration Configuration BatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration DatchConfiguration How DatchConfiguration Da	gdiplus.dll HCCore.dll HCNetEDK.dll HCNetEDK.dll HCNetEDK.dll iconv.dll iconv.dll ibay32.dll libay32.dll DopaAL32.dll PackageConfig.xml QosControl.dll QtCore.d.ll QtCore.d.dll	OtGuid, dl OtGuid, dd OtGuid, dd OtGuid, dd OtGyen, dl Sadp, dl Setup, xml ShowRen Ssleay32, StreamTra
File name:			Open

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 7-16 Importovat soubor

6. Kliknutím na tlačítko Exportovat konfigurační soubor vyskočí okno souboru exportu. Zvolte trasu uložení vzdálených konfiguračních souborů a kliknutím na tlačítko Uložit exportujte konfigurační soubor.

)rganize 🔻 New	older			₩ •	(
🔆 Favorites	A Name	Date modified	Туре	Size	
Autodesk 360	🗉 🌗 Abilities	8/22/2016 2:18 PM	File folder		
E Desktop	CopyPackage	8/22/2016 3:46 PM	File folder		
🚺 Downloads	DownLoad	8/22/2016 3:46 PM	File folder		
🔢 Recent Places	HCNetSDKCom	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
	imageformats	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
对 Libraries	📕 plugins	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
Documents	🔒 qss	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
J Music	translations	8/22/2016 11:08 AM	File folder		
Fictures					
Subversion					
Videos Videos		m			
File name:					
Save as type:	onfig File(* hin)				-

Obrázek 7-17 Exportovat soubor

7. Kliknutím na zvolte aktualizační soubor a kliknutím na **Aktualizace** proveďte vzdálenou aktualizaci zařízení. Proces vzdálené aktualizace se zobrazí na liště zpracování.

Remote Upgrade		
Upgrade File	~ [Upgrade
	Process:	

Obrázek 7-18 Vzdálená aktualizace

(SIII)
POZNÁMKA

- Kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení se obnoví všechna výchozí nastavení bez parametrů sítě.
- Kliknutím na tlačítko Obnovit vše se obnoví všechna výchozí nastavení včetně parametrů sítě. Zařízení se resetuje do stavu neaktivováno.

Uživatel

Účel:

Pro přihlášení zařízení můžete upravit heslo.

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Uživatel zadáte rozhraní úpravy informací o uživateli.

🕒 Add	Modify	📅 Delete
User Name	Priority	
admin	Administrator	

Obrázek 7-19 Zvolte jméno uživatele.

2. Zvolte uživatele, kterého chcete upravovat, a kliknutím na tlačítko **Upravit** zadejte rozhraní parametrů uživatele.

Jser Type:	Administrator	~	User Name:	admin
Password:			Confirm Password:	
P Address:	0.0.0.0		MAC Address:	00:00:00:00:00:00
User Primission				
🛃 Local PTZ Co	ontrol	,		
Local Manual	Recording			
Local Playback				
🗾 Local Param	eter Settings			
Local Log Search		U		
Local Advanced Operation				
🛃 Local Param	eters View			
Local Camera Management				
Local Video Export				
I ocal Shutdo	wn / Reboot			

Obrázek 7-20 Upravit informace o uživateli

- 3. Zadejte nové heslo a potvrďte jej.
- 4. Kliknutím na tlačítko **Uložit** spusťte úpravu hesla.



- Nové heslo a potvrzení hesla by mělo být totožné.
- Po úpravě hesla zařízení klikněte na tlačítko e ze seznamu zařízení; přidané zařízení tam nebude. Znovu přidejte zařízení s novým heslem, čímž uvedete do provozu vzdálenou konfiguraci.

RS485

Chcete-li vstoupit do rozhraní nastavení RS485, klikněte na tlačítko **RS485**. Můžete zobrazit a upravit parametry RS485 zařízení.

1	~
9600	~
8	~
1	~
None	~
None	~
Disable	~
Save	
	1 9600 8 1 None Disable Save

Obrázek 7-21 RS-485



 Existují čtyři možnosti provozního režimu pro dveřní stanici (řada V): transparentní kanál, čtečka karty deaktivace a vlastní.

7.4.2 Videointerkom

Klikněte na tlačítko Videointercom na rozhraní vzdálené konfigurace zadáte nastavení parametrů videointerkom: Konfigurace čísla zařízení, časové parametry, heslo, konfigurace zóny, informace o IP kameře a vstupní a výstupní konfigurace objemu atd.

Konfigurace ID zařízení

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Konfigurace ID zadáte rozhraní konfigurace ID zařízení.
| evice No. Configuration | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----|
| Device Type: | Door Station (V Series) 👻 | | | |
| Community No.: | 1 | Device No. Configuration | | |
| Building No.: | 1 | Device Type: | Deershope | 1. |
| Unit No.: | 1 | Device type. | Doorphone | |
| Floor No.: | 1 | | Save | |
| No.: | 1 | | | |

Obrázek 7-22 Konfigurace ID (Dveřní stanice a dveřní telefon vily)

- 2. Z rozbalovacího seznamu zvolte typ zařízení a nastavte odpovídající informace.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit aktivujete konfiguraci čísla zařízení.

POZNÁMKA

- Pro hlavní dveřní stanici (řada D nebo řada V) je sériové číslo 0.
- Pro dveřní podstanici (řada D nebo řada V) je sériové číslo vyšší než 0. Sériové č. se pohybuje v rozmezí od 1 do 99.
- Pro každou vilu nebo budovu by měla být nakonfigurována nejméně jedna hlavní dveřní stanice (řada D nebo řada V) a dveřní podstanice (řada D nebo řada V) by měla být upravena dle potřeb.
- Pro jednu hlavní dveřní stanici (řada D nebo řada V) může být upraveno maximálně 8 dveřních podstanic.
- Zvolte dveřní telefon jako typ zařízení a sériové číslo se nemusí konfigurovat. Společně s hlavní dveřní stanicí použijte dveřní telefon (řada V nebo řada D).
- Dveřní stanice řady V se nemůže používat jako vnější dveřní stanice.

Časové parametry

- Kliknutím na tlačítko Časové parametry zadáte rozhraní nastavení časových parametrů.
- Nakonfigurujte maximální délku trvání vyzvánění, čas živého zobrazení a čas přesměrování hovorů.
- 3. Klikněte na tlačítko Uložit.



Obrázek 7-23 Časové parametry



 Pro dveřní stanici by měla být nakonfigurována maximální doba hovoru a maximální doba zprávy. Maximální doba hovoru se pohybuje od 90 s do 120 s a maximální doba zprávy se pohybuje od 30 s do 60 s.

Řízení přístupu a výtah

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Řízení přístupu a výtah zadáte heslo měnící rozhraní.

Delayed Door Alarm	
1	-
15	s
Encrypt Card	
Save	
0	~
	-
	-
	~
No	-
Save	
	Delayed Door Alarm Delayed Door Alarm 1 15 Encrypt Card Save 0 No No Save

Obrázek 7-24 Konfigurace řízení přístupu a výtahu

2. Nastavte odpovídající parametry na rozhraní nastavení řízení přístupu a výtahu.

• Řízení přístupu

- 1) Vyberte č. dveří
- 2) Nastavte dobu trvání odemčených dveří.
- 3) (Volitelné) Aktivujte funkci zpožděného dveřního alarmu.
- 4) Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.

POZNÁMKA

Aktivací **Šifrování karty** dveřní stanice rozezná zašifrované informace karty, když kartu protáhnete dveřní stanicí.

• Ovládání výtahu

- 1) Vyberte č. výtahu, rozhraní a protokol RS485.
- 2) Zvolte ano/ne pákoví výtahu.

- 3) Zadejte IP adresu serveru a č. portu serveru.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.

POZNÁMKA

Tato funkce platí pouze pro dveřní stanice s výjimkou dveřního telefonu.

Vstup a výstup IO

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Vstup a výstup I/O zadejte vstupní a výstupní rozhraní I/O.

IO Input No	.: Al1	~
Inpu	t: Exit Button	~
IO Output		
IO Output IO Output No	.: COM	v
IO Output IO Output No Output	.: COM t. Electric Lock	~

Obrázek 7-25 Vstupní/výstupní konfigurace IO

- 2. Vybrat č. vstupu I/O, režim vstupu, č. výstupu a režim výstupu.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.



- Pro dveřní stanici (řada V) existují čtyři vstupní terminály I/O odpovídající rozhraním SENZORU (S1, S2, S3, S4) dveřní stanice.
- Pro dveřní stanici (řada D a řada V) existují čtyři výstupní terminály I/O. Terminál 1~2 odpovídá DVEŘNÍM rozhraním (NO1/COM1/NC1; NO2/COM2/NC2) dveřní stanice. IO výstup můžete aktivovat/deaktivovat výběrem z rozbalovacího seznamu. Terminál 3~4 odpovídá rozhraním ALARM OUT (VÝSTUP ALARMU) (AO1+, AO1-; AO2+, AO2-).

Vstup a výstup hlasitosti

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Vstup/výstup hlasitosti zadejte vstupní a výstupní rozhraní.

Volume Input		
Volume Input: Volume Output		7
Output Volume:		7
	Save	

Obrázek 7-26 Konfigurace hlasitosti

- 2. Pro nastavení vstupu hlasitosti a výstupu hlasitosti posuňte jezdcem.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.

Call Button

Tlačítko volání

1. Kliknutím na tlačítko Tlačítka volání zadáte rozhraní nastavení tlačítek volání.

Number:	1 ~
Floor No.:	0
Room No.:	0
	Quick Press for Calling Center
	Save

Obrázek 7-27 Rozhraní tlačítek hovorů

- 2. Vyberte si číslo tlačítka
- 3. Zadejte č. podlaží a č. místnosti.
- 4. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.



- Pro DS-KV8102-IM, DS-KV8102-IP a DS-KV8102-VP není nutné nastavovat č. místnosti.
- Při aktivaci Rychlého stisknutí pro Centrum volání byste měli zavolat rezidenta tím, že přidržíte tlačítko volání a centrum volání rychlým stisknutím tlačítka volání.

7.4.3 Síť

Konfigurace místní sítě

Kroky:

1. Kliknutím na tlačítko Konfigurace místní sítě zadáte rozhraní konfigurace místní sítě

Local Network Configuration							
Local IP Address:	10.15.3.218						
IP Address Subnet Mask:	255.255.255.0						
Default Gateway:	10.15.3.254						
Port:	8000						
HTTP Port:	80						
	Save						

Obrázek 7-28 Místní síťové parametry

- 2. Zadejte místní IP adresu, masku podsítě, adresu brány a č. portu.
- 3. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.



- Výchozí číslo portu je 8000.
- Po úpravě síťových parametrů zařízení byste měli na seznam zařízení znovu přidat zařízení.

Konfigurace sítě s propojenými zařízeními

Účel:

V rozhraní konfigurace sítě s propojenými zařízeními můžete nakonfigurovat parametry sítě hlavních stanic, SIP serverů a řídicích center té samé sítě LAN. Zařízení mohou být připojena ke dveřní stanici a mohou realizovat spojení mezi těmito zařízeními.

Kroky:

 Kliknutím na tlačítko Konfigurace spojené sítě zadáte rozhraní konfigurace spojené sítě.

Linked Network Configuration	
Device Type:	Door Station (V Series)
(Main) Door Station IP Address:	0.0.0.0
SIP Server IP Address:	10.65.100.13
Security Control Panel IP Address:	10.65.100.13
Security Control Panel Port No.:	0
	Save

Obrázek 7-29 Konfigurace propojené sítě

- 2. Zadejte IP adresu hlavní stanice, IP adresu hlavní dveřní stanice, IP adresu SIP serveru, IP adresu řídicího centra a IP adresu dveřního telefonu.
- 3. Z rozevíracího seznamu vyberte typ hlavní dveřní stanice.
- 4. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení aktivujete.



 Po přidání IP adresy hlavní stanice lze realizovat spojení mezi vnitřní stanicí a hlavní stanicí.

- Po přidání IP adresy hlavní stanice lze realizovat videointerkom mezi vnitřními stanicemi té samé budovy.
- Po přidání IP adresy SIP serveru, videointerkomu stejného společenství, videointercomu mezi vnitřními stanicemi různých budov, volání vnitřní stanice z vnější dveřní stanice a videointercom mezi řídicím centrem a vnitřkem.
- Po přidání IP adresy řídicího centra se mohou akce načíst do řídicího centra.
- Pro vnitřní stanici by měl být nakonfigurován pouze parametr týkající se hlavní vnitřní stanice.

FTP

Kroky:

1. Chcete-li vstoupit do rozhraní parametrů FTP, klikněte na tlačítko FTP.

Enable Main FTP		
Server Type:	IP Address	~
FTP Server:	0.0.0.0	
Port:	21	
Enable Anonymous:		
User Name:		
Password:		
Directory:	Save in the Child Direc	~
Parent Directory:	Community NoBuildi	~
Child Directory:	Enable Time	~
Picture Naming Rule Separator:	_	
Name:	Item 1	~
Named Element:	Time	~

Obrázek 7-30 Konfigurace FTP

- 2. Označte zaškrtávací políčko Aktivovat hlavní FTP.
- 3. Vyberte IP adresu z rozbalovacího seznamu režimu serveru.
- 4. Zadejte adresu serveru FTP a č. portu.
- 5. Zaškrtněte políčko, čímž povolíte anonymitu (volitelné).
- 6. Zadejte jméno a heslo.
- Zvolte strukturu adresáře a nastavte oddělovač tím, že pojmenujete položku a pojmenujete prvek.
- 8. Kliknutím na tlačítko Uložit aktivujete nastavení parametrů FTP.



- Výchozí číslo portu je 21.
- Jestli bude anonymita aktivována nebo ne, závisí na tom, zda FTP server povolí anonymitu.

- Po konfiguraci parametrů FTP se zachycené fotografie dveřní stanice automaticky odešlou do FTP serveru.
- Tato funkce se vztahuje pouze na dveřní stanici s výjimkou dveřního telefonu.

7.4.4 Videodisplej

Kroky:

1. Chcete-li vstoupit do rozhraní parametrů videa, klikněte na tlačítko Videodisplej.

Camera No.:	1	~	Brightness:	
Resolution:	4CIF(704*576)	~	Hue:	
Frame Rate:	Full Frame	~	Contrast:	 -0
Video Standard:	PAL	~	Saturation:	
			Sharpness:	
Restore Default Setting	js Sav	e		

Obrázek 7-31 Video displej

- 2. Zvolte kameru č.
- 3. Zvolte video normu (může být vybráno PAL a NTSC).
- 4. Nastavte jas, kontrast a saturaci videa.
- 5. Kliknutím na tlačítko **Uložit** nastavení aktivujete.



- Kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení obnovíte všechny parametry kromě síťových parametrů továrního nastavení.
- Živé zobrazení vnitřní stanice bude deaktivováno.

7.5 Nástroj nastavení zařízení videointerkomu

Účel:

Můžete přiřadit zařízení komunitě, aktivujte a nastavte zařízení a nakonfiguruje parametry sítě a parametry propojené sítě pro zařízení s použitím nástroje nastavení zařízení videointerkomu.

V oblasti seznamu zařízení klikněte na 📾 Flash rom pro zadání nástroje nastavení zařízení videointerkomu.

•	Device(s) in the list will be confi	gured.						
Device	List:1	+ × @	🖗 Remote Configurati	or 📾 P	Flash rom 🟠 Batch	Update	Batch Configuration	Filter: Device List	~
	Index	Device Type	IP Address	Port	Software Version	Serial No.	Security Status	Configuration Status	Configuration
~	1	XX-XXXX-XX	10.16.2.99	8000	Vx.x.x build xxxxxx	XX-XXXX-XXXXXXXXXX	Weak password		0

Obrázek 7-32 Nástroj nastavení zařízení videointerkomu

7.5.1 Nastavení komunitní struktury

Nejdříve nastavte komunitní strukturu v nástroji nastavení zařízení videointerkomu na základě reálné komunitní situace a potom odpovídajícím způsobem přiřaďte zařízení ke společenství.

Language		Set a con	nmunity structure first.			
Community Sta	ucture Delete	Hain D	oor Station Sub Door Station	Indeer Station		
■ ■ Project 1 ■ ■ Project 1 ■ ■ Community 1 ■ ■ Building 1 ■ ▼ Room 1 ▼ Room 1 ▼ Room 2 ■ ■ Hoor 2 ■ ■ Hoor 3 ■ ■ Building 2		Login Room 1 Indoo Indoo	password: 80: - Station IP Address: - Station Start IP Address: - Station End IP Address:	12345670) 1-1-1-1-2 10. 16. 2. 9 10. 16. 2. 8 10. 16. 2. 9	Project-Consulty-Building-Flow-Ro Calculate	
		Door : Main 1 SIP II Master Center Subne Gater	Station Type: Address: Address: Station IP Address: IF Address: Fort No.: Baak: ay Address:	Boor Station for 10. 16. 2. 10 10. 16. 2. 7 10. 16. 2. 7 10. 16. 2. 105 6000 255. 255. 255. 0 10. 16. 2. 254		
1 P	oject 2	Room	So Indo	or Station IP Address	Main D	oor Station IP Address
ull (Room) 2	105	1-1-1	-1-1 10.1	6.2.8	10.16.	2.10
	Apply	hei	resh			Export Set
Address	Device Type	Port No.	Serial No.		Added	Security Status
0.16.2.8	XX-XXXXXXXX	8000	30X-30000X-3000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	No	Actived
0.16.2.7	XX-XXXXXX-XXX	8000	XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	No	Actived
0.16.2.10	XX-XXXXXX	8000	XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x00000000000000000	No	Actived
0.16.2.15	VV-VVVV	0		00000000	NI-	Austral

Obrázek 7-33 Nastavení komunitní struktury

7.5.2 Nastavení hlavní/vedlejší dveřní stanice

Nastavení hlavní dveřní stanice

Účel:

Můžete aktivovat online hlavní dveřní stanici a nakonfigurovat č. budovy pro online hlavní dveřní stanici.

Kroky:

1. Vyberte komunitu a stiskněte záložku **Hlavní dveřní stanice**, čímž přepněte na rozhraní konfigurace hlavní dveřní stanice.

Language						
Community Structure	Delete	Main Door	Station Sub Door Station I	ndoor Station		
All	nity 1 fing 1 loor 1 7 Roo 7 Roo 1 Roo 1 Roo 1 loor 2 loor 3 loor 4 loor 3 loor 4 loor 2 loor 3 loor 4	Login par Main Door Main Door Main Door Main Door SIF IP Ad Master St Center IF Center Pc Subnet Ma Gateway A	sword: Station: Station Floor No.: Station IF Address: Station End IF Address: diferss: Address: rt No.: sk: ddress:	Boor Station for 12345678 1-1-1 10.16.2.10 10.16.2.10 10.16.2.11 10.16.2.7 10.16.2.7 8000 255.255 10.16.2.254	Project-Com	umity-Duilding
App	oly	Refresh				Export Set
P Address Device	Type Po	ort No. S	erial No.		Added	Security Status
10.16.2.8 XX-XX	XXX-XX 8	000	xx-xxxxxx-xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	No	Actived
10.16.2.7 XX-XX	XXX-XX 8	000	xx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	No	Actived
0.16.2.10 XX-XX	XXX-XX 8	000	xx-xxxxx-xxxxxxxxxx	****	No	Actived
10.16.2.15 XX-XX	0 XXX		xx-xxxxx-xxxxxxxxxxx	****	No	Actived

Obrázek 7-34 Nastavení hlavní dveřní stanice

- Ze seznamu s rozbalovací nabídkou vyberte typ dveřní stanice. Dveřní stanice pro zařízení nebo dveřní stanice pro vilu.
- Zadejte výchozí IP adresu hlavní dveřní stanice, nastavte č. podlaží hlavní dveřní stanice a klikněte na tlačítko Vypočítat, čímž automaticky generujete koncovou IP adresu hlavní dveřní stanice a č. hlavní dveřní stanice (jako 1-1-1).
- 4. Nastavte parametry propojené sítě pro hlavní dveřní stanici: IP adresu SIP, IP adresu hlavní stanice, IP adresu centra, č. portu centra, masku podsítě a adresu brány.

 Vyberte online dveřní stanici, zadejte přihlašovací heslo a klikněte na tlačítko Nastavit.



- Přednastavené č. podlaží hlavní dveřní stanice je 1.
- Pokud byla dveřní stanice nakonfigurována pro přihlašovací heslo, zadejte sem aktivační heslo. Pokud hlavní dveřní stanice není aktivována, vytvořte zde přihlašovací heslo a hlavní dveřní stanice zde bude současně aktivována.
- Když je zařízení úspěšně nakonfigurováno, vyskakuje hláška: Konfigurace parametrů hlavní dveřní stanice se podařila.

Nastavení vedlejší dveřní stanice

Kroky:

 Vytvořte komunitu a stisknutím záložky Vedlejší dveřní stanice přepnete na rozhraní konfigurace vedlejší dveřní stanice.

Language						
Community Structu	re Delete	Main Do	or Station Sub Door Station	Indoor Station		
				Door Station for		
🖃 🔳 Projec	# 1	Login	password:	12345678		
- 🔽 Co	ommunity 1	Sub Do	Sub Boor Station Floor No	1	rroject=Lommo	unity-building-Sub Door S
	Building 1	Sub Do	or Station IP Address:	10. 16. 2. 26		
-	Floor 1	Sub Do	or Station Amount:	8		
	Roo	Sub Do	or Station Start IP Address:	10. 16. 2. 26		
	Floor 2	Sub Do	or Station End IP Address:	10. 16. 2. 41	Calculate	
	Floor 3	Main D	oor Station IP Address:	10. 16. 2. 10		
	Floor 4	SIP IP	Address:	10. 16. 2. 105		
- 🗸	Building 2	Center	TP Address	10.16.2.7		
	Floor 1	Center	Port No. :	8000		
	Floor 2	Subnet	Hask:	255. 255. 255		
Add Floor		Gatewa	y Address:	10. 16. 2. 254		
All (Floor) 4						
	Apply	Refr	esh			Export Set
P Address D	evice Type	Port No.	Serial No.		Added	Security Status
10.16.2.8	XX-XXXXX-XX	8000	XX-XXXXX-XXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxx	No	Actived
10.16.2.7	XX-XXXXX-XX	8000	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXX		No	Actived
10.16.2.26	xx-xxxxx-xx	8000	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	No	Actived
10.16.2.15	XX-XXXXX	0	XX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	No	Actived

Obrázek 7-35 Nastavení vedlejší dveřní stanice

 Ze seznamu s rozbalovací nabídkou vyberte typ dveřní stanice. Dveřní stanice pro zařízení nebo dveřní stanice pro vilu.

- 3. Nastavte parametry vedlejší dveřní stanice (počet vedlejších dveřních stanic, č. podlaží, úvodní IP adresa, koncová IP adresa) a potom klikněte na tlačítko Vypočítat, čímž automaticky vygenerujete koncovou IP adresu vedlejší dveřní stanice a č. vedlejší dveřní stanice (jako 1-1-1-1).
- 4. Nastavte propojené síťové parametry pro vedlejší dveřní stanici: IP adresa hlavní dveřní stanice, IP adresa SIP, IP adresa hlavní stanice, IP adresa centra, č. portu centra, maska podsítě a adresa brány.
- Vyberte online dveřní stanici, zadejte přihlašovací heslo a klikněte na tlačítko Nastavit.



- Přednastavené č. podlaží vedlejší dveřní stanice je 1.
- K hlavní dveřní stanici lze přidat maximálně osm vedlejších dveřních stanic.
- Pokud byla vedlejší dveřní stanice aktivována, zadejte sem za přihlašovací heslo aktivační heslo. Pokud vedlejší dveřní stanice není aktivována, vytvořte zde přihlašovací heslo a vedlejší dveřní stanice bude současně aktivována.
- Když je zařízení úspěšně nakonfigurováno, vyskakuje hláška: Konfigurace parametrů hlavní dveřní stanice byla úspěšná.

7.6 Aktualizace dávky

V oblasti seznamu zařízení klikněte na Artich Update , čímž zadáte rozhraní aktualizace dávky.



Obrázek 7-36 Aktualizace dávky

7.6.1 Přidání zařízení pro aktualizaci

Před aktualizací zařízení byste měli nejdříve přidat zařízení k nástroji na aktualizaci dávky. Existují dva způsoby přidání zařízení: přidání online zařízení a přidání prostřednictvím IP adresy/IP segmentu.

Přidání zařízení online

Kroky:

 V rozhraní dávkové aktualizace klikněte na Conline Devices, čímž otevřete okno online zařízení.

	_	Online [Devices	×
🚺 You can	click to select	a device or hold the Ctrl or Shift ke	ey to select multiple devices.	
IP Address	∇ Port	Device Serial No.	Version	Status
10.16.2.102	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxxx	
10.16.2.221	8000	XX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX	Vx.x.x build xxxxxx	
10.16.2.11	8000	Log	in	
10.16.2.85	8000			
10.16.2.225	8000	User Name:		
			OK Cancel	
			Log	in Device Add Device

Obrázek 7-37 Přihlásit

- 2. Vyberte zařízení, zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko **Přihlásit** zařízení.
- 3. Kliknutím na tlačítko **Přidat zařízení** přidáte zařízení k nástroji dávkové aktualizace.

Online Devices ★ Vou can click to seled a device of hold the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the Chi or Shift key to select multiple devices. Image: Control of the C

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 7-38 Online zařízení

Přidání podle IP adresy/IP segmentu

Kroky:

- 1. Kliknutím na tlačítko Manuálně otevřete okno pro přidávání zařízení.
- 2. Zadejte odpovídající informace (IP adresu, uživatelské jméno, heslo, úvodní IP adresu, konečnou IP adresu).
- 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

		Search		
ВУІР				
IP Address:				
Port	8000			
User Name:				
Password:				
			Add	~
By IP Segmen -				
Start IP:				
End IP:				
Port	8000			
User Name:				
Password:				
			Add>	~

Obrázek 7-39 Přidání podle IP adresy/IP segmentu

7.6.2 Aktualizace zařízení

Existují dva režimy aktualizace: aktualizace podle souboru a online aktualizace.

Aktualizace podle souboru

Aktualizace podle souboru Aktualizujete zařízení prostřednictvím souborů místní aktualizace.

Kroky:

- 1. Vyberte zařízení nebo více zařízení a jako režim aktualizace zvolte "Aktualizovat podle souboru".
- 2. Kliknutím na _____ vyskočí okno pro otevření aktualizačního souboru.



Obrázek 7-40 Aktualizace podle souboru

3. Otevřete aktualizační soubor a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Online aktualizace

Online aktualizace Nástroj dávkové aktualizace bude automaticky vyhledávat nejnovější aktualizační soubor pro zařízení. Aktualizujete zařízení prostřednictvím souborů místní aktualizace.

Kroky:

- Vyberte zařízení nebo více zařízení a jako režim aktualizace zvolte "Aktualizovat online".
- Klikněte na tlačítko Stáhnout. Po úplném stažení online souboru pro online aktualizaci klikněte na tlačítko Aktualizace.

8 Vzdálený provoz prostřednictvím iVMS-4200

Modul videointerkom zajišťuje vzdálené řízení a konfiguraci na produktech videointerkom prostřednictvím klientského softwaru iVMS-4200.

Před konfigurací na dálku a řízením videointerkomu jste povinni nejdříve přidat zařízení k softwaru. Viz 8.2 Řízení zařízení.

Pro konfiguraci zařízení videointerkom na dálku prostřednictvím klientského softwaru iVMS-4200 viz 8.3 Vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím iVMS-4200.

Pro uložení obrázku na úložném serveru viz 8.4 Úložiště fotografií.

Pro vzdálené řízení zařízení videointerkomu viz 8.5 Konfigurace videointerkomu.

8.1 Konfigurace systému

Účel:

Odpovídajícím způsobem můžete nakonfigurovat parametry videointerkomu.

Kroky:

1. Otevřete stránku konfigurace systému.

Cesta: Ovládací panel -> Údržba a řízení -> Konfigurace systému -> Videointerkom.

- 2. Kliknutím na záložku Videointerkom otevřete rozhraní nastavení videointerkomu.
- 3. Zadejte požadované informace.

Tón vyzvánění: Klikněte na ikonu 🔤 a vyberte zvukový soubor z místní cesty pro

vyzváněcí tón vnitřní stanice. Volitelně můžete kliknout na ikonu 🤎 a otestovat zvukový soubor.

Maximální doba vyzvánění: Zadejte maximální dobu trvání tónu vyzvánění v rozpětí od 15 vteřin do 60 vteřin.

Max. délka hovoru s vnitřní stanicí: Zadejte maximální dobu hovoru s vnitřní stanicí v rozmezí od 120 vteřin do 600 vteřin.

Max. délka hovoru s dveřní stanicí: Zadejte maximální dobu hovoru s vnitřní stanicí v rozmezí od 90 vteřin do 120 vteřin.

Typ čtečky karty: Vyberte čtečku karet pro vystavení karet.

4. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení uložíte.

	System Configuration			×
General	Configure Video Intercom Parameters.			
Keyboard and Joystick Karm Sound Car Email Kideo Intercom	Ringtone: D/Programme File/IVMS-4200/Ringtone ••• • Max. Ring Duration: 40 (s Max. Speaking Duration with Indoor Station: 120 (s	₩ 0))		
	Max. Speaking Duration with Door Station: 90 (s Card Reader Type: XX-XXXX-XXX v)		
			Default Value	Save

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-1 Rozhraní konfigurace systému

8.2 Řízení zařízení

Účel:

Řízení zařízení zahrnuje aktivaci zařízení, přidání zařízení, úpravu zařízení, smazání zařízení atd.

Po spuštění iVMS-4200 by se do klientského softwaru pro konfiguraci na dálku a řízení měla přidat zařízení videointerkom.

8.2.1 Přidání zařízení videointerkom



- K iVMS-4200 můžete přidat maximálně 512 vnitřních stanic a hlavních stanic a k iVMS-4200 můžete přidat maximálně 16 dveřních stanic.
- Pro zařízení videointerkomu můžete vytvořit heslo pro jejich aktivaci ještě předtím, než jsou přidány k softwaru a můžete na nich řádně pracovat. Pro aktivaci zařízení prostřednictvím vytvoření hesla viz Uživatelský manuál iVMS-4200 (videointerkom) V2.4.2 na disku, kde naleznete podrobné kroky.
- Můžete přidávat zařízení videointerkom online a můžete jej přidávat manuálně. Zde vezměme jako příklad přidávání zařízení videointerkom online. Pro přidání zařízení interkomu manuálně viz Uživatelský manuál iVMS-4200 (videointerkom) V2.4.2 na disku, kde naleznete podrobné kroky.

Kroky:



- Klikněte na ikonu filozof na ovládacím panelu nebo klikněte na Nástroje->Řízení zařízení, čímž otevřete stránku Řízení zařízení.
- 2. Klikněte na záložku Server.

Pro přidání vnitřní stanice nebo hlavní stanice:

1) Kliknutím na **Přidat nový typ zařízení** vstoupíte do rozhraní pro přidávání nového typu zařízení.

Zvolte Vnitřní stanici/Hlavní stanici a klikněte na OK.

	Add New Device Type	×
Select Device Type for the Client:		
Device Type:		
Encoding Device	Storage Server	
Stream Media Server	Decoding Device	
Cascading Server	✓ Transcoder	
EZVIZ Cloud P2P Device	Video Wall Controller	
Security Control Panel	Indoor Station/Master Station	
Third-party Encoding Device		
Device Type Instruction	*	-
	OK Cancel	

Obrázek 8-2 Přidání nového typu zařízení

 V záložce Server se zobrazí zařízení Videointerkom, zvolte Zařízení videointerkom a přidejte vnitřní stanici a hlavní stanici.

Pro přidání dveřní stanice:

V záložce Server vyberte Kódování zařízení/Venkovní zařízení a přidejte dveřní stanici.

3. Aktivní online zařízení ve stejné místní podsíti jako klientský software se zobrazí v oblasti Online zařízení. Máte možnost kliknout na tlačítko Obnovit každých 60 vteřin a získat tak aktuální informace o online zařízeních.

Online Devic	e (5)	Refresh Every 60s					
+ Add to C	Client 🕂 Add All	🗹 Modify Netinfo 👌 Reset P	assword	Activate	Filter		
IP	🚔 Device Type	Firmware Version	Security	Server Port	Start Time	Added	Â
10.16.2.11	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:21:55	No	U
10.16.2.85	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxxx	Active	8000	2019-01-21 21:43:24	Yes	
10.16.2.102	XX-XXXX-XX	Vx.x.x build xxxxxx	Active	8000	2016-07-05 09:33:52	No	-
+ (F.

Obrázek 8-3 Online zařízení



 Abyste přidali online zařízení k softwaru, musíte nejdříve změnit IP adresu zařízení na stejnou podsíť, jakou má váš počítač.

- 4. Vyberte zařízení, která se mají přidávat ze seznamu.
- 5. Kliknutím na Přidat ke klientovi si otevřete dialogové okno přidání zařízení.
- 6. Zadejte požadované informace.

Přezdívka: Upravte název zařízení podle potřeby.

Adresa: Zadejte IP adresu zařízení. IP adresa zařízení se v tomto režimu přidávání získává automaticky.

Port: Zadejte číslo portu zařízení. Výchozí hodnota je 8000.

Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno zařízení. Uživatelské jméno je standardně admin.

Heslo: Zadejte heslo zařízení. Heslo je standardně 12345.

 Volitelně můžete zkontrolovat zaškrtávací okénko Export do skupiny, čímž vytvoříte skupinu podle jména zařízení. Všechny kanály zařízení budou standardně importovány do odpovídající skupiny.



- iVMS-4200 také obsahuje metodu přidávání offline zařízení. Zkontrolujte zaškrtávací okénko Přidat offline zařízení, zadejte požadované informace a číslo kanálu zařízení a vstupní číslo alarmu a potom klikněte na Přidat. Když offline zařízení přejde do režimu online, software jej automaticky připojí.
- 8. Zařízení přidáte kliknutím na tlačítko Přidat.

	Add	×
Adding Mode:		
IP/Domain IP Segmen	it OIP Server OHiDDNS	 Batch Import
Add Offline Device		
Nickname:	Door Station]
Address:	10.16.1.24	
Port	8000	
User Name:	admin	
Password:	•••••	
Export to Group		
Set the device name as connected to the device	he group name and add all the channel o the group.	s
	Ac	id Cancel

Obrázek 8-4 Přidání zařízení podle IP/domény.



Přidání více online zařízení

Chcete-li ke klientskému softwaru přidat více online zařízení, klikněte a přidržte klávesu Ctrl, čímž vyberete více zařízení a klikněte na **Přidat do klienta**, čímž otevřete dialogové okénko na přidávání zařízení. Ve vyskakovacím oknu na zprávy zadejte uživatelské jméno a heslo pro přidávaná zařízení.

Přidejte všechna online zařízení

Pokud chcete přidat do klientského softwaru všechna online zařízení, klikněte na Přidat vše a poté na **OK** ve vyskakovacím oknu na zprávy. Potom zadejte uživatelské jméno a heslo pro přidávaná zařízení.

8.2.2 Úprava informací o síti

Vyberte zařízení z online seznamu, klikněte na **Upravit Netinfo** a potom můžete upravit síťové informace vybraného zařízení.

	Modify Network Parameter	×
Device Information:		
MAC Address:	44-19-b6-5e-fb-4a	Сору
Software Version:	V5.3.0build 150513	Сору
Device Serial No.:	DS-2CD2312-I20140806CCCH475372976	Сору
Network Information:		
Port	8000	
 IPv4(Don't Save) 		
IP Address:	10.16.2.225	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.16.2.254	
IPv6(Don't Save)		
Password:		
	ОК	Cancel

Obrázek 8-5 Úprava parametru sítě



Do pole **Heslo** vyskakovacího okna byste měli zadat heslo správce zařízení pro úpravu parametrů.

8.2.3 Reset hesla

Software podle různých zařízení videointerkomu poskytuje dvě rozdílné metody pro obnovení standardního hesla nebo resetování hesla.

Vyberte zařízení ze seznamu online zařízení, klikněte na Resetovat heslo.

Možnost 1:

Pokud vyskočí okno s tlačítkem importovat soubor s rozbalovacím seznamem režimu importování, heslem a potvrzením hesla, postupujte podle níže uvedených kroků za účelem resetování hesla:



Tato varianta je dostupná pro dveřní stanice.

	Reset Password ×
Export Key	
Key File:	Export
Import Key	
Key Importing Mode	Import File 🗸
Import Key:	
Password:	
	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
Confirm Password:	
	OK Cancel

Obrázek 8-6 Resetování hesla (možnost 1)

- 1. Kliknutím na Export uložíte soubor zařízení na vašem počítači.
- 2. Odešlete soubor našim technikům.
- Náš technik vám zašle soubor. Po přijetí souboru od technika zvolte z rozbalovacího menu klíčový dovozní režim Importování souboru a klikněte na tlačítko pro import souboru.
- 4. Zadejte nové heslo do textových polí Heslo a Potvrdit heslo.
- 5. Kliknutím na tlačítko **OK** heslo resetujete.

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO– V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

Možnost 2:

Pokud vyskočí okno s tlačítky import souboru a export souboru, heslo a potvrdit heslo, postupujte v souladu s níže uvedenými kroky, čímž heslo resetujete:

Poznámka: Tato volba je k dispozici pro vnitřní stanice a hlavní stanice.

	Reset Password	×
Export File:	Export	
Import File:	Import	
Password:		
	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	
Confirm Passw		
	OK Cancel	

Obrázek 8-7 Resetování hesla (možnost 2)

- 1. Kliknutím na Export uložíte soubor zařízení na vašem počítači.
- 2. Odešlete soubor našim technikům.
- 3. Klikněte na tlačítko Import a zvolte soubor přijatý od technika.
- 4. Zadejte nové heslo do textových polí Heslo a Potvrdit heslo.
- 5. Kliknutím na tlačítko **OK** heslo resetujete.

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO– V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku



doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků obsahující nejméně tři druhy následujících kategorií znaků: velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

8.3 Vzdálená konfigurace zařízení prostřednictvím iVMS-4200

Vzdálená konfigurace prostřednictvím iVMS-4200 je stejná jako konfigurace prostřednictvím nástroje dávkové konfigurace, viz 7.4 Vzdálená konfigurace zařízení, kde naleznete podrobné kroky.

8.4 Úložiště fotografií

Když je zařízení videointerkom v režimu střeženo, zaznamená fotografii automaticky po odemknutí dveří. Zaznamenaná fotografie může být načtena a uložena na úložném serveru.

Při zahájení živého zobrazení dveřní stanice prostřednictvím iVMS-4200 můžete zaznamenat fotografii živého zobrazení. Zaznamenaná fotografie může být načtena a uložena na úložném serveru.



- Tato funkce je dostupná pro dveřní stanice.
- Před odesláním a uložením zaznamenaných fotografií musíte nejdříve do iVMS-4200 přidat úložný server.

8.4.1 Přidání úložného serveru

Než začnete:

Aplikační software k úložnému serveru musí být nainstalován a je zabalen v softwarovém balíčku iVMS-4200. Při instalaci iVMS-4200 zkontrolujte zaškrtávací okénko **Úložného serveru, což** umožní instalaci úložného serveru.

- 1. Kliknutím na ikonu 🚺 na pracovní ploše spustíte úložný server.
- 2. Otevřete stránku řízení zařízení a klikněte na záložku Server.
- 3. Klikněte na Přidat nový typ zařízení, zvolte Úložný server a klikněte na OK.



Obrázek 8-8 Přidání úložného serveru

4. Kliknutím na Úložný server na seznamu zadáte rozhraní Přidání úložného serveru.

```
POZNÁMKA
```

Pro přidání úložného serveru viz Uživatelský manuál iVMS-4200 (videoInterkom) V2.4.2 na disku.

8.4.2 Formátování HDDs

Hard disky úložného serveru musí být formátovány pro uložení zaznamenaných fotografií.

Kroky:

- 1. Ze seznamu vyberte přidaný úložný server a klikněte na Konfigurace na dálku.
- 2. Kliknutím na Uložení->Obecné vstoupíte do rozhraní formátování HDD.
- Vyberte hard disk ze seznamu a klikněte na tlačítko Formátovat. Můžete zkontrolovat proces formátování z lišty zpracování a stavu formátovaným změn hard disku z Nenaformátováno na Normální stav.

Remote Configuration 4 🚳 System HDD settings. Device Inf. General HDD No. Capacity(MB) Free Space (MB) Status Type Group No. Property Time 1 197632 185019 Unformatted Local Group00 Read/Write System M. 2 197383 187189 Unformatted Local Group00 Read/Write 🔮 Log 3 51200 37703264 Unformatted Local Group00 Read/Write User 4 3145597 536956 Unformatted Local Group00 Read/Write Network ▲ Storage General File D 🚳 Event Format Update All D 🚳 Image Process 0% Storage Mode: Quota -• Camera: Total Capacity: 3507.63 GB Quota Ratio For Re... 0 \$ % Quota Ratio For Pict... 0 \$ % Apply

Obrázek 8-9 Formátování HDDs



Formátování hard disků slouží k předběžné alokaci prostoru disku pro uložení a původní data naformátovaných hard disků budou smazána.

8.4.3 Konfigurace uložení fotografií na úložném serveru

Než začnete:

Úložný server je nutno přidat ke klientskému softwaru a hard disky musí být naformátovány pro uložení zaznamenaných fotografií.

Kroky:

- 1. Otevřete stránku časového plánu záznamu.
- 2. V seznamu skupina kamer vyberte kameru.
- 3. Z rozbalovacího seznamu Úložný server zvolte úložný server.



Kliknutím na **Řízení úložného serveru** přidáte, upravíte nebo smažete úložný server.

 Zaškrtnutím zaškrtávacího okénka Úložiště fotografií uložíte fotografie alarmu kamery, když nastane událost.

System View Tool	Help	iVMS-4200	Cathreer	n 🔁 🖾 🛗 16:15:07 🔒 🗕 🖻
Control Panel	Record Schedule	Device Management		
amera	Record Schedule			Copy to 🔓 Save
earch Door Station Camera1_Door S	Local Recording Record Schedu Capture Schedu	ule: Template 01 v Ed	Advanced Sett	
	Storage Server Re Storage Server:	c	Storage Server Manage	
	Storage Content:	Record Schedule Picture Storage Additional Information St.	Template 01 - Storing the alarm pictures VCA Config	Edit Advanced Sett of the camera
	Storage Quota:	Record Quota:100% Picture Quota:0% Additional Information Quota	Set Quota	
🥵 🔯 🍁 Camera1	Door StationGetting device	information failed. Record Schedul	e: Error code HCNetSDK.dll	[23].(Not support 📌 🗖

Obrázek 8-10 Nastavení úložného serveru

 Kliknutím na Nastavit kvótu zadáte rozhraní řízení HDD úložného serveru. Můžete nastavit odpovídající poměr stanoveného počtu pro informace o zaznamenaných fotografiích.

System	HDD settings.						
General	HDD No.	Capacity(MB)	Free Space (MB)	Status	Туре	Group No.	Property
Time	1	197632	185019	Unformatted	Local	Group00	Read/Write
System M	2	197383	187189	Unformatted	Local	Group00	Read/Write
🎡 Log	3	51200	37703264	Unformatted	Local	Group00	Read/Write
User	4	3145597	536956	Unformatted	Local	Group00	Read/Write
Solution Network							
Storage							
A Gonoral							
Ucileiai							
File							
 File Event 							
 File Event Image 	Format	Update	All				
 File Event Image 	Format	Update	All				
 General File Event Image 	Format Process:	Update	All				
 General File Event Image 	Format Process:	Update	All				
 General File Event Image 	Format Process:	Update	All				0%
 General File Event Image 	Format Process:	Update	Al				0%
Event	Format Process:	Update	All ota •				0%
 General Fie Event Image 	Format Process: Store	Update age Mode: Qu Camera:	Ali ota				0%
Centeral Fie Cevent Colorage	Format Process: Stora	Update age Mode: Qu Camera: Capacity: 350	All ota •	GB			0%
General Fie Cevent	Format Process: Stora Total Quota Ratio	Update age Mode: Qu Camera: Capacity: 350 For Re 0	All ota • 7.63	GB %			0%
Contectant File Contectantattant Contectantatta	Format Process: Stora Total Quota Ratio	Update age Mode: Qu Camera: Capacity: 350 For Re 0 Exer Riet	All ota • 7.63	GB %			0%

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-11 Nastavení kvóty

Příklad: Pokud nastavíte podíl fotografií na 60 %, tak bude 60 % úložného prostoru použito pro uložení zaznamenaných fotografií.

6. Kliknutím na tlačítko Uložit nastavení uložíte.

8.5 Konfigurace videointerkomu

Klikněte na ikonu i na řídicím panelu iVMS-4200 nebo klikněte na **Zobrazení ->** Videointerkom a otevřete stránku videointerkom. Na stránce videointerkom můžete zařízení videointerkom ovládat dálkově. Na stránce videointerkom jsou 4 moduly:

Videointerkom Zahajte vizuální komunikaci s dveřními stanicemi a řiďte příchozí hovory z vnitřních stanic, dveřních stanic a hlavních stanic. Viz *8.5.2 Videointerkom*, kde naleznete podrobné kroky.

Řízení skupiny: Vytvořte virtuální komunity podle situací reálné komunity a odpovídajícím způsobem přiřaď te dveřní stanice a vnitřní stanice společenstvím. Viz 8.5.1 Řízení skupiny:, kde naleznete podrobné kroky.



Před zahájením vizuální komunikace s vnitřními stanicemi nebo dveřními stanicemi byste měli nejdříve řídit skupiny.

Řízení karet: Přidejte k iVMS-4200 neautorizované karty a vystavte kartu ke dveřní stanici prostřednictvím iVMS-4200. Viz *8.5.3 Řízení karet*:, kde naleznete podrobné kroky.



Jakmile vydáte karty prostřednictvím iVMS-4200, tak se funkce vydávání karet automaticky vypne.

Řízení oznámení: Odešlete informace vnitřním stanicím, vyhledávejte informace, vyhledávejte protokoly hovorů a vyhledávejte protokoly odemykání. Viz 8.5.4 Řízení oznámení:, kde naleznete podrobné kroky.



Obrázek 8-12 Rozhraní Intercomu

8.5.1 Řízení skupiny:

Účel:

Můžete přidat skupiny ke společenství, vnější dveřní stanici nebo jiným a přiřadit zařízení každé skupině.

Zadat **Řídicí panel -> Videointerkom -> Řízení skupiny** pro přidání, úpravu a mazání skupin. Mohou být vybrány tři typy skupin: komunita, vnější dveřní stanice a jiné.

Přidání skupiny

1. Kliknutím na záložku Řízení skupiny přidáte rozhraní řízení skupiny.

Video Intercom Group Management	Card Management	Notice Management		
Prganization $+$ \mathbb{Z} \times	List			
🖃 🚊 Community	Add Add	Analog Modify Ren	nove	Filter
1-1-1	Nickname	* IP	F	Room No./No.
Duter Door Station	102	N/A	۱ I	02
1		Add Group	× 2	01
Conters Conternation	Group Type:		2	02
	 Community 	🔾 Outer Door Stat 🔘 Other	3	01
			3	02
	Project No.:		4	01
	Community No.:		4	02
	Building No.:		5	01
			5	02
			6	01
		OK Cancel	6	02
	L		h1 1	01
	Door Station	10.	16.2.85 1	
lote: 1-2-3 indicates Project No.1, Community No. 2, Building No.3.				

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-13 Přidání skupiny

- 2. Kliknutím na H vyskočí okno přidání skupiny a odpovídajícím způsobem zadáte příslušné informace.
 - Zvolte Komunitu jako typ skupiny a potom zadejte č. komunity, č. budovy a č. jednotky, čímž nastavíte strukturu komunity, jak je uvedeno na obrázku níže.

	Add Group	×
Group Type: Community 	○ Outer Door Stat ○ Other	
Project No.: Community No.: Building No.:		
	OK Cance	el 📄

Obrázek 8-14 Přidání komunity

 Zvolte Vnější dveřní stanici jako typ skupiny a potom zadejte č. vnější dveřní stanice. (Rozsah: 1 až 9) pro nastavení vnější dveřní stanice v souladu s tím, jak je uvedeno na obrázku níže.

	Add Group	×
Group Type:	◉ Outer Door Stat ◯ Other	
Project No.:		
	OK Can	cel

Obrázek 8-15 Přidání vnější dveřní stanice.

• Vyberte Jiné jako typ skupiny a potom zadejte jméno skupiny.

	Add Group	×
Group Type: O Community	 Outer Door Stat (a) Other 	
Name:		
	ОК Сапс	el

Obrázek 8-16 Přidání jiných

Například: Můžete uvést skupinu jako administrátor, vrátný a uklízečka atd.



Při výběru **Jiné** jako typ skupiny můžete nastavit různé skupiny pro jiné pracovníky, než jsou rezidenti, jako jsou správci, hlídači a uklízečky atd., a můžete těmto pracovníkům přidělit karty a nakonfigurovat jim různá povolení.

3. Kliknutím na **OK** dokončíte přidání skupiny.

Přidělení IP zařízení skupině

Po přiřazení skupin ke společenství, vnější dveřní stanici nebo jiným byste měli přiřadit zařízení každé skupině.

Například: Měli byste přidělit vnitřní stanice a dveřní stanice skupině 1-1-1 v komunitě.

1. Kliknutím na tlačítko **Přidat** zadáte rozhraní Přidat rezidenta a zařízení videointerkomu přidané ke klientskému softwaru bude uvedeno tak, jak je uvedeno na obrázku níže.

			Add Resident				×
Ple	ase select the devices to	o import:			Filter		
	Device Nickname	IP Address	Device Type	Room No./No.			
	Indoor Station	10.16.1.20	Indoor Station	101			
	Door Station	10.16.1.75	Door Station for Villa	1			
T	tol:2 Page:1/1 Itom F	Por Page: Adaptive				Baga	60
	Jai.2 Faye. In item F	ei Fage. Adaptive				raye	60
						OK	Cancel
							Gancer

Obrázek 8-17 Přidání rezidenta.

2. Označte zaškrtávací políčko zařízení.

Vnitřní stanice: nastavte č. místnosti pro vnitřní stanici.

Vnitřní stanice: nastavte č. místnosti pro dveřní stanici.

3. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložíte.

Přidělení analogových zařízení skupině



Při přidělení analogových zařízení ke skupině jsou podporovány pouze analogové vnitřní stanice.

1. Kliknutím na **Přidat Analogové** vyskočí rozbalovací okno přidávání analogových zařízení. Analogová zařízení můžete přidávat jednotlivě nebo v dávce.

 Přidávání zařízení v dávce: Zadejte úvodní podlaží a konečné podlaží a nastavte čísla místností.

	Add		×
Add Type:	e Batch	Single	
Start Floor No.:			
End Floor No.:			
Room Numbers.:			
		OK Cance	<u>+</u>

Obrázek 8-18 Přidávání zařízení v dávce:



Čísla místností zde označují čísla místností na každém podlaží.

Přidávání zařízení jednotlivě: Zadejte číslo místnosti



Obrázek 8-19 Přidávání zařízení jednotlivě:



Formát čísla místnosti je jako 101.

2. Kliknutím na tlačítko OK nastavení uložíte.

Zobrazení informací o zařízení

- 1. Vyberte přidané zařízení
- 2. Kliknutím na Upravit zadáte zařízení upravující rozhraní.

	Modify ×
Project No.:	1
Community No.:	1
Building No.:	1
Room No./No.:	101
	OK Cancel

Obrázek 8-20 Zobrazení informací o zařízení

3. Kliknutím na **OK** dokončíte operaci na úpravu zařízení.

Smazání zařízení

- 1. Vyberte přidané zařízení
- 2. Kliknutím na Odstranit vyskočí dialogové okno.



Obrázek 8-21 Informace

3. Kliknutím na **OK** dokončíte operaci na mazání skupiny.

8.5.2 Videointerkom

Přijímání hovorů z dveřní stanice

Účel:

Když bude vnitřní stanice přidána do klientského softwaru, můžete prostřednictvím dveřní stanice zavolat iVMS-4200.

Než začnete:

• Ujistěte se, že byla dveřní stanice přidána ke klientskému softwaru iVMS-4200.

 Ujistěte se, že IP adresa SIP serveru dveřní stanice není nakonfigurována (ani abnormální).

Kroky:

stiskněte tlačítko Centrum volání na dveřní stanici.



Obrázek 8-22 Volání z dveřní stanice



- Když je nakonfigurován IP SIP server dveřní stanice, stiskněte tlačítko Centrum volání na dveřní stanici, čímž zavoláte hlavní stanici místo iVMS-4200.
- Kliknutím na tlačítko **Odemknout** odemknete dveře vily prostřednictvím iVMS-4200 bez ohledu na to, zda je telefon vyřizován z dveřní stanice nebo ne.
- Kliknutím na tlačítko **Odpovědět** odpovíte na telefonát z dveřní stanice.
- Kliknutím na tlačítko Zavěsit ukončíte na telefonát z dveřní stanice.

Protokol hovorů

Na stránce záložky videointerkomu jsou čtyři typy protokoly hovorů, které můžete hledat: Všechny, vytáčené, přijaté a nepřijaté.

Na ploše vytáčecího protokolu si můžete prohlédnout podrobné informace o dialogu a kliknutím na tlačítko **Volat** zahájíte audiovizuální telefonát s vnitřní stanicí.

Kliknutím na tlačítko 💼 Clear Log smažete všechny protokoly v seznamu (volitelné).

8.5.3 Řízení karet:

Účel:

Do komunity můžete přidávat neautorizované karty a potom můžete karty přidělit odpovídající vnitřní stanici a dveřním stanicím.

Pokud například v místnosti 401 žijí tři rezidenti, můžete vnitřní stanici číslo 401 přidělit tři karty.

Pro každou vnitřní stanici můžete přidělit více karet a dveřní stanici ve stejné budově můžete tyto karty přidělit.

Poznámka: Vnitřní přípojka nepodporuje řízení karty..

Než začnete:

Ujistěte se, že bude vnitřní stanice a dveřní stanice přidána ke klientskému softwaru iVMS-4200.

Kroky:

Kliknutím na VideoInterkom -> Řízení karet vstoupíte na stránku řízení karet.

File System View Tool Help		💩 iVMS-4200	admin 🕀 🛱 🛗	15:12:29 🔒 🗕 🗉 🗙
📲 Control Panel 🌉 Vie	ideo Intercom 🛛 🚔 Device Ma	anagement		
Video Intercom Group Managem	nent Card Management I	Notice Management		
Card	Unauthorized Card			
Unauthorized Card	Add Card Delete Card	Delete All Card Encrypt	Issue Card Batch Import	Batch Export Filter
Vormal Card				
	🗖 Index 🔺 Card No.	Card Type		
	1 01	Resident Card		
	2 02	Resident Card		
	3 03	Resident Card		
	4 04	Resident Card		
	5 05	Resident Card		
	6 06	Resident Card		
	7 07	Resident Card		
	8 08	Resident Card		
	9 09	Resident Card		
	0 10 10	Resident Card		
	Total:10 Page:1/1 Item Per Page	Adaptive	н н н Ра	ge Go
🛯 🙆 🕼 🍁 Saving parameters	failed on item: Camera1_Vandal-Proc	of Door Station: Saving DVR record para	ameters failed! Storage Schedule: Error (Code 📌 🗖 🛠

Obrázek 8-23 Rozhraní pro řízení karet

Přidání karty

Kroky:

1. Kliknutím na Neautorizovaná karta -> Přidat kartu vyskočí okno pro přidávání karet.

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-24 Přidávání karet v dávkách:

2. Vyberte režim přidání karty a typ karty.

POZNÁMKA

K dispozici jsou dva typy karet. Karta rezidenta je používaná rezidenty, kteří žijí v komunitě, jinou kartu používají návštěvníci (host, údržbář atd.) v komunitě.

- Pokud přidáte kartu v dávce, nastavte č. úvodní karty a č. koncové karty.
- Pokud zadáváte číslo karty jednotlivě, zadejte č. karty.
- Pokud přidáváte kartu prostřednictvím čtečky karet, protáhněte kartu čtečkou karty a odpovídající číslo karty se automaticky zobrazí v textovém okénku č. karty.
- 3. Kliknutím na tlačítko **OK** operaci přidávání karty dokončíte.



- Kliknutím na **Odstranit vše** odstraníte všechny karty přidané v iVMS-4200.
- Vyberte jednu nebo více karet a klikněte na Odstranit kartu, čímž odstraníte vybrané karty přidané v iVMS-4200.
- Šifrování karet je dostupné pouze pro karty přidávané prostřednictvím čtečky karet. Aktivace šifrování karet může zlepšit bezpečnost karet, čímž se zabrání riziku jejich kopírování. Zároveň se však změní přednastavená klávesa všech dostupných sektorů karty.

Vydání karty

	Issue Card	
Organization	ResidentList	
Community	Cancel Card	
	Cio	se

Kliknutím na Vydat kartu vyskočí okno vydávání karet.

Obrázek 8-25 Vydání karty

Vydávání karet rezidentů

Kroky:

1. Vyberte **Komunitu** ze seznamu organizace (jako 1-1-1) a vnitřní stanice komunity budou uvedeny v seznamu rezidentů.

		1	ssue Card		×
Organization	Resident List				
🖃 🔔 Community	Cancel Card				
1-1-1	🗆 Index 🔺	Room No.	IP Address	Card	Card Management
🖃 🚞 Others	0 1	101			Card Selection
Cleaning Staff	2	102			Card Selection
	3	201			Card Selection
	4	202			Card Selection
	5	301			Card Selection
	6	302			Card Selection
	7	401			Card Selection
	8	402			Card Selection
	9	501			Card Selection
	🗆 10	502			Card Selection
	11	601			Card Selection
	12	602			Card Selection
	13	701	10.16.2.23		Card Selection
					Close

Obrázek 8-26 Kliknutí na výběr karet

 Kliknutím na Výběr karet vyskočí okno výběr karet, kde jsou uvedeny neautorizované karty rezidentů.

Card Selection ×						
Card Selection						Device Selection
Fliter: Filter All I Index I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I	Card No. 01 02 03 04 05 06	Card Type Resident Card Resident Card Resident Card Resident Card Resident Card Resident Card	Card Status Unauthorized Card Unauthorized Card Unauthorized Card Unauthorized Card Unauthorized Card			All Door Station
8 9 10 Total:10 Page:1/	08 09 10 1 Item Per Page:	Resident Card Resident Card Resident Card	Unauthorized Card Unauthorized Card Unauthorized Card		Page Go	
						Issue Card Cancel

Obrázek 8-27 Výběr karet

3. Zkontrolujte zaškrtávací okénka karet nebo zadejte č. karty do textového okénka filtru, které potřebujete přidělit vnitřní stanici a zkontrolujte zaškrtávací okénko dveřních stanic, dveřních telefonů a vnějších dveřních stanic.



Vnitřním stanicím lze přidělit pouze karty rezidentů.

4. Kliknutím na Vydat kartu ukončíte operaci vydávání karet.
| | _ | | Issue Card | - | × |
|----------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------------|
| Organization | Resident List | | | | |
| 🖃 🔔 Community | Cancel Car | 3 | | | |
| 1-1-1 | 🗆 Index | A Room No. | IP Address | Card | Card Management |
| 🖃 🚞 Others | 0 1 | 101 | | 01/02 | Card Selection |
| Cleaning Staff | 2 | 102 | | | Card Selection |
| | 3 | 201 | | | Card Selection |
| | 4 | 202 | | | Card Selection |
| | 5 | 301 | | | Card Selection |
| | 6 | 302 | | | Card Selection |
| | 7 | 401 | | | Card Selection |
| | 8 | 402 | | | Card Selection |
| | 9 | 501 | | | Card Selection |
| | 0 10 | 502 | | | Card Selection |
| | 11 | 601 | | | Card Selection |
| | 12 | 602 | | | Card Selection |
| | 13 | 701 | 10.16.2.23 | 04/05/06 | Card Selection |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Close |

Obrázek 8-28 Zobrazení vydaných karet



Po vydání karet rezidentů vnitřní stanici bude číslo karty uvedeno rovněž na seznamu rezidentů.

Vystavení jiných karet

Kroky:

1. Vyberte ze seznamu skupiny Ostatní (např. uklízečky).



Obrázek 8-29 Vystavení jiných karet

 Kliknutím na Výběr karet vyskočí okno výběr karet, kde jsou uvedeny ostatní neautorizované karty.

			Card Selection		×
Card Sele	ection			Device Selection	
Fliter: Fi	Iter			i All	
🗆 All				Door Station	
Index	A Card No.	Card Type	Card Status		
1	11	Other Card	Unauthorized Card		
2	12	Other Card	Unauthorized Card		
3	13	Other Card	Unauthorized Card		
4	14	Other Card	Unauthorized Card		
5	15	Other Card	Unauthorized Card		
6	16	Other Card	Unauthorized Card		
7	17	Other Card	Unauthorized Card		
8	18	Other Card	Unauthorized Card		
9	19	Other Card	Unauthorized Card		
🗆 10	20	Other Card	Unauthorized Card		
Total:10	Page:1/1 Item Per Pa	ge: Adaptive 🗸 🗸	ii ∢ ► ► Page	60	
				Issue Card Cance	el .

Obrázek 8-30 Výběr karet

- Zkontrolujte zaškrtávací okénka karet nebo zadejte č. karty do textového okénka filtru, které potřebujete přidělit dotyčné osobě a zkontrolujte zaškrtávací okénko dveřních stanic, dveřních telefonů a vnějších dveřních stanic.
- 4. Kliknutím na Vydat kartu ukončíte operaci vydávání karet.

Issue Card × Organization Resident List Cancel Card Card (Card Management) Cleaning Statt Index * Name. (Card (Card Management)) Cleaning Statt I Security No.1 1 Security No.1 11/12 Card Selection

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-31 Zobrazení vydaných karet



Po vydání ostatních karet dotyčné osobě bude číslo karty uvedeno rovněž na seznamu rezidentů.

Rušení karet

Při rušení karet, které byly vydány, bude proveden reset na autorizované.

Prostřednictvím iVMS-4200 existují dva způsoby, jak rušit karty, které byly vystaveny. *Možnost 1:*

Kroky:

1. Vyberte **komunitu** ze seznamu organizace (jako 1-1-1) a vnitřní stanice komunity budou uvedeny v seznamu rezidentů.

	_	_	Issue Card	_	×
Organization	Resident List				
🖃 🔔 Community	Cancel Car	d			
1-1-1	🗆 Index	A Room No.	IP Address	Card	Card Management
Cthers	1	102			Card Selection
	2	201			Card Selection
	3	202			Card Selection
	- 4	301			Card Selection
	5	302			Card Selection
	6	401			Card Selection
	7	402			Card Selection
	8	501			Card Selection
	9	502			Card Selection
	10	601			Card Selection
	11	602			Card Selection
	12	101	10.16.2.11	01	Card Selection
					Close

Obrázek 8-32 Rozhraní pro výběr karet

 Kliknutím na Výběr karet vyskočí okno výběr karet, kde jsou uvedeny normální karty a neautorizované karty rezidentů.

			Card Sele	ction			,
Card Sele	ection					Device Selection	
Fliter: Fi	lter					✓ All	
🗆 Ali						Door Station	
Index	A Card No.	Card Type	Card Status				
✓ 1	01	Resident Card	Normal Card				
✓ 2	02	Resident Card	Normal Card				
3	03	Resident Card	Unauthorized Card				
- 4	04	Resident Card	Unauthorized Card				
5	05	Resident Card	Unauthorized Card				
6	06	Resident Card	Unauthorized Card				
7	07	Resident Card	Unauthorized Card				
8	08	Resident Card	Unauthorized Card				
9	09	Resident Card	Unauthorized Card				
🗆 10	10	Resident Card	Unauthorized Card				
Totol:10	Dogo:1/1_Hom Day Dog	io: Adoptius			Page Co		
rotal:10 1	raye. In nem Per Pag	e. Adaptive	14 4	P PI	Fage G0		
Total. TO P	Page. I/T item Per Pag	e. Adapuve	14 4	P P1	Page Go	Issue Card Car	no

Obrázek 8-33 Výběr karet

- 3. Zaškrtněte zaškrtávací okénka karet, které byly vystaveny (normální karty).
- 4. Kliknutím na Vydat kartu ukončíte operaci vydávání karet.

Možnost 2:

Na rozhraní vydávání karet zaškrtněte okénka č. místnosti (pro kartu rezidenta) nebo jménu (pro jinou kartu), kliknutím na **Zrušit kartu** zrušíte všechny karty vydané k zařízení.



- Prostřednictvím možnosti 1 můžete zrušit kartu z jedné nebo určité dveřní stanice.
- Prostřednictvím možnosti 2 zrušíte všechny karty vystavené v daný čas.

Normální karta

Kliknutím na **Normální kartu** zobrazíte seznam normálních karet. Po vydání karet budou vydané karty uvedeny v seznamu normálních karet, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Video Intercom Group Manager	ment Card Management	Notice Management	
Card	Normal Card		
📑 Unauthorized Card	List		Filter
Normal Card	Index A Card No.	Card Type Related Resident	
	1 01	Resident Card Indoor Station	
	2 02	Resident Card Indoor Station	
	3 14	Other Card Security No. 1	
	4 15	Other Card Security No. 1	
	Total:4 Page:1/1 Item Per Pag	ge: Adaptive	I4 4 > >I Page Go

Obrázek 8-34 Rozhraní normální karty.

Dávkový import neautorizovaných karet

Kroky:

 Chcete-li vstoupit do rozhraní dávkového importu, klikněte na ikonu Import dávky, jak je znázorněno na obrázku níže.

	Import	×
Batch Import Files(*.csv):	- Export Template	••
	OK Cancel	

Obrázek 8-35 Importovat soubor

- 2. Kliknutím na Exportní šablona exportujete šablonu souboru dávkového importu.
- 3. Vyplňte šablonu dávkového importního souboru a uložte ji.
- 4. Kliknutím na 📃 zvolíte dávkový importní soubor a klikněte na otevřeno.
- 5. Kliknutím na **OK** zahájíte import dávkového importního souboru.

Dávkový export neautorizovaných karet

Kroky:

- 1. Po přidání neautorizovaných karet klikněte na Dávkový Export.
- 2. Zvolte ukládání cesty souboru a klikněte na Uložit.
- Po dávkovém exportování neautorizovaných karet bude v ukládacím adresáři generován Excel.

8.5.4 Řízení oznámení:

Dotazování na protokoly hovorů

Kroky:

- Kliknutím na Dotazování protokolu hovorů vstoupíte na dotazovací stránku protokolu hovorů.
- Vyberte status volání, typ zařízení a nastavte čas začátku a čas konce a klikněte na Dotazování, čím vyhledáte protokol hovorů.

ile System View Tool Help		📩 iVMS-420	0	admin 🕀	🗰 🛗 10:22	:36 🔒 🗕 🗖
E Control Panel	/ideo Intercom 🖉 Devic	e Management				
Video Intercom Group Manage	ment Card Nanagement	Notice Management				
video intercom Group Manage	ment Card Management	Nobce management				
Information	Query Call Log					
Create Notice	Calling Status: All	~	Device Type:	All Devices	·	Query
Query Notice	Start Time: 201	6-07-01 00:00:00 🛅	End Time:	2016-07-04 23:59:59	1	Reset
🚪 Query Call Log	Export				Filter	
🗿 Query Unlocking Log	Calling Status Start Time	✓ Durati	on	Device Type	Device No.	
	Dialed 2016-07-0	10:15:35 Speak	ing Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Dialed 2016-07-0	10:15:27 Speak	ing Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Dialed 2016-07-0	10:15:20 Speak	ing Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Dialed 2016-07-0	10:15:12 Speak	ing Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Received 2016-07-02	2 11:29:59 Speak	ing Duration: 11 S	Door Station	1-1-1-1	
	Received 2016-07-02	2 11:29:42 Speak	ing Duration: 6 S	Door Station	1-1-1-1	
	Dialed 2016-07-02	2 11:22:11 Ring E	Duration: 5 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Missed 2016-07-0	11:44:28 Ring E	Duration: 40 S	Door Station	1-1-1-1	
	Missed 2016-07-0	11:42:08 Ring E	Duration: 34 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Missed 2016-07-0	11:36:49 Ring E	Duration: 16 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Dialed 2016-07-0	11:36:41 Ring E	Duration: 3 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Missed 2016-07-0	11:32:11 Ring E	Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Missed 2016-07-0	11:32:07 Ring E	Duration: 0 S	Indoor Station	1-1-1-701	
	Total:23 Page:1/2 Item Per I	Page: Adaptive 🗸 🗸		14 4 F	⊧ Page	Go

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-36 Rozhraní protokolů hovorů

3. Kliknutím na Export vyexportujete protokoly hovorů jako soubor v Excelu

Vyhledávání Protokolu odemykání

Kroky:

- 1. Kliknutím na **Dotazování protokolu hovorů** vstoupíte na dotazovací stránku protokolu odemykání.
- 2. Nastavte typ odemykání, typ zařízení a nastavte čas začátku a čas konce a klikněte na **Dotazování**.

Video Intercom Group Manager	nent Card Manageme	Notice Management				
Information	Query Unlocking Log					
Create Notice	Unlocking Type:	All	Device Type:	All Devices	~	Query
Query Notice	Start Time:	2016-07-05 00:00:00	End Time:	2016-07-05 23:59	:59 🔯	Reset
🗐 Query Call Log	Export				Filte	
Query Unlocking Log	Time	 Unlocking Type 	Device Type	Card No./Device No.	Capture	
	2016-07-05 15:59:54	Unlock by Center	Door Station	1000000100	0	
	2016-07-05 16:00:52	Unlock by Center	Door Station	1000000100	0	
	2016-07-05 16:01:06	Unlock by Center	Door Station	1000000100	0	
	Total:3 Page:1/1 Item	Per Page: Adaptive		14 - 4 -)	⊢ ⊨ Pag	ie (

Dveřní stanice Videointerkom · Uživatelská příručka

Obrázek 8-37 Odemknutí rozhraní protokolu

3. Kliknutím na Export vyexportujete protokoly odemykání jako soubor v Excelu

8.6 Ovládání střežení zařízení

Kroky:

 Výběrem volby Nástroj->Ovládání střežení zařízení vyskočí okno s regulací ovládání střežení zařízení.



Obrázek 8-38 Nástrojová lišta

 Nastavte stav střežení zařízení jako střeženo a informace o alarmu se v okamžiku, kdy nastane alarm, odešlou do softwaru klienta.

on
Arming Status
8

Obrázek 8-39 Ovládání střežení zařízení

() 🕭 🖾	📫 Video I	ntercom Event					*	•	×
Int.	Alarm Tim	e	Alarm Source	Alarm Details	Alarm Content	Live View	Send E Note			
2	2016-07-0	4 10:38:49	Encoding Device:Door Statio	Trigger Camera: Camera1_Door	Video Intercom Event	0				
1	2016-07-0	4 10:37:26	Encoding Device:Door Statio	Trigger Camera: Camera1_Door	Video Intercom Event	0				
	Alarm	Event	_	✓ Motion Detection ✓ Video/Au	udio Exception 🧹 Alarm Input 🗹	Device Exce	ption 🥑 VCA Alarm	🗸 Ot	her A	arm

Obrázek 8-40 Události alarmu



Po přidání zařízení do klientského softwaru bude automaticky střeženo.

9 Místní provoz

9.1 Volání rezidentům

9.1.1 Volání rezidentům (DS-KV8X02-IM)

Rezidentům můžete volat stisknutím tlačítka volání. Pro zařízení DS-KV8X02- IM se počet tlačítek volání liší podle modelu.

Jako příklad si vezměme obrázek zařízení DS-KV8402-IM.



- Pro zařízení DS-KV8102-IM existuje pouze jedno tlačítko volání.
- Pro zařízení DS-KV8202-IM existují dvě tlačítka volání.
- Pro zařízení DS-KV8402-IM existují čtyři tlačítka volání.
- Standardní nastavení tlačítka volání: když stisknete tlačítko volání, volá rezidenta; když tlačítko volání přidržíte stisknuté, volá centrum.
- Režim volání tlačítka volání můžete změnit nástrojem na konfiguraci dávky nebo klientského softwaru iVMS-4200. Viz 7.4.2 Videointerkom, kde naleznete podrobné kroky.



Obrázek 9-1 Tlačítko volání DS-KV8402-IM

Kroky:

1. Stiskněte odpovídající tlačítko volání rezidentovi.

 Rezident může přijmout/odmítnout videotelefonát, odemknout dveře, přivolat výtah atd.



- Když je realizován videointerkom mezi vámi a rezidentem, můžete mluvit s rezidentem a na připojené dveřní stanici se zobrazí živé zobrazení dveřní stanice.
- Když se živé zobrazení dveřní stanice zobrazuje na jiných zařízeních nebo dveřní stanice volá rezidentovi, tak dveřní stanice zaznamená jas videa. Když je jas nižší než očekávaný práh, bude aktivováno doplňkové světlo.
- Když se aktivuje doplňkové světlo, automaticky se aktivuje podsvícení klávesy, jinak dveřní stanice zaznamená jas živého zobrazení a aktivuje podsvícení klávesy, když je jas živého zobrazení nižší než očekávaný práh.

9.1.2 Volání rezidentům (DS-KV8102-XP)

Rezidentům můžete volat stisknutím tlačítka volání. Pro zařízení DS-KV8102-IP/VP existuje pouze jedno tlačítko volání.



- Standardní nastavení tlačítka volání: když stisknete tlačítko volání, volá rezidenta; když tlačítko volání přidržíte stisknuté, volá centrum.
- Režim volání tlačítka volání můžete změnit nástrojem na konfiguraci dávky nebo klientského softwaru iVMS-4200. Viz 7.4.2 Videointerkom, kde naleznete podrobné kroky.



Obrázek 9-2 Tlačítko volání DS-KV8102-XP

Kroky:

- 1. Stiskněte odpovídající tlačítko volání rezidentovi.
- Rezident může přijmout/odmítnout videotelefonát, odemknout dveře, přivolat výtah atd.



- Když je realizován videointerkom mezi vámi a rezidentem, můžete mluvit s rezidentem a na připojené dveřní stanici se zobrazí živé zobrazení dveřní stanice.
- Když se živé zobrazení dveřní stanice zobrazuje na jiných zařízeních nebo dveřní stanice volá rezidentovi, tak dveřní stanice zaznamená jas videa. Když je jas nižší než očekávaný práh, bude aktivováno doplňkové světlo.
- Když se aktivuje doplňkové světlo, automaticky se aktivuje podsvícení klávesy, jinak dveřní stanice zaznamená jas živého zobrazení a aktivuje podsvícení klávesy, když je jas živého zobrazení nižší než očekávaný práh.

9.2 Vydání karty

Účel:

Vydáním karet můžete kartu přiřadit dveřní stanici nebo dveřnímu telefonu. Karty můžete vydat tím, že hlavní kartu projedete dveřní stanicí nebo vydáte kartu s klientským softwarem iVMS-4200. Podrobné informace o softwaru naleznete v uživatelské příručce pro iVMS-4200.

Kroky:

- 1. Pro vstup do režimu vydání karty projeďte hlavní kartou na indukční ploše karty.
- 2. Uslyšíte hlášku zařízení: Vydávání karty bylo zahájeno.
- 3. Postupně přejeďte neautorizovanou vedlejší kartou po indukční ploše karty.
- 4. Po úspěšném vydání každé karty uslyšíte hlášku zařízení (vydání kartu ukončeno).

POZNÁMKA

- Podporovány jsou pouze karty Mifare a doporučeny jsou karty Mifare s nestandardním tvarem.
- Dveřní stanice řady V může vydat a řídit maximálně 256 karet. Když hodnota vydané karty překročí horní limit, uslyšíte hlášku (hodnota karty překročila limit).
- Znovu projeďte hlavní kartou nebo neprovádějte žádnou operaci déle než 10 vteřin a zařízení automaticky opustí režim vydání karty.
- Po vydání karet s klientským softwarem bude deaktivována funkce vydávání místních karet.
- Pro každou hlavní dveřní stanici může být přidáno maximálně 8 vedlejších dveřních stanic.

9.3 Odemknutí dveří

Účel:

Po vydání karet můžete dveře odemknout tím, že vydanou kartu projedete čtečkou. *Kroky:*

- 1. Přejeďte kartou po indukční ploše karty.
- 2. Uslyšíte hlášku zařízení: Dveře jsou otevřené.



Dveře nemůžete odemknout projetím hlavní kartou.

Dodatek

Oznámení o instalaci

Při instalaci dveřní stanice se ujistěte, že vzdálenost mezi jakýmikoli dvěma zařízení je pokud možno co největší, aby se zabránilo různým zvukům a ozvěně. Doporučená vzdálenost mezi dvěma zařízeními je více než 10 metrů.

POZNÁMKA

Zařízení zde odkazují na vnitřní stanici, dveřní stanici, dveřní telefon a hlavní stanici.

Napájecí kabely

Kabel	Specifikace
Napájecí kabel dveřní stanice	RVV 2*1.0
Síťový kabel dveřní stanice	UTP-pět kategorií
Kabelové vedení dveřního zámku (s dveřním magnetickým senzorem)	RVV 4*1.0
Kabelové vedení dveřního zámku (bez dveřního magnetického senzoru)	RVV 2*1.0
Kabeláž odchodového tlačítka	RVV 2*0.5

