



ANALOGOVÁ ADRESOVATELNÁ ÚSTŘEDNA EPS ÚSTŘEDNA PRO ŘÍZENÍ STABILNÍCH HASÍCÍCH ZAŘÍZENÍ



GameOver

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE



Poznámky:

_____inim Kapitola 1

Všeobecné informace

1.1 Detaily o výrobci

Výrobce: INIM ELECTRONICS s.r.l Umístění výroby: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10, 63076, Monteprandone (AP), Itálie Tel.: +39 0735 705007 Fax: +39 0735 704912 E-mail: info@inim.biz Web: www.inim.biz

1.2 O tomto manuálu

Verze: 110cz

Manuál je určen koncovému uživateli systému EPS, SHZ Previdia, poskytuje informace o funkci systému a interpretaci generovaných signálů.

Některé popisované procedury se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a nastavení konkrétného systému instalačním technikem.

1.3 Rozdělení uživatelů - úrovně přístupu

Systém má 4 úrovně uživatelů:

Úroveň 1: Nejnižší obecná úroveň - normální přístup pro uživatele objektu kteří nejsou poučeni ani určeni pro obsluhu systému.

Tato úroveň dovoluje běžným osobám v objektu číst informace na displeji a LED panelu, listovat informacemi na displeji pomocí tlačítek. Dovolené operace jsou:

- utišení bzučáku
- test signalizačních LED
- aktivovat alarm z klávesnice pokud probíhá předalarm T1.

Úroveň 2: Oprávnění uživatelé - úroveň pro správce systému, kteří jsou proškoleni a oprávněni používat systém a všechny jeho funkce.

Přístup vyžaduje použití klíčku nebo vložení správného 5 místného kódu. V této úrovni přístupu může uživatel provádě navíc tyto operace:

- utišit akustickou signalizaci alarmu (sirény)
- uvést systém do klidového stavu (reset, nulování)
- manuálně aktivovat alarmovou signalizaci
- vypnout některé části systému
- · přepnout některou část systému do testovacího režimu

Úroveň 3: Programování systému - úroveň pro školené specialisty kteří jsou oprávněni k programování, uvádění do provozu a pro údržbu systému.

Vstup vyžaduje vložení kódu po nasazení programovací propojky na základní desce ústředny. Bližší informace jsou v manuálu pro konfiguraci a údržbu.

Úroveň 4: Pro techniky školené výrobcem, kteří mohou provádět opravy na základní desce ústředny.

1.4 Značka CE

1.4.1 Nařízení (EU) č. 305/2011

Tento výrobek splňuje požadavky norem zde popsaných v souladu s nařízením EU č. 305/2011.

	· •
	Perfo
	Powe
	Respo
0051	Perfo
INIM Electronics s.r.l.	Opera
Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi	
63076, Monteprandone (AP) - Italy	Durat
10	reliab
10 0054 CDD 4409	
0051-CPR-1496	
EN 54-2:1997 + A1:2006	7.8 Oi
EN 54-4:1997 + A1:2006	7.9 Oi
EN 54-21:2006	7.10 C
EN 12094-1:2003	7.11 0
PREVIDIA-C200LG PREVIDIA-C200LR PREVIDIA-C200LZG	7.12 0
PREVIDIA-C2001 ZR PREVIDIA-C2001 ZEG PREVIDIA-C2001 ZER	7.13 A
	8.3 Pc
Control and indicating equipment with power supply equipment, alarm	8.9 Oi
transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic	9.5 Ac
control and delay device integrated for fire detection and fire alarm systems	10.0 T
buildings and part of a complete system.	
	4.17 D
	4.18 S
	4.19 M
	4.20 E
	4.21 0
	4.23 N
	4.24 I
0051	4.20 1
INIM Electronics s.r.i. Via Dai Lavoratori 10 - Eraz, Contohuchi	4.27 0
63076. Monteprandone (AP) - Italy	4.30 A
	()01
18	About
0051-CPR-1499	Abou
	About
EN 54-2:1997 + Α1:2006 EN 54-4:1997 + Δ1:2006	
EN 54-21:2006	About
EN 12094-1:2003	
	Envir
PREVIDIA-C050SG, PREVIDIA-C050SR, PREVIDIA-C050SZG,	Degre
PREVIDIA-CUDUSZR, PREVIDIA-CUDUSZEG, PREVIDIA-CUDUSZER,	Zones
PREVIDIA-010030, PREVIDIA-01003R, PREVIDIA-010032G,	Respo
	Respo
PREVIDIA-020052R, PREVIDIA-020052EG, PREVIDIA-020052ER	
Control and indicating equipment with power supply equipment alarm	
transmission and fault warning routing equipment and electrical automatic	
control and delay device integrated for fire detection and fire alarm systems	
Installed in buildings and for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system	

	Ecceptial features	Dorformanaa				
Deufermenne in the eve	Essential features	Performance				
Performance in the ev	Performance in the event of fire					
Power supply perform	ance	PASS				
Response delay (response delay	Response delay (response time in the event of fire)					
Performance of the tra	Performance of the transmission					
Operating reliability		PASS				
	Thermal resistance	PASS				
Durability of	Vibration resistance	PASS				
reliability	Humidity resistance	PASS				
	Electrical stability	PASS				
Options prov	Options provided in accordance with EN54-2					
7.8 Output to fire alarn	n devices	PASS				
7.9 Output to fire alarn	n routing equipment	PASS				
7.10 Output to fire pro	tection equipment	PASS				
7.11 Delay on outputs		PASS				
7.12 Co-incidence dete	ection (Type A, B and C)	PASS				
7.13 Alarm counter		PASS				
8.3 Point fault signal		PASS				
8.9 Output to remote fa	ault or warning signalling devices	PASS				
9.5 Addressable points	s out-of-service	PASS				
10.0 Test condition		PASS				
Options provid	Performance					
4.17 Delay of extinguis	shing signal	PASS				
4.18 Signal representi	ng the flow of extinguishing agent	PASS				
4.19 Monitoring of the	4.19 Monitoring of the status of components					
4.20 Emergency hold of	Emergency hold device (*)					
4.21 Control of floodin	g time	PASS				
4.23 Manual only mode	3 Manual only mode					
4.24 Triggering signals	s to equipment within the system	PASS				
4.26 Triggering of equ	ipment outside the system	PASS				
4.27 Emergency abort	device (*)	PASS				
4.30 Activation of alar	m devices with diverse signals	PASS				
(*) one only between 4	.20 and 4.27					
Add	itional information according to EN 54-2					
About information reg	uired at point 12.2.1, see data contained i	n this manual				
Add	itional information according to EN 54-4					
About information reg	uired at point 7.1, see data contained in t	his manual.				
Additional information according to EN 54-21 Additional information according to EN 54-21 About information required at point 7.2.1, see data contained in this manual						
					Addit	ional information according to EN 12094-1
Environmental class: A						
Degree of protection: IP30 Flooding zones: 1 Zones for CO2 inpert gas or balogenated hydrocarbons						
Response delay activa	ition condition: max 3s					
kesponse delay trigge	ering of outputs: max 1s					

1.4.2 Nařízení 2014/53/EU

INIM Electronics S.r.l. prohlašuje, že všechny modely Previdia Compact jsou v souladu ze základními požadavky nařízení č. 1999/5/ EC.

Tento výrobek smí být použit ve všech zemích EU, včetně České republiky.



1.4.3 Dokumentace pro uživatele

Veškerou dokumentaci a certifikacei lze stáhnou na stránkách distributora v České republice, který je oprávněn k prodeji, školení a servisu.

Nebo na stránkách výrobce:

www.inim.biz, www.kelcom.cz

Kapitola 2

Funkční stavy systému Previdia

Klid: Základní stav systému, ústředna nesignalizuje alarm ani poruchu.

Alarm: Ústředna signalizuje buď manuální alarm (např. stisknutí tlačítkového hlásiče) nebo automatický (např. z kouřového hlásiče).

Předalarm: Stav během probíhajícího zpoždění mezi detekovaným alarmem z hlásiče a spuštěním signalizace alarmu na ústředně. Délka tohoto zpoždění se nastavuje při konfiguraci systému.

Prozkoumání: Stav po stisknutí tlačítka Prozkoumat během zpoždění pro předalarm. Délka tohoto stavu je nastavována při konfiguraci systému a umožňuje prozkoumání příčiny spuštění automatického alarmu.

Evakuace: Stav po stisknutí tlačítka Evakuace na klávesnici ústředny, ukončuje predalarm a spouští signalizaci alarmu (evakuaci).

Reset: Stav po stisknutí tlačítka reset na klávesnici ustředny. Ukončuje signalizaci všech alarmů, předalarmů a poruch a ústředna přechází do stavu klidu. Tento příkaz lze při konfiguraci zakázat, aby uživatel nemohl náhodně zresetovat systém a smazat signalizaci aktivních signalizací.

Vypnutí: Stav, kdy jsou některé části systému manuálně vypnuté z provozu.

Ovládání systému

3.1 Verze ovládacího panelu

Ovládací panel ústředny obsahuje barevný dotykový displej a tlačítka, některé verze obsahují matici signálek LED k zobrazení stavů systému.

V závislosti na modelu ústředny existují tři varianty ovládacího panelu:

PREVIDIA- Cxxxxx	Standardní model	
PREVIDIA- CxxxxZx	Model s maticí signálek LED pro signalizaci stavu zón	
PREVIDIA- CxxxxZEx	Model s maticí signálek LED pro signalizaci stavu zón a s ovládacími prvky systému SHZ	

Kompletní signalizace a ovládání systému je k dispozici pomocí externího ovládání, tzv. tabla obsluhy, které existuje ve dvou variantách:

PREVIDIA- C-REP	Standardní model	
PREVIDIA- C-REPE	Model s ovládáním SHZ	

3.2 Ovládací tlačítka a signálky LED

LED signálky po obou stranách displeje signalizují probíhající stav systému, tlačítka slouží k ovládání funkcí systému.

Klíček vpravo umožňuje přepínání z úrovně 1 (nejnižší) do úrovně 2 (proškolený uživatel). Otočením vpravo ústředna pípne a přepne se do úrovně 2. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, ústředna se vrátí do úrovně 1 po 20 sekundách.



Stavo	ové LED	Barva	Svítí	Bliká
¢	Alarm	Červená	Požární alarm.	Požární alarm v paměti.
Porucha		Žlutá	Systém má poruchu. Detailní popis poruchy je na displeji.	Porucha v paměti. Porucha byla odstraněna.
4	Zapnuto	Zelená	Systém je zapnutý.	
	Porucha CPU	Žlutá	CPU nefunguje správně. Kontaktujte servisní organizaci.	Porucha CPU v paměti. CPU jednotka se zresetovala a funguje správně.
×	Vypnuto	Žlutá	Jedna nebo více součástí systému je vypnutá.	
TEST	Test	Žlutá	Jedna nebo více částí systému je v testovacím režimu.	

Funkční LED		Barva	Svítí	Funkční tlačítko
Ħ	Test všech signálek	Žlutá	Probíhá test všech signálek na klávesnici.	Stiskem a přidržením tohoto tlačítka se rozsvítí všechny signálky LED.



Funkční LED		Barva	Svítí	Funkční tlačítko
X	Evakuace	Červená	Bylo stisknuto tlačítko manuálního alarmu a probíhá evakuace.	Stiskem tlačítka se spustí všechny akustické a optické signalizace pro evakuaci objektu.
	Prozkoumání	Žlutá	Byla aktivováno zpoždění pro prozkoumání příčiny alarmu. Zpoždění Předalarm bylo prodlouženo.	Stiskem tlačítka se prodlouží zpoždění Předalarm o nastavené zpoždění pro Prozkoumání příčiny alarmu
X)	Utišený bzučák	Žlutá	Bzučák ústředny byl utišen.	Toto tlačítko utiší akustickou signalizaci ústředny. Každá další událost (porucha, alarm) spustí bzučák znovu.
<u>Č</u> X	Utišené sirény	Žlutá	Sirény byly utišené.	Toto tlačítko umožňuje utišení sirén a optické signalizace při alarmu. Další stisknutí tlačítka sirény znovu spustí.
Ð	Reset	Žlutá	Reset není dovolen. Před použitím tlačítka Reset musí být nejdříve utišené sirény.	Tlačítko vynuluje probíhající události a uvede systém do stavu Klid.
٢	Více současných alarmů	Červená	V systému probíhá více alarmů současně.	Tímto tlačítkem lze listovat mezi jednotlivými probíhajícími alarmy.

3.3 Displej v klidovém stavu



3.4 Stavový řádek

Ikona	Funkce
Uroveň úroveň:1	 Stiskem této ikony se umožní vložení kódu a přepnutí do vyšších úrovní přístupu. 1 = Obecná úroveň (žádný kód) 2 = Úroveň správce (otočení kličku nebo vložení kódu správce) 3 = Programovací úroveň (vložením instalačního kódu)

Ikona		Funkce
		Stiskem této ikony se přepíná denní a noční režim. (v úrovni 2)
		Denní režim:
	-Q-	- Systém využívá nastaveného zpoždění pro Předalarm
Den/Noc		- System vyuziva citlivost hlasicu pro Denni rezim
		Nocni rezim: Znaždění pro Předelerm je pulové kraždí elerm je ekomžití
		- Systém využívá citlivost hlásičů pro Noční režim
		 Utišené sirény při alarmu se po nastavené době automaticky znovu spustí.
		Stiskem této ikony se zobrazí napětí, odebíraný proud a teplota napájecího zdroje.
Stav napájení	∩∰©	Systém je napájen se sítě 230V
	∩₩^	Signalizuje poruchu napájecího zroje
	Stisknu	tí této ikony vyvolá menu pro manuální vypnutí, zapnutí, zakázání a povolení sirén a světelné signalizace. Systém musí být v úrovni 2.
	\triangle°	Siréna a majáky jsou v klidu a bez poruch.
Stav sirén	Ĺ	Aspoň jedna siréna je v poruše. Kontaktujte servisní organizaci.
	_°	Aspoň jedna siréna je vypnutá.
	Δ	Aspoň jedna siréna je aktivovaná
	St	isknuté této ikony vyvolá menu pro ovládání interního komunikátoru pro přenos alarmů.
	s, s	Přenosové zařízení alarmů (komunikátor) je v klidu a bez poruchy.
		Přenosové zařízení (komunikátor) signalizuje poruchu. Kontaktujte servisní organizaci.
	×°	Přenosové zařízení alarmů (komunikátor) je vypnutý
Stav alarmového	J.	Přenosové zařízení alarmů (komunikátor) právě komunikuje.
komunikátoru	y°	Přenosové zařízení alarmů (komunikátor) úspěšně dokončilo komunikaci. PCO zprávu potvrdil.
	××	Přenosové zařízení alarmů (komunikátor) dokončilo komunikaci. PCO zprávu nepotvrdil
	×	Na jednom komunikačním zařízení se objevila porucha. Přesto jeden s přijímačů zprávu přijal a potvrdil.
	×	Na jednom komunikačním zařízení se objevila porucha. Jeden z komunikátorů ale stále funguje správně.

ivatele		
Ikona		Funkce
	Sti	sknuté této ikony se objeví menu pro ovládání interního komunikátoru pro přenos poruch.
	°.	Přenosové zařízení poruch (komunikátor) je v klidu a bez poruchy
		Přenosové zařízení poruch (komunikátor) signalizuje poruchu
Stav komunikátoru		Přenosové zařízení poruch (komunikátor) je vypnutý.
poruch		Přenosové zařízení poruch (komunikátor) právě komunikuje.
		Přenosové zařízení poruch (komunikátor) úspěšně dokončilo komunikaci. PCO zprávu potvrdil.
	×	Přenosové zařízení poruch (komunikátor) dokončilo komunikaci. PCO zprávu nepotvrdil.
Domácí stránka		Stiskem ikony se přepíná mezi základní domácí stránkou a stránkou právě probíhající události.

Kapitola 4

Ovládání systému

4.1 Sledování probíhajících událostí

Všechny události v systému, které vyžadují pozornost obsluhy se zobrazí na displeji ve formě nové stránky, která nahradí klidovou domovskou stránku (*odstavec 3.3*)

Na displeji se aktivní události zobrazí seřazené dle kategorie událostí. Rozdílné kategorie jsou rozlišené pomocí ikony v horní části [A] kde se objeví po vzniku události spolu s počtem událostí v dané kategorii [B].

Stiskem ikony se objeví všechny události z příslušné kategorie. Události jsou seřazené chronologicky a lze se v nich pohybovat pomocí šipek [C].

Stiskem řádku s událostí generovanou linkovým zařízením se zobrazí stránka s jeho ovládáním (viz *odstavec 5.2 Správa linkových zařízení*).

Ikony kategorií, kde nejsou žádné aktivní události se nezobrazují.

Po 30 sekundách se automaticky zobrazí stránka se zobrazením kategorie s nejvyšší prioritou, dle této tabulky:



Priorita	Ikona	Kategorie		
1	٢	Požární alarmSignalizace požáru z automatických nebo z manuálních hlásičů. Signalizace potenciálního nebezpečí vyžadující nejvyšší pozornost. V prostoru pod počítadlem událostí [B] sse zobrazuje odpočítávání zpoždění T1 (pře a po jeho uplynutí počet hlásičových zón v alarmu.		
2		Plynový alarm	Signalizace alarmu z hlásičů plynu. Signalizace potenciálního nebezpečí vyžadující nejvyšší pozornost.	
3	٢	Varování	Signalizace z hlásičů, které mají nastavení dva signalizační prahy (varování a alarm). Signalizace Varování musí být vyšetřena.	
4		Kontrola	Signalizace aktivace kontrolního zařízení dohlížející na funkci některé součásti systému. Signalizuje potenciální nebezpečí z nesprávně fungující sooučásti systému. Signalizaci je nutné důkladně vyšetřit.	
5		Porucha	Signalizace poruchových stavů systému. Každá porucha představuje omezení funkce systému. Kontaktujte servisní organizaci.	
6	Ĩ	Monitorování	Signalizace změny stavu monitorovaného zařízení, nepředstavuje ani alarmový ani poruchový stav. Jeho využití je různé a závisí na konfiguraci systému. Míra závažnosti a požadované pozornosti obsluhy systému závisí na monitorovaném zařízení.	
7	×	Vypnutí	Signalizace vypnutí jedné nebo více částí systému. Upozorňuje obsluhu, že vypnuté části představují potenciální omezení bezpečnosti systému.	
8	TEST	Test	Signalizuje, že jedna nebo více zón je ve stavu testu. Upozorňuje obsluhu, že zóny v testu představují potenciální omezení bezpečnosti systému	

4.2 Prohlížení paměti událostí

Tlačítko Log (odstavec 3.3), přístupné v úrovni 1) zpřístupní seznam všech událostí uložených v paměti.

[A]	Rolovací tlačítka umožňující listování v seznamu		B (A)	
[B]	Tlačítko k otevření vybrané události	01/01/2018 6:21 PM Optický detektor Zona 1	Chybi PREVIDIA COMPACT Linka 1 - Adresa 6	
[C]	Tlačítko k opuštění stránky	01/01/2018 6:22 PM Kód	D VLOZEN KOD PREVIDIA COMPACT	L
[D]	Seznam událostí	01/01/2018 18:23		
		Úroveň úroveň:1	· 🕂 🗸 🏹	

Každý řádek seznamu [D] představuje jednu událost uloženou v paměti.

Každý řádek ukazuje datum a čas události, jméno ústředny, popis události a podrobnosti události. Druhé stisknutí zvolené události ukáže další stránku s informacemi o události.

Dle barvy pozadí zápisu události lze rozlišit její typ:

- · Bílé pozadí indikuje události týkající se normální funkce
- Červené pozadí indikuje alarmy systému
- · Žluté pozadí indikuje poruchy a problémy systému
- · Modré pozadí má stiskem vybraná událost
- (viz odstavec 5.2 Správa linkových zařízení).

4.3 Sledování stavu systému

Tlačítko Stav systému (odstavec 3.3 - [A], přístupné i v úrovni 1) otevírá stránku umožňující prohlížet stav všech systémových částí.

[A]	Tlačítka pro vstup do prohlížení stavu hlavních součástí systému.	(Á) Ústředna	A Skupina	A I/O Linky
[B]	Počítadlo alarmů v paměti ústředny	Zóna	Časovač	Hašení
[C]	Popis ústředny	Bod	IFMDIAL	Revize
[D]	Tlačítko pro zobrazení FW verze ústředny	Počítadlo alar C Ústředna Pre Úroveň úroveň:1	rmů: 23 vidia Compact v hlav	vní budově

Tlačítko Ústředna umožňuje zvolit jednu z ústředen Previdia zapojené do sítě. Po zvolení ústředny jsou zobrazené informace pod tlačítky [A] související se zvolenou ústřednou a jejích součástí. Zvolená ústředna je identifikovaná názvem [C]. Informace o počtu alarmů [B] a verzi FW [D] nejsou v případě síťové ústředny zobrazované.

Úroveň 2 nebo 3 umožňuje operace s jednotlivými částmi systému (zakázat, povolit, aktivovat, přepnout do testu). Přístup do této oblasti je vyhrazen proškoleným osobám.

Tlačítka v sekci [A] umožňují vstup do těchto stránek:

Tlačítko	Displej	Funkce
Ústředna	C Síť N. Ustředna 0 Tento cluster 0 Tato ústředna 1 Cluster A 2 Tablo obsluhy 2 Cluster B 2 Tablo obsluhy 3 Previdia Compact 4 6 6 6 Úroveň Úroveň:1 Úroveň	V této sekci lze vybrat ústřednu v síti jejíž součásti chcete prohlížet/ovládat. Je možné zvolit cluster (skupinu ústředen spojených sítí LAN) a konkrétní ústřednu nebo tablo obsluhy ve zvolené skupině. Údaje ze zvolené ústředny se objeví po stisknutí OK.
Zóna	C. Zóna Stav 1 Zóna 1 Test 2 Zóna 2 Klid 3 Zóna 3 Klid 4 Zóna 4 Porucha 5 Zóna 5 Klid 6 Zóna 6 Klid Vypnutí Test Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Esc Úroveň:2 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Alime: Colspan="2">Klid Í Linka Stav Í Linka 1 Klid 2 Linka 3 Porucha 3 Linka 3 Porucha 4 Linka 4 Porucha 5 Linka 5 Klid 6 Linka 6 Klid	 Sekce pro prohlížení stavu zón (skupin hlásičů) zvolené ústředny. Sekce je rozdělena na stránky, které zobrazují maximálně 100 zón, kterými lze listovat pomocí šipek v dolní části. Stav zón je barevně odlišen: Zelená, zóna v klidu Žlutá, zóna v poruše, v testu nebo vypnutá. Červená, zóna v alarmu Modrá, vybraná zóna Po zvolení zóny (modrá barva) může uživatel s úrovní 2 přepnout zónu do režimu testu nebo ji vypnout/zapnout. (pomocí tlačítek Test a Vypnutí) Sekce pro výběr adresovatelné linky zvolené ústředny. Stav linky je barevně odlišen: Zelená, linka v klidu Žlutá, linka v poruše nebo vypnutá. Červená, linka v alarmu Modrá, vybraná linka Výběrem linky a stiskem Pohled se otevře přístup k jednotlivým linkovým prvkům. Tlačítkem Vypnutí lze celou linku vyřadit z provozu.
Bod > Pohled	C Bod Stav 1 Tlačítko 1 Klid 2 V/V modul 1 Alarm 5 Kouřový hlásič 1 Klid 4 Kouřový hlásič 2 Porucha 2 V/V modul 2 Klid 6 Kouřový hlásič 3 Klid Pohled Úroveň Úroveň	 Sekce pro výběr linkového prvku na zvolené lince. Sekce je rozdělena na stránky které zobrazují maximálně 80 prvků na lince, kterými lze listovat pomocí šipek v dolní části. Stav je barevně odlišen: Zelená, zařízení v klidu Žlutá, zařízení v poruše nebo vypnuté. Červená, zařízení v alarmu Modrá, vybrané zařízení Po zvolení zařízení (modrá barva) může uživatel s úrovní 2 prohlížet bližší informace stiskem Pohled

Ovládání systému

Tlačítko

Bod





Úroveň

Sekce pro správu systémového komunikátoru a pro přístup k telefonním funkcím zvolené ústředny.

pomocí tlačítek Zap/Vyp. Tlačítkem Vypnutí lze

časovač dočasně nebo trvale zakázat.

V levé části se zobrazují případné poruchy komunikátoru.

V pravé části jsou tlačítka, která umožňují zakázat odesílání zpráv a zastavit právě probíkající komunikaci.



Funkce

Tlačítko	Displej	Funkce
I/O Linky	N. I/O Linka Stav 1 Obecný alarm Klid 2 Obecná porucha Porucha 4 Porucha Porucha 5 Vypnutí Zap/Vyp ▲ ► Esc Úroveň Úroveň:2 Í Í	 Sekce pro správu zařízení připojených ke vstupně/ výstupním kanálům I/O1 - I/O4 na zvolené ústředně. Stav jednotlivých kanálů je barevně odlišen: Zelená, kanál v klidu Žlutá, kanál je v poruše nebo vypnutý Červená, kanál je aktivován Modrá, vybraný kanál Zvolenou kanál lze aktivovat/deaktivovat pomocí tlačítek Zap/Vyp. Tlačítkem Vypnutí lze kanál dočasně nebo trvale zakázat.
Hašení	Hašení Zákazat hašení - Výstup Ventil přerušen Zakázat automat. hašení Zakázat automat. hašení Uzavřít ventil hašení Uzavřít ventil hašení Esc Úroveň Úroveň:2 Úroveň	 Sekce pro správu hasícího modulu na zvolené ústředně (modul obsahují pouze vybrané modely ústředny). V levé části se zobrazují informace o hasícím modulu. V pravé části jsou tlačítka která umožňují úplně zakázat funkci hašení, zakázat automatické spuštění hašení a zakázat otevření ventilu pro spuštění hašení.
Vypnutí	Zakázat Časovaný (min) Povolit 0030 Esc	 Sekce pro vypnutí zvolených fyzických částí systému (hlásiče linky) nebo softwarových částí (zóny, časovače, skupiny) vybrané ústředny. Zakázat - Tlačítko zakáže funkci zvolené části. Související části systému, které normálně ovlivňují její stav, tuto součást nebudou ovládat. U některých částí je možné dočasné vypnutí na zvolenou dobu - zvolte funkci "Časovaný" a vložte požadovaný čas v minutách. Povolit - Tlačítko zruší zákaz funkce zvolené části.
Zap/Vyp	Aktivovat Deaktivovat Esc	 Sekce pro manuální ovládání vybrané části. Aktivovat - Tlačítko aktivuje vybranou část Deaktivovat - Tlačítko deaktivuje vybranou část. Ostatní systémové části mohou deaktivovanou část (časovače, vstupy, hlásiče atd.) opět aktivovat.

Používání ústředny

5.1 Vstup do programovací oblasti

Tlačítko Programování (odstavec 3.3 - [A]) otvírá přístup do programování a konfigurace ústředny.

Tato sekce je rezervována pro specializované techniky systému a vyžaduje vložení kódu pro úroveň přístupu 3. Bližší info jsou v manuálu pro konfiguraci a programování.

5.2 Správa linkových zařízení

Stránka s linkovými zařízeními a informacemi o nich včetně příkazů pro jejich ovládání a změnu stavu.

Tato sekce je přístupná vybráním řádku v seznamu u právě probíhající události (viz odstavec 4.1 Sledování probíhajících událostí a odstavec 4.2 Prohlížení paměti událostí), nebo zvolením položky "Bod" sekci Stav systému (odstavec 4.3 Sledování stavu systému).



Funkční tlačítka [B] mohou vyvolávat různé funkce v závislosti na typu zařízení a na úrovni uživatele (2 nebo 3):

Tlačítko	Funkce	T	lačítko	Funkce
Informace	Po stisknutí se na levé části zobrazí informace o poruchách a jiných než klidových stavech souvisejících se zvoleným zařízením.	Akce	Výměna	Tlačítko, které spouští proceduru výměny hlásiče nebo modulu (např. při poruše) Po spuštění ústředna vyžádá potvrzení požadavku na výměnu. Výměnu lze provést pouze za stejný model hlásiče/ modulu.
Reálný čas	Po stisknutí tlačítka se na levé straně zobrazí graf naměřených hodnot na výstupu zvoleného zařízení (kouř, teplota, impedance vstupního modulu)		Zapnout výstup Vypnout výstup	Tlačítka pro ovládání výstupu vybraného zařízení.

Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
00	Pokud je ústředna napojena na kamerový systém, toto tlačítko ukáže na displeji obraz z kamery přiřazené zvolenému zařízení a obraz bude aktualizován každých 5 sekund. Tato funkce slouží k verifikaci požárního alarmu. Klepnutím na displej se zobrazování ukončí.	Zapnout LED Vypnout LED	Tlačítko pro ovládání LED na zvoleném zařízení. Funkce slouží k snadné identifikaci zařízení na lince.
X L	Toto tlačítko zobrazí mapu s vyznačeným místem detekce alarmu. Tato funkce slouží k rychlé lokalizaci požárního alarmu. Klepnutím na displej se zobrazování mapy ukončí.	Zakázat bod Povolit bod	Tlačítka pro ovládání funkce zvolené adresy.
		Zakázat zónu Povolit zónu	Tlačítka pro ovládání funkce zóny do které zvolené zařízení patří.

5.3 Ovládání komunikátoru

Previdia Compact umožňuje komunikaci alarmů a poruch pomocí interního modulu PREVIDIA-C-DIAL po telefonní lince, po 3G síti, prostřednictvím TCP-IP portu umístěném na desce ústředny nebo libovolným externím komunikačním zařízením připojeným k ústředně.

V sekci IFM DIAL, přístupném z menu Stav systému (*odstavec 4.3*), nebo stiskem ikony komunikátoru vespod displeje lze sledovat stav komunikátoru a ovládat jeho funkci.

Na levé straně se zobrazují všechny případné poruchy komunikačního systému.

Na pravé straně jsou ovládací tlačítka komunikátoru. Ovládání a přístup k tlačítkům závisí na úrovni uživatele.

- Zakázat/povolit komunikaci alarmových zpráv.
- Zakázat/povolit komunikaci poruchových zpráv
- Zakázat/povolit komunikaci ostatních zpráv.
- Zastavit přenos alarmových zpráv. Ukončí přenos a vyprázdní frontu čekajících alarmových zpráv.
- Zastavit přenos poruchových zpráv. Ukončí přenos a vyprázdní frontu čekajících poruchových zpráv.
- Zastavit přenos ostatních zpráv. Ukončí přenos a vyprázdní frontu ostatních čekajících zpráv.
- Zastavit přenos všech zpráv. Ukončí přenos a vyprázdní frontu čekajících zpráv.

5.4 Ovládání hasícího systému

Přední ovládací panel ústředny Previdia Compact vybavené hasícím modulem obsahuje tyto LED signálky:

LED	Barva	Svítí	Bliká
Hasící modul aktivován	Červená	Hasivo uvolněno	Probíhá zpoždění před uvolněním hasiva





	LED	Barva	Svítí	Bliká
	Modul aktivován automaticky	Červená	Hasivo uvolněno na signál z automatických hlásičů	Hasivo automaticky uvolněno zčásti
	Automatické spuštění zakázáno	Žlutá	Automatické spuštění bylo zakázáno, hasící systém lze spustit pouze manuálně.	/
×.	Hasící modul vypnut	Žlutá	Hašení zakázáno	/
(STOP)	Hašení zakázáno ručně	Žlutá	Hašení zakázáno manuálním tlačítkem	Porucha na manuálním blokovacím obvodu
(STOP)	Hašení blokováno externím zařízením	Žlutá	Hašení zakázáno externím zařízením (např. otevřené dveře)	Porucha na blokovacím obvodu

V sekci "Hašení" která je přístupná v menu Stav systému (odstavec 4.3), jsou tato ovládací tlačítka a informační pole.

Na levé straně se zobrazí informace o stavu hasícího modulu a případných poruchách.

Na pravé straně jsou ovládací tlačítka modulu hašení. Ovládání a přístup k tlačítkům závisí na úrovni uživatele.

- Zakázat/povolit funkci hasícího modulu.
- Zakázat/povolit automatickou funkci hasícího modulu, manuální spuštění zůstává povoleno.
- Uzavřít ventil. Uzavře se ventil na hasivo.

Hašení	Zakázat hašení	
 Přerušený obvod ventilu 	Zakázat automat. hašení	
	Uzavřít ventil	
	Esc	
Úroveň úroveň:2	ದೆ 💦 💦 🏠	

Rychlá reakce na nebezpečí

Pořadí	*	Při alarmu
1	N	Utište bzučák
2		Otočte klíčkem po směru hodinových ručiček, stačí krátce
3		Utište sirény
4	Alami 1/1 31/05/2018 00:24 - EVACUAZIONE REMINA COMPACT (1 BOCOSSO 2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Zjistěte příčinu alarmu na displeji
5		V případě planého alarmu stiskněte Reset
		V případě reálného nebezpečí aktivujte alarm k evakuaci

Pořadí	\bigwedge	V případě poruchy
1	Notes that the second s	Utište bzučák
2		Otočte klíčkem po směru hodinových ručiček, stačí krátce
3	Guasti 17 11 01/01/2018 03:00 - SCOMPARSA Scheda PSU PREVIDIA COMPACT	Zjistěte příčinu poruchy na displeji
4		Odstraňte příčinu poruchy nebo zavolejte servisní organizaci
5	e	Stiskněte Reset, porucha se odstraní z paměti



ISO 9001 Quality Management certified by BSI with certificate number FM530352

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10 63076 Monteprandone (AP) Italy Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz