

# Přehrání firmware

Chcete-li aktualizovat firmware, musíte nejprve vytvořit komunikační spojení mezi PC a zabezpečovacím zařízením. Pak můžete použít program WinLoad pro přenos ugrade z vašeho počítače do tohoto zařízení. Existují dva způsoby, jak provést upgrade: můžete aktualizovat pomocí sériového připojení převodníkem CONV4USB (dříve také DNE-CONV2) nebo pomocí přímého připojení modul 307USB (dříve 306). Také můžete přehrát firmware přes čtyř vodičové připojení pomocí převodníku CONV4USB. Tento dokument stanoví postupy pro vytvoření komunikačního spojení a pak ukazuje, jak provést přehrání pomocí WinLoad. Tento dokument je rozdělen do několika sekcí:

- Vytvoření sériového připojení
- Vytváření čtyř vodičového připojení
- Přehrání firmwaru z Winloadu

## Vytvoření sériového připojení

Pro aktualizaci firmware na Paradox modulech pomocí sériového připojení, můžete pro přenos firmware z PC použít buď převodník CONV4USB nebo 307USB pro přímé připojení. Následují dva postupy pro ukázku, jak nastavit sériové spojení.

Aby nedošlo k žádné komplikace, je nutné připojit převodník k modulu před připojením převodníku k PC.

#### Připojení převodníku CON4USB

Krok 1: Připojte modul na kterém chcete přehrát firmware do sériového portu na CONV4USB.

Krok 2: Připojte napájení na modul, kde chcete přehrát firmware Krok 3: Použijte buď DB-9 nebo USB připojení, připojte PC k převodníku CONV4USB.



#### Připojení převodníku 307USB

Krok 1: Připojte převodník 307USB k sériovému portu modulu, na které chcete přehrát firmware

Krok 2: Připojte napájení k modulu, na kterém chcete přehrát firmware



Krok 3: Použijte buď DB-9 nebo USB připojení, připojte PC k převodníku 307USB



Pokud klávesnice K641 / K641R mají čtyř-pinový sériový konektor je také možné na nich přehrávat firmware pomocí převodníku 307USB. Aby to bylo možné, musíte nejprve odpojit vodiče zapojené do svorek GRN YEL před následujícími instrukcemi.

# Vytvoření čtyř vodičového připojení

Musíte použít převodník CONV4USB na přehrání firmwaru modulů s čtyř-vodičovým připojením. Následující moduly používají čtyř-vodičové připojení:

K641: 32-znaková LCD klávesnice

K641R: 32-znaková LCD klávesnice s integrovanou čtečkou karet

PRT3: Tiskový modul

ACM12: Přístupový modul

R910: 4-vodičová Proximity čtečka

R915: 4-vodičová Proximity čtečka s klávesnicí

#### Připojení převodníku CONV4USB



Pokud klávesnice K641 / K641R mají čtyř-pinový sériový konektor je také možné na nich přehrávat firmware pomocí převodníku 307USB. Aby to bylo možné, musíte nejprve odpojit vodiče zapojené do svorek GRN YEL



## Přehrání firmwaru z Winloadu

Existují tři způsoby přehrání firmwaru (upgradu) z WinLoadu. Tato část obsahuje následující postupy:

- Přehrání firmwaru přes sériové spojení
- Přehrání firmwaru přes internetové spojení
- Přehrání firmwaru přes GPRS spojení

#### Přehrání firmwaru přes sériové spojení

Než začnete přenos dat, ujistěte se, že jste si nastavili CONV4USB nebo 307USB připojení z Paradox modulu do počítače, jak je uvedeno na obrázcích v tomto dokumentu. Přenos dat přes sériové spojení je popsáno v krocích, které jsou zvýrazněny v následujících bodech:



Serial Internet GPRS	cango				
Port:				Transfer Maxi	mum Speed :
Automatic			<u>.</u>	Automatic	<u>*</u>
Step 2: Select Device(s)					
Connect / Refresh					
⊡ Via COM1 at 9600 baud	Product (Family)	Firmware Ver	SN	Bootloader Ver	Status
Control Panels	MG5000 (MAGELLAN)	Main: 3.32 / R	12345678	1.00	0K
Sten 3: Select Firmware					
MG5000_V3_32_181.puf			- Browse	.   🌍 Get I	From Paradox.co
Sten 4: Transfer			_		

- 1. Ve WinLoadu klikněte na tlačítko In-Pole Firmware Programmer
- 2. Klikněte na záložku Serial. Pak zvolte správný COM port a přenosové rychlosti.
- 3. Klepněte na tlačítko **Connect/Refresh**. Pokud jste připojeni k ústředně, otevře se okno Product Login. Zadejte Panel ID (EVO sekce[3011], MGSP sekce[910]). Zadejte PC Heslo (EVO sekce[3012], MGSP sekce [911]).
- 4. Vyberte modul, který chcete aktualizovat. Informace u modulu se zobrazují v pravém okně.
- 5. Z nabídky menu vyberte firmware, který chcete použít. Chcete-li si stáhnout nový firmware, klikněte na

### tlačítko Get from Paradox.com

6. Klikněte na tlačítko Start Transfer.



Pokud není proces přehrání firmware dokončen správně, buď proto, že bylo stisknuto Storno nebo z důvodu technického problému ústředny či modulu nebude firmware fungovat, dokud nebude správně přehrán.

#### Přehrání firmware přes internetové připojení

Než začnete přenos dat, ujistěte se, že jste si nastavili připojení IP modulu pro přehrání firmware na modulu, jak je uvedeno v diagramech v tomto dokumentu.

Přenos dat přes internetové spojení je popsáno v krocích, které jsou zvýrazněny v následujících bodech:



Serial Internet GPRS	© Site ID testlab1		<u></u>	3 Passw	2 Port: 10000 vord: *******
Step 2: Select Device(s) Connect / Refresh					
⊡ Via TCP/IP at 9600 baud	Product (Family) 🔟	Firmware Ver	SN	Bootloader Ver	Status
E TCPAP Modules [001] - IP100					
Step 3: Select Firmware			- Browse	Get F	From Paradox cor
Step 4: Transfer		2			

1. Ve WinLoad a klikněte na tlačítko In-Pole Firmware Programmer

 Klikněte na Internet záložku. Pak zvolte IP adresu nebo Site ID. Zadejte buď IP adresu nebo Site ID. Lokalizujte IP adresu v LAN (je-li nějaká), klikněte na lupu.

3. Zadejte port a heslo, pokud je to nutné.

4. Klikněte na tlačítko **Connect/Refresh**. Otevře se okno pro Přihlášení. Zadejte Panel ID (EVOsekce[3011], MGSPsekce [910]). Zadejte PC Heslo (EVOsekce[3012], MGSPsekce[911]).

5. Vyberte modul, který chcete přehrát. Informace se zobrazí v pravém okně.

6. Výberte firmware, který chcete použít. Chcete-li si stáhnout nový firmware, klikněte na tlačítko Get from Paradox.com.

7. Klikněte na tlačítko Start Transfer

Pokud není proces přehrání firmware dokončen správně, buď proto, že bylo stisknuto Storno nebo z důvodu technického problému ústředny či modulu nebude firmware fungovat, dokud nebude správně přehrán.

#### Přehrání firmware přes GPRS spojení

Než začnete přenos dat, ujistěte se, že jste si nastavili připojení GPRS pro přehrání firmware na modulu, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Přenos dat přes GPRS spojení je popsáno v krocích, které jsou zvýrazněny v následujících bodech:



	seungs					
Serial Internet GPRS	C Wait for GPRS call back (Local IP Port)			GPRS Software Port : 10000 GPRS Software Password : *****		
ep 2: Select Device(s)						
Connect / Refresh	Draduct /Comiltà /	Firmulara Var	CN	DestloaderMar	Otatua	
Control Panels	MG5000 (MAGELLAN)	Main: 3.32 / R	20125972	1.00	OK	
ep 3: Select Firmware MG5000 V3 32 181.puf			Browse.	.   🏟 Get	From Parado	

- 1. Ve WinLoad a klikněte na tlačítko In-Pole Firmware Programmer
- 2. Klikněte na záložku GPRS. Potom proveďte jednu z následujících možností:
- Pokud máte statickou IP adresu pro GPRS modul, vyberte adresu IP a zadejte IP adresu.
   Zadejte port a heslo. Pak klepněte na tlačítko Connect/Refresh otevře se okno Produkt Login.
   Zadejte Panel ID (EVOsekce[3011], MGSPsekce[910]). Zadejte PC heslo(EVOsekce[3012], MGSP sekce[911]). Přejděte na krok 3.
- Pokud máte dynamickou IP adresu pro GPRS modul, zvolte Počkejte na GPRS volání zpět. Zadejte místní IP port a heslo. Klepněte na tlačítko Connect/Refresh. A okno zobrazující řetězec, který musíte jako textovou zprávu poslat na GPRS modul.



Jakmile je odeslána SMS zpráva a komunikace je zajištěna, objeví se okno Produkt Login. Zadejte Panel ID (EVOsekce[3011], MGSPsekce [910]). Zadejte PC Heslo (EVOsekce[3012], MGSPsekce [911]).

- 3. Vyberte modul, na kterém chcete přehrát firmware. Informace o něm se zobrazují v pravém podokně.
- 4. Vyberte firmware, který chcete použít. Chcete-li si stáhnout nový firmware, klepněte na tlačítko Get

### from Paradox.com.

#### 5. Klikněte na tlačítko Start Transfer



Pokud není proces přehrání firmware dokončen správně, buď proto, že bylo stisknuto Storno nebo z důvodu technického problému ústředny či modulu nebude firmware fungovat, dokud nebude správně přehrán.