



UŽIVATELSKÝ NÁVOD TM50/TM70



OBSAH

OBSAH	2
1 - ÚVOD	3
2 - ZÁKLADNÍ OPERACE	4
3 – základní funkce	5
3.1 Zobrazení podsystémů	5
3.2 Zobrazení zón	6
3.3 Zobrazení informací	7
4 - ZASTŘEŽENÍ	8
4.1 Odchodového zpoždění	8
4.2 Normální zastřežení	8
4.3 Částečné zastřežení "STAY"	9
4.4 Částečné zastřežení bez zpoždění "INSTANT"	9
4.5 Nucené zastřežení "FORCE"	9
4.6 Přemostění zón	10
4.7 Zastřežení pomocí tlačítka (keyswitch)	10
4.8 Automatické zastřežení	.11
4.8.1 Automatické zastřežení dle času	.11
4.8.2 Automatické zastřežení dle klidu	.11
5 - ODSTŘEŽENÍ	12
5.1 Příchodové zpoždění	12
5.2 Odstřežení zastřeženého systému	12
5.3 Zobrazení paměti poplachu	13
5.3 Zobrazení historie událostí	14
6 - PŘÍSTUPOVÉ KÓDY	15
6.1. Hlavní kód systému (master) továrně 1234	15
6.2 Programování uživatelských přístupových kódů	16
7 – MENU KLÁVESNICE TM50/TM70	18
7.1 Vytvoření plánků podlaží (půdorysy)	18
8 – ZOBRAZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ	21
9 - TESTOVÁNÍ A ÚDRŽBA	22
9.1 Testování detektorů	22
9.2 Testování požárních detektorů	22
9.3 Údržba	22
10 - POŽÁRNÍ POPLACHY	23
10.1 Standardní požární zóna	23
10.2 Zpožděná požární zóna	23
10.3 Zásady požární bezpečnosti	24
10.4 Minimalizování rizik požáru v domě	25
10.5 Domácí varovný požární systém	25
11 - SERVISNI INFORMACE	27

Váš zabezpečovací systém EVO je nejmodernější zabezpečovací systém, který Vám bude zajišťovat spolehlivé zabezpečení. Systém EVO má pokročilé funkce, které budete snadno a rádi používat. Elegantní a snadno ovladatelná dotyková klávesnice TM50/TM70 Vám dovolí snadný přístup k bezpečnostním funkcím Vašeho systému.

Zprávy o Vašem systému jsou zobrazovány na grafickém displeji dotykové klávesnice. Klávesnice TM50/TM70 bude na grafickém displeji zobrazovat veškeré informace a bude Vás intuitivně provádět všemi funkcemi Vašeho zabezpečovacího systému EVO. Váš instalační technik může pro Váš dům nebo firmu vytvořit plánky se zakreslenými detektory pro snazší orientaci ve Vašem zabezpečovacím systému.

Předtím, než začnete se systémem pracovat, si pečlivě pročtěte tento návod a nechte si od instalačního technika vysvětlit všechny funkce Vašeho zabezpečovacího systému.

Každou klávesnici v systému lze modifikovat dle aktuálních požadavků, vyplývajících z umístění klávesnice v objektu. Jeden systém může být ovládán z více klávesnic, kde každá klávesnice může mít umožněny odlišné možnosti ovládání (přidělení podsystémům, možnosti zobrazení). Žádejte informace u Vašeho instalačního technika.

Následující kapitola Vám popíše funkce klávesnice TM50/TM70.



3 – ZÁKLADNÍ FUNKCE

Popis základní nabídky podle klávesnice TM50/TM70.

3.1 ZOBRAZENÍ PODSYSTÉMŮ

Zobrazení stavů podsystémů Vám umožní sledovat u děleného systému v jakém stavu se nacházejí jednotlivé podsystémy.

Pro prohlížení stavu podsystémů klikněte na ikonu podsystémy



Zobrazí se seznam povolených podsystémů s možností další práce s podsystémy.



Filtr zobrazení podsystémů podle jejich stavu

Posuvníky pro rolování mezi obrazovkami

Kliknutím na řádek vybraného podsystému se zobrazí informace o podsystému s možností změnit jeho stav.

C Zpet Det	aily podsystému	
Název	Ucebna >	
Císlo	001	
Uroven zastrezeni	Vypnuto >	1 z 2
Stav zóny	1 Otevrené	
Poruchy	Ano >	Č

3.2 ZOBRAZENÍ ZÓN

Zobrazení stavů zón Vám umožní zjistit jestli je nějaká zóna v daný okamžik narušená (otevřené dveře atp.).

Pro prohlížení stavů zón klikněte na ikonu Zóny



Po kliknutí na ikonu zóny se zobrazí seznam podsystémů pro výběr kterého chcete sledovat zóny. Po zvolení podsystému (je možné zvolit všechny) dojde ke zobrazení stavů zón.



Kliknutím na plán u zóny, bude zobrazen uložený půdorys se zakreslenou danou zónou.



3.3 ZOBRAZENÍ INFORMACÍ

V menu info můžete sledovat poruchové stavy systému, paměť poplachů a historii událostí. Pokud v systému nastane porucha zobrazí se kolem ikony info žlutý rámeček.



Po kliknutí na ikonu Info dojde ke zobrazení dostupných informací.

Tret Info ce	ntrum
Pamet poplach	Zadne >
Poruchy	Ano >
Historie	Pohled >

4 - ZASTŘEŽENÍ

Když je Váš systém zastřežen, jakékoliv narušení hlídané zóny vyhlásí poplach a podle naprogramování systému, systém spustí sirény případně pošle zprávu na PCO (pult centralizované ochrany).



4.1 Odchodového zpoždění

Spustíte-li proces zastřežení, systém nastartuje odchodové zpoždění. Během této doby můžete narušit hlídané zóny bez vyvolání poplachu a systém Vám tím umožní odejít ze zastřežené oblasti. Klávesnice TM50/TM70 bude zobrazovat odchodové zpoždění v sekundách a pískat.

4.2 NORMÁLNÍ ZASTŘEŽENÍ



Tato metoda se užívá pro každodenní zastřežení systému. Všechny zóny v střeženém podsystému musí být v okamžiku zastřežování zavřeny (v klidu), aby mohl být podsystém zastřežen. Nejsou-li všechny zóny uzavřeny (např. otevřená garážová vrata), musíme použít způsob zastřežení "Nucené zastřežení" (Force). Po kliknutí na ikonu zapnutí budete vyzváni k zadání

kódu a dále pak k výběru podsystému pro zastřežení.

4.3 ČÁSTEČNÉ ZASTŘEŽENÍ "STAY"



Částečné zastřežení Vám umožní zastřežit Váš objekt a umožní Vám zůstat uvnitř chráněného objektu. Bude zastřežen pouze perimetr (např. dveře a okna) a ostatní zóny střeženy nebudou. Zóny, které nemají povolený parametr STAY musejí být v klidu. Po kliknutí na ikonu STAY budete vyzváni k zadání kódu.

4.4 ČÁSTEČNÉ ZASTŘEŽENÍ BEZ ZPOŽDĚNÍ "INSTANT"



Tento typ zastřežení je identický s částečným zastřežením. Bude zrušeno příchodové zpoždění. Při narušení zóny bude poplach generován okamžitě. Po kliknutí na ikonu Instant budete vyzváni k zadání kódu pro částečné zastřežení bez příchodového zpoždění.

4.5 NUCENÉ ZASTŘEŽENÍ "FORCE"

Nucené zastřežení Vám dovoluje zajistit Váš systém, jsou-li zóny otevřeny. Je-li zóna při zastřežení otevřena, nebude systém tuto zónu střežit a od uzavření již bude normálně střežena.

Pokud chcete systém zastřežit s otevřenou zónou, zobrazí se okno s dalšími možnými volbami:



Pokud kliknete na volbu Bypass a Zapnutí, dojde k přemostění otevřených zón a zastřežení podsystému. Takto přemostěné zóny nebudou po celou dobu střežení hlídány.

4.6 Přemostění zón

Přemostění dané zóny Vám umožní, že během jednoho zastřežení systému, nebude přemostěná zóna hlídána. Po odstřežení podsystému bude přemostění zóny zrušeno.

Menu přemostění:

1. Klikněte na tlačítko menu.



2. Vyberte položku Bypass zón. Pak zvolte podsystém, zobrazí se přehled zón pro přemostění:

佘 [z	pet	Вур	ass zon	۶]	D Prov	ved
PIR test			BS Plan		Off	
						1
						z 1
Filtr.	Otevrené	Zavrené	Byp OFF	Byp ON	Vse	

3. Zónu přemostíte klinutím na Off, zobrazí se ON, obdobně můžete přemostění zrušit.

4.7 ZASTŘEŽENÍ POMOCÍ TLAČÍTKA (KEYSWITCH)

Váš technik může umožnit ovládání systému pomocí tlačítka. Lze použít již klasické tlačítko nebo výstup jiného zařízení (ovládání garážových vrat apod.). V systému je možné keyswitch nastavit jako tlačítko nebo přepínač. Přepínač má jednu polohu pro zastřeženo a druhou pro odstřeženo. Tlačítko jedním stiskem zastřeží a opětovným stiskem odstřeží.

4.8 AUTOMATICKÉ ZASTŘEŽENÍ

Váš technik může naprogramovat systém tak, aby se automaticky zastřežil. Lze umožnit dva typy automatického zastřežení:

4.8.1 Automatické zastřežení dle času

Je-li umožněno, můžete nastavit čas, ve kterém se daný podsystém automaticky zastřeží. Čas může také zadat technik dle Vašich požadavků. Technik nastaví způsob automatického zastřežení (nuceně nebo částečně). Systém započne před nastavenou dobou automaticky odpočítávat odchodové zpoždění.

Nastavení času automatického zastřežení:

- 1. Klikněte na Menu.
- 2. Vyberte bezpečnostní funkce.
- 3. Vyberte Čas auto zapnutí.
- 4. Zadejte platný uživatelský kód.
- 5. Dostanete se do nabídky podsystémů, kde jsou pro každý podsystém uvedeny časy autozapnutí, vyberte daný podsystém.
- 6. Nastavte čas autozapnutí.



7. Pro uložení stiskněte tlačítko Uloz.

4.8.2 Automatické zastřežení dle klidu

Váš systém může být naprogramován tak, že pošle zprávu na PCO nebo systém zastřeží po uplynutí nastavené časové periody během níž je podsystém v klidu (není narušen žádný detektor). Váš instalační technik může nastavit typ zastřežení pro toto automatické zastřežení buď na normální nebo částečné zastřežení.

Když je systém odstřežen, nebude po narušení zóny vyhlášen poplach. Vyjímku tvoří 24 hodinové a požární zóny, ty jsou střeženy neustále.

5.1 Příchodové zpoždění

Na základě Vašich instrukcí technik naprogramuje určená vstupní místa jako zpožděná (vstupní dveře, garážová vrata). Po narušení detektoru v těchto místech se spustí příchodové zpoždění, do jehož uplynutí musíte na klávesnici zadat Váš přístupový kód a systém tak odstřežit (Pozor, dojde k odstřežení podsystému ve kterém je spuštěno příchodové zpoždění, ostatní podsystémy musíme normálně odstřežit!). Po uplynutí této doby bez odstřežení bude vyhlášen poplach.

5.2 Odstřežení zastřeženého systému

Budete moci odstřežit pouze ten podsystém, ke kterému je přiřazen váš *Přístupový kód. Přístupový kód uživatele*, s volbou *Pouze zastřeženo*, nebude schopen odstřežit žádný podsystém.

Odstřežení systému:

1. Stiskněte tlačítko

2. Stiskněte tlačítko



3. Zadejte Váš přístupový kód, pokud máte více podsystémů, vyberté požadovaný podsystém.

Poznámka: pokud má uživatel jen jeden podsystém, nebo je na klávesnici povolen pouze jeden podsystém, bude odstřežen zadáním platného kódu bez dalších akcí!

Odstřežení systému v poplachu:

	Zony v poplachu	16:2	27
PIR test Ucebna	E3 Plan	16:27	
			1
			z 1
\land Panik	💐 Ztlumeni 🕤 I	Disarm	\$

- 1. Klikněte na tlačítko Disarm.
- 2. Zadejte Váš přístupový kód
- 3. Jestlíže se jedná o falešný poplach zavolejte neprodleně na PCO a upozorněte je, že se jedná o falešný poplach.



V případě skutečného poplachu, opusťte narušený objekt a z bezpečného místa zavolejte policii.

5.3 ZOBRAZENÍ PAMĚTI POPLACHU

Když nastane poplach na zóně:

- Podsystém a zóna (např. Poplach podsystém 1 přední dveře) bude zobrazen.
 Toto trvá do odstřežení podsystému nebo do obnovy na dané zóně.
- Paměť poplachů bude vymazána dalším poplachem a zadáním platného kódu.

Váš systém zaznamenává všechny poplachy, které se přihodí během posledního zastřežení. Tyto poplachy lze jednoduše zobrazit.

Paměť poplachů:

- 1. Klikněte na info.
- 2. Vyberte paměť poplachů.
- 3. Zvolte vybraný podsystém.
- 4. Zobrazí se zóny na kterých byl v předchozím zastřežení vyhlášen ppoplach.



5.3 ZOBRAZENÍ HISTORIE UDÁLOSTÍ

Na displeji klávesnice TM50/TM70 je možné zobrazit historii uživatelských událostí jako jsou zastřežení odstřežení jednotlivých podsystémů, poplachy a podobně. Hitorii je možné zobrazit pro jednotlivé podsystémy zvlášť nebo pro všechny podsystémy. Uživatel může kontrolovat historii jen toho podsystému, do jkterého má přístup.

Zobrazení historie:

- 1. Klikněte na Info.
- 2. Vyberte Historii.
- 3. Zadejte Váš uživatelský kód.
- 4. Vyberte podsystém, případně zvolte všechny podsystémy.
- 5. Zobrazí se historie událostí.

Capet Historie	
Kód zadán	Cern 2 17:08
User 001	Uzivatel 1
Kód zadán	Cern 2 17:02
User 001	Uzivatel 1 >
Vypnuto po poplachu (master)	Cern 2 16:29
User 001	Uzivatel 1 >
Filtr: Poplachy Security Pristup	Poruchy Vse

6 - PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Přístupové kódy umožňují přístup do systému. Váš systém podporuje až 999 uživatelských přístupových kódů. Kódy mohou být přiděleny uživatelům s pořadovými čísly mezi 002 až 999 (uživatel číslo 001 je master). Váš instalační technik může naprogramovat délku přístupových kódů na 4-místné, 6-místné nebo libovolnou délku. Každá číslice kódu může být jakákoliv mezi 0 a 9.

6.1. HLAVNÍ KÓD SYSTÉMU (MASTER) TOVÁRNĚ 1234

Hlavní kód systému Vám umožní přístup do všech voleb dostupných ve Vašem systému jako je přidání, modifikování nebo zrušení jakéhokoliv přístupového kódu. Tyto funkce nelze u master kódu zrušit. Změňte Váš master kód systému, aby jste zamezily neoprávněnému přístupu.

Změna master kódu:

- 1. Klikněte na menu.
- 2. Vyberte uživatelské kódy.
- 3. Zadejte master kód.
- 4. Dostanete se do menu uživatelé.

C Zpet	Uzivatele	ρ
Pridej uzivatele		Pridat
User 001	Uprav	/it
Martin	Uprav	vit Smazat 1
		*

5. Kliknutím na tlačítko Upravit u uživatele 001 můžeme editovat master kód.

Editace uzivatele 001		
Uzivatelské jméno	User 001 >	
Kód	>	Ü
Dálkový ovladac	>	1 z 2
Nastavení kódu	>	
Prirazení k Podsystému	>	*

6. Kliknutím na řádek kód můžeme změnit master kód.



Systémový master kód má přístup do všech dveří bez časového omezení. Změněno může být pouze číslo sériové karty a způsob zastřežení pomocí karty. Jestliže jsou změněny další vlastnosti, master kód je nastaví na výchozí.

6.2 PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ

Kódy může programovat pouze uživatel s master kódem nebo kódem s funkcí mastera. V kapitole 6.1 jsou zobrazeny všechny kroky pro programování přístupových kódů. Jestliže chcete programovat kódy pomocí SW NEware, kontaktujte prosím Vašeho instalačního technika pro více informací.



Při vytváření nového kódu nebo úpravě stávajícího kódu je možné nastavit následující vlastnosti. Zobrazen příklad pro uživatele 2.

Editace uzivatele 002		
Uzivatelské jméno	Martin >	
Kód	>	
Dálkový ovladac	>	1 z 2
Nastavení kódu	>	
Prirazení k Podsystému	>	*
Editace uzivatele 002		
Prirazení k Podsystému	>	
Prístupová karta	>	Ü
Moznosti rízení prístupu	>	2 z 2
Skupina dveri	>	
Rozvrh casu	>	*

- Uživatelské jméno nastavení jména uživatele
- Kód nastavení uživatelského kódu
- Dálokový ovladač přiřazení dálkového ovladače
- **Nastavení kódu** nastavení bezpečnostních práv uživatelského kódu jako jsou: master práva, nátlak, přemostění, jen zapnutí, částečné zapnutí, nucvené zapnutí.
- Přiřazení k podsystémům přiřazení uživetela k daným podsystémům.
- **Přístupová karta** přiřazení přístupové karty
- **Možnosti řízení přístupu** nastavení možností přístupu: povolení přístupu, zapnutí kartou, vypnutí kartou a pod.
- Skupina dveří nastavení skupiny dveří, do kterých bude mít uživatel přístup.
- Rozvrh času výběr časového instervalu, během kterého bude mít uživatel přístup do dveří, případně do celého systému.



Podrobněji jsou všechny tyto volby popsány v uživatelském návodu pro systém EVO.

V menu klávesnice TM50/TM70 je možné nastavit zakladní funkce systému.



- **Bezpečnostní funkce** zastřežení/odstřežení podsystémů, zvonkohra, přemostění zón, čas autozapnutí a zobrazení stavu systému.
- Uživatelské kódy nastavení uživatelských kódů
- Ovládání zařízení spínání programovatelných výstupů, podle nastavení instalační firmy.
- Půdorysy nastavení půdorysů, vkládání zón do půdorysů.
- Nastavení systému nastavení času, datumu, displeje, hlasitosti a oprávnění.
- **Osobní** nastavení vlastností klávesnice, možnosti vzhledu a pod.
- Pokročilé nastavení SMS, informace o veri, kalibrace obrazovky, kalibrace teplotního senzoru, speciální funkce a upgrade firmware. Pro případ instalačního programování je k dispozici volba pro vstup do instalačního programování.

7.1 VYTVOŘENÍ PLÁNKŮ PODLAŽÍ (PŮDORYSY)

• V menu klávesnice vyberte půdorysy, po zadání kódu se zobrazí následující okno.



 Vytvořte plánek objektu o uvedených parametrech a uložte jej na mikro SD kartu a klikněte na tlačítko pokračovat.



• Pro přidání plánku klikněte na přidat.

lice		Plánek (0/32)	C Zpět
	Přidat		Přidat plánek
1 z 1			
~			

• Zvolte soubor pro přidání plánku



· Plánek se zobrazí na displeji, klikněte na tlačítko přidat zónu



• V plánku se zobrazí symbol zóny, pomocí šipek můžete upravit její umístění.



• Pokud je umístění v pořádku, klikněte na OK.

Doma Zpět	Pokoj	i	Ložnic	е	Obyvak
Přidat zonu					
Přesun zóny	Chod	ba			
🖉 Smazat zóny		~~			
	WC	Ko	upelna	ł	Kuchyň
Proved					

 Pokud chcete přidal další zónu, klikněte na přidat zónu. Po dokončení klikněte na Proveď. Plánek zónu můžete zobrazit kliknutím na ikonu planku u každé zóny, zobrazí se pak obrazovka s plánkem a označenými zónami.

Doma Seznm Jen otevřené zóny	Pokoj	j	Ložnic	e	Obyvak
Zavřené	Chod	ba			
1z1	WC Koupelna Kuchyň Podsystém1				Kuchyň
$\langle \rangle$	Zóny001				Tamper

Klávesnici je možné využít jako jednoduchý fotorámeček. Po čase klidu je možné nastavit zobrazování fotografií umístěných na SD kartě.

Pro zobrazování obrázků musí být vložena paměťová SD karta. Karta musí mít velikost minimálně 4GB u TM70. Karta musí být naformátována v režimu FAT32. Soubory s obrázky musí být na kartě uloženy v adresáři photo. Na kartu je možné uložit maximálně 512 fotografií.

Fotografie pro TM50 musí být ve formátu BMP a musí mít rozlišení 480 x 272 v 32-bitové hloubce. Pro TM70 musí mít rozlišení 800 x 480 v 32 bitové barevné hloubce.

9.1 Testování detektorů

Pro tento test je potřeba dvou osob. Jedna osoba bude sledovat LCD displej na klávesnici, zatímco druhá osoba bude procházet chráněnou oblastí a tím bude narušovat zóny. (t.j. otevře dveře a okna která jsou chráněna, vejde do cesty pohybových detektorů, atd.). LCD obrazovka zobrazí otevřené zóny. Jestliže zóna nereaguje, kontaktujte vašeho technika.

9.2 Testování požárních detektorů

NEUŽÍVEJTE otevřeného ohně nebo hořících materiálů k testování vašich požárních detektorů. Váš technik Vám zajistí co nejlepší způsob testování vašeho systému.

9.3 Údržba

Při normálním používání nevyžaduje Váš systém ve skutečnosti žádnou údržbu, kromě pravidelného testování. Doporučuje se, aby Váš technik vyměnil záložní akumulátory každé tři roky.

10.1 STANDARDNÍ POŽÁRNÍ ZÓNA

Během požárního poplachu bude siréna emitovat přerušovaný zvuk dokud nebude utišena nebo resetována. Jestliže zóna je *Standardní požární zónou*, systém může okamžitě poslat zprávu na PCO.



Požární zóna se může resetovat sama po odstranění příčiny poplachu.

10.2 ZPOŽDĚNÁ POŽÁRNÍ ZÓNA

Tato zóna slouží ke zvýšení prevence před falešnými poplachy. Při první detekci není ihned vyhlášen plný poplach a není uskutečněn přenos zprávy na PCO.

V případě narušení požární zpožděné zóny:

- 1. Stiskněte tlačítko [CLEAR] během 30 sekund poplachu.
- 2. Vyčistěte prostor (vyvětrejte kouř od kouřových detektorů).
- 3. Jestliže nebude problém odstraněn do 90 sekund, bude vyhlášen poplach znovu. Stiskněte znovu tlačítko **[CLEAR]**.
- 4. Systém počká s přenosem zprávy dalších 30 sekund.



Jestliže se vám nepodaří zrušit falešný poplach, Váš systém pošle zprávu na PCO. Zavolejte na PCO a upozorněte na falešný poplach.



Požární zóna se může resetovat sama po odstranění příčiny poplachu.

Obrázek 6: Zpožděná požární zóna



10.3 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Uživatelský návod TM50/TM70

Jestliže dojde k události požáru, pamatujte si, že čas je největším nepřítelem a každá vteřina hraje roli!

Co by jste měli učinit, aby jste byli připraveni v případě požáru u Vás doma nebo v obchodě?

- 1. Nejprve všem připomeňte aby opustili prostor, potom volejte pomoc.
- 2. Udělejte požární únikový plán a vyberte venku vhodné místo pro shromáždění osob.
- 3. Únikový plán často procvičujte.
- 4. Je-li to možné, plánujte z každé místnosti dvě únikové cesty.
- 5. Procvičujte pocity odchodu se zavřenýma očima.
- 6. Připomeňte všem, aby nikdy nestály během požáru, ale vždy pohybovali co nejníže u země a aby měli přikrytá ústa.
- 7. Poučte každého, aby se nikdy nevracel do hořící budovy z jakéhokoliv důvodu; může ho to stát život.
- 8. Kouřové detektory kontrolujte pravidelně; funkční kouřové alarmy dramaticky zvyšují šance kohokoliv na přežití požáru.

10.4 MINIMALIZOVÁNÍ RIZIK POŽÁRU V DOMĚ

Jak mohu doma předejít třem nejběžnějším příčinám požárů?

- Nikdy nenechávejte bez dozoru jídlo na plotně. Vaření je hlavní příčinou domácích požárů. Vaření bez dohledu a lidské selhání má spíše za následek požár než mechanická porucha kamen nebo plynového vařiče
- Buďte opatrní při kouření. Nedbalost při kouření je další častou příčinou požáru. Kouřové detektory nebo alespoň ohnivzdorné lůžkoviny a potahy nábytku jsou významnými zábranami požáru.
- 3. Provádějte údržbu vašeho topného systému. Topení je druhou největší příčinou požárů v obydlených oblastech. Nicméně, vytápění otevřeným ohněm je větším problémem v jednotlivých rodinných domech než v sídlištních bytech. Na rozdíl od bytů nemají často topné systémy v jednotlivých rodinných domech profesionální údržbu.

10.5 Domácí varovný požární systém

Domácí požáry jsou nebezpečnější v noci. Požár produkuje kouř a smrtelně jedovaté plyny, které mohou obyvatele udolat, zatímco spí. Aby jste byli varováni před požárem, měly by být vně každé oblasti, kde se spí instalovány kouřové detektory v bezprostředním sousedství ložnic a na každém dalším poschodí rodinného domu, včetně přízemí.

Ethernetový modul IP100

Ethernetový modul IP100 vám umožní přístup a monitoring Vašeho zabezpečovacího systému pomocí webového rozhraní. Modul IP100 umožňuje přístup z kteréhokoliv místa na světě, správu Vašeho zabezpečovacího systému a přijímání emailů o stavu Vašeho zabezpečovacího systému.





GSM komunikační modul PCS200/PCS250

GSM modul slouží k bezdrátovému přenosu zpráv Vašeho zabezpečovacího systému na PCO (Pult Centralizované Ochrany), ke vzdálenému nahrávání / stahování programu ústředny pomocí software WinLoad / NEware pres GPRS, k odesílání textových SMS zpráv o systémových událostech do mobilních telefonů a posílání nahraných hlasových zpráv pomocí modulu VDMP3 na každý telefon. Pomocí modulu VDMP3 je možné systém vzdáleně ovládat pomocí českého hlasového menu s využitím GSM sítě. Systém je dále možné ovládat pomocí SMS zpráv z jakéhokoliv mobilního telefonu. To vše je dosaženo pomocí patentované komunikace prostřednictvím jednoduchého 4drátového sériového spojení mezi ústřednou a GSM modulem PCS250.



11 - SERVISNÍ INFORMACE

Instalováno firmou:	Tel:
	- /
Servis provadi:	lel:
Odpovedna osoba:	lel:
Přenášení poplachu na:	Kontaktní telefon:
Odpovědná (zaškolená) osoba objektu:	Tel: