

Jak nastavit funkci – Smart Tracking

Nastavení funkcí inteligentního sledování Smart Tracking pro kamery PTZ.

Kroky 1:

Nastavení funkce inteligentního sledování 1. Přejděte na Konfigurace> PTZ> Inteligentní sledování



2. Klepnutím na zaškrtávací políčko nad náhledem kamery povolíte funkci inteligentního sledování.

3. Klepnutím na: Duration (Doba trvání), nastavíte dobu trvání.

Po vypršení doby trvání se kamera speed dome zastaví. Doba trvání se pohybuje od 0 do 300 sekund. Všimněte si, že pokud je doba trvání nastavena na 0 s, kamera speed dome bude pokračovat ve sledování, dokud se cíl neztratí z dohledu.

4. Upravte zoom + a zoom - pro změnu poměru zoomu. Poté klepnutím na **Nastavit poměr zvětšení** nastavíte aktuální poměr zvětšení jako poměr zvětšení sledování.

5. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte nastavení.

Krok 1:

Nastavení inteligentní události a propojení inteligentního sledování pro kamery PTZ.

U kamery speed dome řady DF může kamera nastavit inteligentní události a spustit inteligentní sledování. Události obsahují detekci narušení, detekci překročení čáry, detekci vstupu do oblasti a detekci opuštění oblasti.



Express Alarm Czech s.r.o.

HIKVISION

Zde je například návod, jak nastavit inteligentní sledování detekce překročení čáry.

1. Nakonfigurujte nastavení oblasti a aktivujte funkci Detekce Překročení Čáry.



2. Nakonfigurujte Arming Schedule (plán zapnutí)

🖵 Local	Audio Exception Detection Face Detection Intrusion Detection Line Crossing Detection Region Entrance Detection Regi	on Exiting (
System	I Enable	
Network	Area Settings Arming Schedule Linkage Method	
Video/Audio	× Delete 🔟 Delete All	
Image	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	
PTZ	Mon	
Event	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tue	
Basic Event	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	
Smart Event	Wed	
Storage	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Thu	
	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Fri	
	0 2 4 5 8 10 12 14 15 18 20 22 24 Sat	
	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Sun	
	E Save	



Express Alarm Czech s.r.o.

HIKVISION

3. Přepněte na panel **Linkage method** (metodu propojení), zvolte **Smart Tracking** (inteligentní sledování).

Ţ	Local	Audio Exception Detection Face De	etection Intrusion Detection	ine Crossing Detection Region	Entrance Detection			
	System	Enable						
Ð	Network	Area Settings > Arming Schedu	le 🔪 Linkage Method					
.Q.	Video/Audio	🔲 Normal Linkage	Trigger Alarm Output	Trigger Recording]			
1	Image	🔄 Send Email	✓ A->1	☑ A1				
므	PTZ	Votify Surveillance Center	₩ A->2					
圁	Event	Upload to FTP/Memory Card/						
	Basic Event	🗑 Smart Tracking						
	Smart Event							
1	Storage							
		🖹 Save						





Express Alarm Czech s.r.o.