

LAUDIO SMARTY 40 BT



NÁVOD K OBSLUZE

Gratulujeme k nákupu produktu Laudio. Před zahájením používání zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce. Před použitím zařízení si přečtěte návod a postupujte podle pokynů, aby nedošlo k zániku záruky. Dodržujte všechny jeho prvky, abyste předešli požáru a úrazu elektrickým proudem. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení se poradte s odborníkem. Při prvním zapnutí zařízení se může objevit zápach. To je normální a po chvíli to zmizí.
- Zařízení obsahuje části pod napětím. Proto **NEOTVÍREJTE** kryt.
- Do zařízení nevkládejte kovové předměty ani do něj nelijte tekutiny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a nesprávné funkci.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů atd. Nestavte zařízení na vibrující podklad. Nezakrývejte větrací otvory.
- Zařízení není vhodné pro nepřetržitý provoz.
- Dávejte pozor na napájecí kabel a nepoškozujte jej. Vadný nebo poškozený napájecí

kabel může způsobit úraz elektrickým proudem a nesprávnou funkci.

- Při odpojování zařízení ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřima rukama.
- Pokud jsou zástrčka a/nebo napájecí kabel poškozeny, musí je vyměnit kvalifikovaný technik.
- Pokud je zařízení poškozeno do té míry, že jsou viditelné vnitřní části, **NEPŘIPOJUJTE** zařízení do zásuvky a **NEZAPÍNEJTE** jej. Kontaktujte svého prodejce.
- Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti a vlhkosti.
- Zařízení by se nemělo opakovaně zapínat a vypínat. Zkracuje to jeho životnost.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Nenechávejte zařízení bez dozoru.
- K čištění přepínačů nepoužívejte čisticí spreje. Zbytky těchto sprejů způsobují usazování prachu a oleje.
- V případě nesprávné funkce se vždy poradte s odborníkem.
- Udržujte zařízení ve vzdálenosti alespoň 60 cm od počítače nebo televize.
- Pokud zařízení spadlo, musí jej před opětovným zapnutím vždy zkontrolovat kvalifikovaný technik.
- K čištění zařízení nepoužívejte chemické prostředky. Ničí lak. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
- Před odpojením zařízení ze sítě jej vypněte. Před přenášením zařízení odpojte všechny vodiče a kabely. Ujistěte se, že napájecí kabel nemůže být poškozen při chůzi osob po něm.
- Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel.
- Síťové napětí činí 220–240 V AC / 50 Hz. Pokud cestujete, ujistěte se, že napětí v dané zemi je pro toto zařízení vhodné.
- Uschovejte si originální krabici pro případnou přepravu zařízení.
- **Opravy:** Veškeré opravy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- **Napájení:** Připojte zařízení do uzemněné síťové zásuvky (220-240Vac/50Hz) jištěné pojistkou 10-16A.
- **Bouřka:** Během bouřky nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze sítě. Základní pravidlo: Odpojte jej od sítě, když se nepoužívá.
- **Kondenzace:** Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, může dojít ke kondenzaci. Před zapnutím nechte zařízení zahřát na pokojovou teplotu.
- **Prostředí:** Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech nebo venku.
- **Certifikace:** Zařízení má certifikát CE. Je zakázáno provádět na zařízení jakékoli změny. Ty by zneplatnily certifikát CE i záruku!
- **Provozní teplota:** Aby zařízení fungovalo normálně, musí být používáno v místnostech s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.

LIKVIDACE: Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Odneste je prosím do recyklačního centra.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se sami o žádné opravy. Zneplatnilo by to záruku. Firma LAUDIO nenese odpovědnost za zranění osob způsobená nedodržením bezpečnostních pravidel.

NÁVOD K VYBALENÍ

OPATRNĚ! Ihned po obdržení produktu opatrně rozbalte karton a zkontrolujte, zda jsou všechny části kompletní. V případě poškození při přepravě si ponechte obal i veškerý výplňový materiál pro kontrolu přepravcem. Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty, nezapínejte jej ihned. Nechte jej vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.

NAPÁJENÍ

Na štítku na zadní straně produktu je uveden typ napájení, ke kterému musí být zařízení připojeno. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá. Vždy připojujte zařízení k síti jištěné pojistkou.

INSTALACE

1. **Připojení reproduktorů:** Připojte reproduktory k reproduktorovým výstupům popsaným na terminálu Smarty 40 BT. Ujistěte se, že připojujete levý reproduktor k levému výstupu a pravý k pravému (L+/L- a R+/R-).
2. **Napájení:** (2A) Zasuňte napájecí adaptér do napájecího vstupu (DC IN 19V, 3A) nebo (2B) připojte síťové napájení do svorkovnice.
3. **Zdroje hudby:** * **Bluetooth:** Vyhledejte zařízení "Laudio Smarty 40 BT". Pokud je vyžadováno heslo pro párování, zadejte „1234“.
 - **USB/SD:** (3A/B) Pro přehrávání hudby stačí vložit USB disk nebo SD kartu.
4. **LED Status (Indikátor):** Informuje o aktuálním stavu zařízení:
 - **Power On (Zapnuto):** Rychlé blikání (Quick Flash)
 - **BT Play (Přehrávání BT):** Pomalé blikání (Slow Flash)
 - **USB/SD Play (Přehrávání USB/SD):** Rychlé blikání (Quick Flash)

