

Zprovoznění výtahových Wi-Fi pojítek

HIKVISION[®]



1. Na obě zařízení se připojíme (IP adresa na štítku) a zaktivujeme je. Jako region nezapomeneme vybrat Českou republiku.

<https://192.168.1.36/login.html>

English

<http://192.168.1.35/login.html>

Activate Device

 admin





 Czech Republic

TERMS OF USE

Installer must install this device professionally. It is the installer's responsibility to follow local country/region regulations, including operation within legal frequency channels and output power requirements.

I agree to these terms of use

Activate

2. CPE a AP zařízení, pokud jsou ve vzájemném dosahu (ideálně přímo u sebe), se sama spárují. Záložka Status / Peer Device nám pak ukáže sílu signálu, šum, datový tok...



Signal Strength (dBm)

-31



Received Rate (Mbps)

1



Transmitted Rate (Mbps)

78



Noise (dBm)

-86



IP Address

192.168.1.35



MAC Address

64:DB:8B:F8:1C:D1